

LANCER

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное Руководство по ремонту содержит описание процедур для механиков, в том числе процедуры снятия, разборки, осмотра, регулировки, сборки и установки. При необходимости кроме данного руководства используйте также следующие:

СПРАВОЧНИК ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ
CG1R08E1-CD

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ
ГРУППА ШАССИ

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ КУЗОВА

CG1R08E1-CD

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

B606K005A

Вся информация, рисунки и описания продуктов, содержащиеся в данном руководстве, точны на момент публикации. Мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.



Mitsubishi Motors Europe B.V.

©2007 Mitsubishi Motors Europe B.V.

Апрель 2007 г.

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП

Общие сведения	00
Двигатель	11
Смазка двигателя	12
Топливо	13
Охлаждение двигателя	14
Системы впуска и выпуска	15
Электрооборудование двигателя. Двигатель и система снижения токсичности отработанных газов	16
Сцепление	17
Механическая коробка передач ..	21
Автоматическая коробка передач	22
Передний мост	23
Задний мост	26
Колеса и шины	27
Крепление силовой установки	31
Передняя подвеска	32
Задняя подвеска	33
Рабочий тормоз	34
Стояночный тормоз	35
Гидроусилитель рулевого управления	36
Кузов	37
Наружные элементы	42
Салон и дополнительная система пассивной безопасности (SRS)	51
Электрооборудование шасси	52
Отопитель, кондиционер и система вентиляции	54
Расположение деталей	55
Схемы компоновки	70
Электрические схемы	80
	90

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

- (1) *Неправильное обслуживание или ремонт любых компонентов SRS или относящегося к системе SRS оборудования может привести к травмам или смерти технического персонала (вследствие случайного раскрытия подушки безопасности), водителя или пассажира (вследствие вывода SRS из строя).*
- (2) *Компоненты SRS и ремня безопасности с преднатяжителем нельзя подвергать воздействию тепла, поэтому перед сушкой автомобиля после покраски следует снять SRS-ECU, модули подушек безопасности водителя и переднего пассажира, контактную пружину, модули боковых подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности.*
 - *SRS-ECU, модули подушки безопасности и контактная пружина 93С или выше*
 - *Ремень безопасности с преднатяжителем: 90С или выше*
- (3) *Обслуживание или ремонт любых компонентов SRS или компонентов, относящихся к данной системе, должны выполняться только официальным дилером компании MITSUBISHI.*
- (4) *Перед началом любых работ по обслуживанию или ремонту любых компонентов SRS или компонентов, относящихся к данной системе, персонал компании-дилера MITSUBISHI должен тщательно изучить данное Руководство, особенно раздел ГРУППА 52В - Дополнительная система пассивной безопасности (SRS).*

ПРИМЕЧАНИЕ

Звездочка (*) в названии разделов оглавления указывает на наличие операций, при выполнении которых требуется повышенная осторожность.