# HAYNES AUTOMOTIVE TECHNICAL DATABOOK

HELP

## BMW

| | |
|---|---|
| 518i (E28) | 85 - 88 |
| 518i (E34) | 93 - 96 |
| 518i CAT (E34) | 90 - 93 |
| 520i & CAT (E34) | 88 - 91 |
| 520i & Touring 24V (E34) | 90 - 93 |
| 520i & Touring 24V (E34) | 93 - 96 |
| 520i (E28) | 83 - 88 |
| 520i E39 | 96 - 97 |
| 523i E39 | 96 - 97 |
| 525e (E28) | 83 - 88 |
| 525i & CAT (E34) | 88 - 91 |
| 525i & Touring 24V (E34) | 90 - 93 |
| 525i & Touring 24V (E34) | 93 - 96 |
| 525i (E28) | 81 - 88 |
| 528i (E28) | 81 - 88 |
| 528i E39 | 96 - 97 |
| 530i & CAT (E34) | 88 - 91 |
| 530i & Touring V8 (E34) | 93 - 96 |
| 535i & CAT (E34) | 88 - 93 |
| 535i & M535i (E28) | 85 - 88 |
| 535i E39 | 96 - 97 |
| 540i E39 | 96 - 97 |
| 540i V8 (E34) | 93 - 96 |