(IG)
10A GAUGE
31 2C
B
(BAT)
40A P/I 2
2
1
R
Integration Relay
BATT IG1 DECR DECL GND1 GND2 DEF DEC
7 1H
14 1G
5 1H
1 1H
22 1G
3 1H
15 1G
16 1G
R
B
L
R
W-B
W-B
Y
R
45 AH2
3 AH2
Y
R
W-B
L
R
5
4
B2
B
L
R
Front Wiper Deicer
W-B
E
A59 Front Wiper Deicer (Windshield Glass)
2
W-B
1
8
A56 Junction Connector
W-B
A3

(IG)
10A GAUGE
30 2A
L (*2)
10
H117 Junction Connector
90
L (*2)
1
IG
Front Wiper Deicer Switch
IND-
ECU
5
4
B (*2)
R (*2)
H36 Outer Mirror Heater Switch Assembly
R
R
Y
Y

(BAT)
10A ECU-B3
2
1
Y
61 AH2 (LHD)
56 AH2 (RHD)
Y
21 A
B
1 A
IG+
11 A
CANH
12 A
CANL
H85(A),H86(B) A/C Amplifier Assembly
SW 6
SWL2
HRLY
SW 7
GND
36 A
22 B
39 A
20 A
14 A
R (*2)
B (*2)
R
Y
W-B
(IG)
10A A/C
53 2A
B
88
H118 Junction Connector
79
B
1 A
LG (*1)
L (*1)
6 B
4 B
5 B
3 B
H98(B) Junction Connector
Y (*1)
BR (*1)
L (*1)
LG (*1)
30 D
31 D
CA3N
CA3P
CA1L
CA1H
24 D
25 D
H4(D) Power Management Control ECU
V (LHD *1)
P (LHD *1)
Y (RHD *1)
P (RHD *1)
10 B
4 B
11 B
5 B
12 B
6 B
H113(B) Junction Connector
H141(B) Junction Connector
W (LHD *1)
R (LHD *1)
W (RHD *1)
R (RHD *1)
5 A
4 A
(LHD)
2 A
1 A
(RHD)
H104(A) Junction Connector
14 A
13 A
(LHD)
14 A
13 A
(RHD)
W (*1)
R (*1)
22 A
21 A
CANL
CANH
Front Wiper Deicer Switch
H60(A) Display & Navigation Module Display
47
18
H117 Junction Connector
W-B
H4

* 1 :w/ LEXUS Navigation System
* 2 :w/o LEXUS Navigation System