

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 16	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 17	A/C Control Assembly	Ensemble de platine de commande de A/C	Conjunto de control del A/C
A 18	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	Sensor de la temperatura del compartimento del A/C
A 19	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 20	A/C Thermistor	Thermistance de A/C	Termistor del A/C
A 21	A/T Shift Position Illumination	Eclairage de position de changement de vitesses de A/T	Iluminación de la posición de cambios de la A/T
A 22	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 23	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 24	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 25	ABS & TRC & VSC ECU	ECU de ABS & TRC & VSC	ECU de ABS y TRC y VSC
A 26	ABS Deceleration Sensor	Capteur de décélération ABS	Sensor de desaceleración del ABS
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 28	Air Mix Control Servo Motor (Driver Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (côté conducteur)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del conductor)
A 29	Air Mix Control Servo Motor (Front Passenger Side)	Servomoteur de commande de mélange d'air (côté passager avant)	Servomotor de control de mezcla de aire (lado del pasajero delantero)
A 30	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode d'aération	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 31	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 32	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 33	Automatic Light Control Sensor	Capteur de commande d'éclairage automatique	Sensor del control automático de las luces
B 2	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 3	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 4	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 5	Body ECU No.1	ECU de carrosserie no.1	ECU de la carrocería N.º1
B 6	Body ECU No.2	ECU de carrosserie no.2	ECU de la carrocería N.º2
C 5	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Cargador automático de CD
C 6	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 8	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 9	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 10	Clock	Montre électrique de bord	Reloj
C 11	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 14	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
D 1	Daytime Running Light Relay	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 2	DLC3	DLC3	DLC3
E 11	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
F 8	Fuel Lid Opener SW	Contacteur de dispositif d'ouverture de trappe de réservoir essence	Interruptor del abridor de la tapa de combustible
G 1	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 2	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 20	Hazard SW	Commande de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 21	Headlight Beam Level Control SW	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Interruptor de control del nivel del haz del faro
H 22	Headlight Cleaner SW	Commande de lave-projecteur avant	Interruptor del limpiador del faro
H 23	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 2)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 12	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido