

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
4	4WSコンピューター	H22	3-9	2-14
	4WSコンピューター	H23	3-9, 11, 23	2-14
	4WSコンピューター	H24	3-9, 23	2-14
	4WSステアリングコントロール	H25	3-9	2-14
	4WSバックアップモーター	H26	3-9	2-14
	4WSメインモーター	H27	3-9	2-14
	4WSリレー (バックアップ)	A28	3-2, 9	2-3, 5, 7
	4WSリレー (メイン)	A29	3-2, 9	2-3, 5, 7
	4ホイールステアリングスイッチ	C34	3-5, 7, 8, 9	2-9
A	4ホイールステアリングスイッチショートコネクター	C49	3-7	2-9
	ABSアクチュエーター	A 8	3-11	2-3, 5, 7
	ABSアクチュエーター	A14	3-11	2-3, 5, 7
	ABSコンピューター	C35	3-11	2-9
	ABSコンピューター	C36	3-9, 23	2-9
	ABSショートコネクター	A12	3-11, 23	2-3, 5, 7
	ABSショートコネクター	A13	3-11, 23	2-3, 5, 7
	ABSスピードセンサーFR・LH	C 2	3-9, 11	2-3, 5, 7
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 4	3-11	2-3, 5, 7
C	ABSスピードセンサーRR・LH	H21	3-11	2-14
	ABSスピードセンサーRR・RH	H11	3-11	2-14
	ABSリレー	A10	3-2, 11	2-3, 5, 7
	ABSリレー	A11	3-2, 11, 23	2-3, 5, 7
	CDアンプ	I 1	3-20, 21, 24	2-10
	CDアンプ	I 2	3-20, 24	2-10
	CDアンプ (DSP付き)	I 4	3-21, 24	2-10
	CDアンプ (DSP付き)	I 6	3-21	2-10
E	ECTスピードセンサー	B40	3-13	2-5, 7
	ECTソレノイド	B38	3-13	2-5, 7
	ECTソレノイド	B39	3-13	2-5, 7
	EX-HIリレー	C61	3-28	2-10
I	ISCV	B28	3-4, 5, 6, 8 3-10, 13	2-3, 5, 7
J	J/C NO. 1	C55	3-6, 7, 8, 11 3-12, 13, 18, 21 3-23, 25	2-9
	J/C NO. 2	C30	3-2, 5, 7, 9 3-11, 12, 16, 24 3-30	2-9
	J/C NO. 3	C29	3-4, 5, 6, 7 3-9, 10, 11, 12 3-13, 15, 23	2-9
	J/C NO. 4 & ヒーター	C11	3-26, 28	2-10
	J/Cアース	C80	3-4, 5, 6, 7 3-8, 9, 10, 12 3-13, 14, 15, 16 3-17, 18, 19, 20 3-21, 22, 24, 25 3-29, 31	2-9
O	O/Dスイッチ	C19	3-13, 14, 22, 24	2-10
	O/Dソレノイド(A/T)	B 2	3-14	2-3
	O2センサー	B10	3-4, 5, 8, 10	2-3, 5
	O2センサー	B57	3-6	2-7

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
V	VSV (T-VIS)	B56	3-6, 30	2-7
	VSV (エアコンアイドルアップ)	A 2	3-4, 5, 8, 10	2-3, 5, 7
	VSV (エアコンアイドルアップ)	B53	3-6	2-7
	VSV (エバボ)	B14	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
ア	アウターミラースイッチ	C21	3-16	2-10
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	C60	3-7	2-5, 7
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	A 3	3-7	2-5, 7
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	H19	3-7, 21	2-14
	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	H 7	3-7	2-14
	アブソーパーコントロールコンピューター	H13	3-6, 7, 8, 23	2-14
	アブソーパーコントロールコンピューター	H14	3-7	2-14
	アブソーパーコントロールスイッチ	C64	3-7, 24	2-10
	アンテナアンプ	C16	3-19, 20, 21	2-10
イ	イグナイター	B19	3-3, 4, 5, 27 3-29	2-3
	イグナイター	B46	3-3, 6, 8, 10 3-23, 27, 29	2-5, 7
	イグニッションキー照明	C75	3-24	2-9
	イグニッションコイル	B20	3-3	2-3, 5, 7
	イグニッションスイッチ	C45	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10, 12 3-13, 15, 18	2-9
	インジェクターNO. 1	B32	3-4, 5, 6, 8, 10	2-3, 5, 7
	インジェクターNO. 2	B31	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
	インジェクターNO. 3	B30	3-4, 5, 6, 8, 10	2-3, 5, 7
	インジェクターNO. 4	B29	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
ウ	ウォーターテンバラチャセリゲージ	B 8	3-23	2-3, 5, 7
	ウォッシャーモーター	A 7	3-17	2-3, 5, 7
	エアインレットサーボ	C10	3-26, 28	2-10
	エアコンサービスコネクター	B21	3-4, 5, 8, 10 3-27, 29	2-10
	エアコンサービスコネクター	C13	3-4, 5, 6, 8 3-10, 27, 29, 30	2-10
	エアビュリファイヤーオプションコネクター	L 1	3-30	2-9, 13
	エアビュリファイヤーコネクター	C56	3-30	2-9
	エバボセンサー	C14	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-10
エ	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE A/T)	C77	3-7, 8, 9, 12 3-22, 29	2-10
	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE M/T)	B44	3-10	2-10
	エンジンコントロールコンピューター (3S-GE)	C78	3-6, 7, 12, 13 3-22, 29	2-10
	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-FE M/T)	B24	3-4, 5, 6, 7 3-8, 9, 12, 13 3-22	2-10
	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-GE, 3S-FE A/T)	B23	3-3, 4, 5, 7 3-10, 14	2-10

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
エ	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-GE)	C18	3-3, 4, 5, 10	2-10
	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 3S-FE M/T)	B45	3-23, 27, 29 3-3, 6, 8, 12 3-13, 22	2-10
オ	オイルプレッシャースイッチ	B7	3-23	2-3, 5, 7
	オプション端子	C57	3-2	2-9
	オルタネーター	B34	3-2, 23	2-3, 5, 7
	オルタネーター (B)	B33	3-2	2-3, 5
	オルタネーター (B)	B59	3-2	2-7
カ	カーテシスイッチFR・LH	H16	3-23, 24	2-14
	カーテシスイッチFR・RH	H1	3-14, 15, 23, 24	2-14
	カーテシスイッチRR・LH	H18	3-23, 24	2-14
	カーテシスイッチRR・RH	H4	3-15, 23, 24	2-14
	外気センサー	A21	3-26, 28	2-3, 5, 7
キ	キーロックソレノイド	C48	3-12	2-9
	吸気温センサー	B12	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
ク	クルーズコントロールアクチュエーター	A22	3-12	2-3, 5, 7
	クルーズコントロールクラッチスイッチ	C66	3-12	2-9
	クルーズコントロールコンピューター	C72	3-12	2-9
	クルーズコントロールコンピューター	C73	3-12, 13, 23	2-9
	クルーズコントロールスピードセンサー	B41	3-12	2-5, 7
	クロック	C23	3-19	2-9
	グローブボックスランプ	C7	3-24	2-10
	グローブボックスランプスイッチ	C8	3-24	2-10
コ	コンデンサーファンモーター	A18	3-30	2-3, 5, 7
	コンプレッションスイッチ	C52	3-14, 15, 18, 19 3-20, 21, 23, 24 3-25	2-9
	コンプレッションスイッチ	C53	3-12, 17, 25	2-9
	コンプレッションメーター	C25	3-4, 5, 6, 7 3-9, 10, 12, 13 3-15, 20, 21, 22 3-24, 25	2-9
	コンプレッションメーター	C26	3-2, 4, 5, 6 3-7, 9, 10, 12 3-13, 15, 20, 21 3-22	2-9
	コンプレッションメーター	C27	3-2, 3, 4, 5 3-6, 9, 10, 22 3-24	2-9
	コンプレッションメーター	C28	3-5, 9, 14, 22 3-24, 31	2-9
	サーキットオープニングリレー	C17	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-10
	サイドターン & クリアランスランプLH	A31	3-19, 21, 25	2-3, 5, 7
	サイドターン & クリアランスランプRH	A30	3-19, 21, 25	2-3, 5, 7
	シガレットライター	C42	3-19	2-9
	シガレットライター照明	C41	3-24	2-9
	システムアンプ (H I プッシュ式)	C70	3-28	2-9
	システムアンプ (H I プッシュ式)	C71	3-28	2-9
	システムアンプ (H I プッシュ式)	C81	3-28	2-10

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
シ	システムアンプ (LOプッシュ式)	C15	3-26	2-10
	システムアンプ (LOプッシュ式)	C38	3-4, 5, 6, 8 3-10, 26	2-9
	シフトロックコントロールリレー	C20	3-12	2-10
	ショートビン (クルーズコントロール)	C67		2-9
ス	水温スイッチ (エアコン)	B55	3-29	
	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B37	3-30	2-3, 5, 7
	水温センサー	B9	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
	スターター	B3	3-3	2-3, 5, 7
	スターター	B4	3-3	2-3, 5, 7
	ステアリングコントロールセンサー	H28	3-9	2-14
	ステアリングセンサー	C51	3-7, 8, 9, 13	2-9
	ストップランプスイッチ	C47	3-6, 7, 8, 11 3-12, 13, 25	2-9
	スモークセンサー	L5	3-30	2-13
	スライディングルーフコントロールリレー	L8	3-18	2-13
	スライディングルーフスイッチ	L7	3-18	2-13
	スライディングルーフモーター	L6	3-18	2-13
	スロットルポジションセンサー	B27	3-4, 5	2-3
セ	センターストップランプ	N1	3-13	2-14
	センターストップランプコネクタ	H30		2-14
タ	ダイアグノシスコネクタ	B16	3-3, 4, 5, 6 3-7, 8, 9, 10 3-12, 13, 23	2-3, 5, 7
	ダイオード (O/D)	B22	3-14	2-10
	ダイオード (カーテシ)	C54	3-23, 24	2-9
	ダイオード (キーレスエントリー)	C63	3-15	2-10
	ダイオード (コーナリングランプ)	C9	3-20, 25	2-10
	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	C43	3-3, 4, 5	2-9
	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	C76	3-6, 8, 10, 13	2-9
	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	C76	3-6, 8, 10, 13	2-9
チ	チェックコネクタ (水温)	B17	3-30	2-3, 5, 7
	チェックコネクタ (水温)	B18	3-30	2-3, 5, 7
	超音波雨滴除去コントローラー	C46	3-3, 16	2-9
	超音波ミラースイッチ	C50	3-16, 24	2-9
	チョークコイル	H29	3-18	2-14
テ	チルトステアリングコンピューター	C62	3-18	2-10
	ディストリビューター	B25	3-3, 4, 5, 8 3-10	2-3, 5
	ディストリビューター	B54	3-3, 6	2-7
	デュアルカット圧力スイッチ	B15	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
	デュアルカット圧力スイッチ	B15	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
ト	ドアコントロールキャンセルススイッチ	C74	3-15	2-9
	ドアコントロールモーターFR・LH	E1	3-15	2-13
	ドアコントロールモーターFR・RH (キー連動用)	D7	3-15	2-13
	ドアコントロールモーターRR・LH	G1	3-15	2-14
	ドアコントロールモーターRR・RH	F3	3-15	2-14
	ドアコントロールリレー	C40	3-14, 15, 17, 18 3-23	2-9
	ドアコントロールレシーバー	H12	3-4, 5, 15	2-14
	ドアスピーカーLH (ウーハー)	E3	3-19, 20, 21	2-13
	ドアスピーカーLH (ツイーター)	E4	3-19, 20, 21	2-13
	ドアスピーカーLH (ツイーター)	E4	3-19, 20, 21	2-13

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ト	ドアスピーカーRH (ウーハー)	D 5	3-19, 20, 21	2-13
	ドアスピーカーRH (ツイーター)	D 4	3-19, 20, 21	2-13
ナ	内気センサー	C 33	3-26, 28	2-9
ニ	日射センサー	C 6	3-26, 28	2-10
ノ	ノイズフィルター	B 13	3-3, 23, 30	2-3, 5, 7
	ノイズフィルター	C 58	3-18	2-9
	ノックセンサー	B 43	3-6, 8, 10	2-5, 7
ハ	排気温センサー	B 35	3-4, 5	2-3
	排気温センサー	C 65	3-6, 8, 10	2-10
	灰皿照明	C 39	3-24	2-9
	ハザードスイッチ	C 24	3-21, 23, 24	2-9
	パーキングブレーキスイッチ	C 22	3-12, 15, 23	2-10
	パターンセレクトスイッチ	C 79	3-22, 24	2-10
	パワーウインドウスイッチFR・LH	E 2	3-14	2-13
	パワーウインドウスイッチRR・LH	G 3	3-14	2-14
	パワーウインドウスイッチRR・RH	F 1	3-14	2-14
	パワーウインドウマスタースイッチ	D 6	3-15	2-13
	パワーウインドウモーターFR・LH	E 8	3-14	2-13
	パワーウインドウモーターFR・RH	D 1	3-14	2-13
	パワーウインドウモーターRR・LH	G 2	3-14	2-14
	パワーウインドウモーターRR・RH	F 2	3-14	2-14
	パワーシートスイッチ	J 2	3-17	2-9, 13
	パワーシートモーター (サイドサポート)	K 2	3-17	2-15
	パワーシートモーター (ランバーサポート)	K 1	3-17	2-15
	バキュームセンサー	B 26	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
	バックアップランプスイッチ (M/T) & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 1	3-3, 5, 6, 8 3-9, 13, 14, 23 3-31	2-3, 5, 7
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 11	3-9, 31	2-3, 5, 7
	バックルスイッチ (パワーシートなし)	J 1	3-23	2-9, 13, 15
	バックルスイッチ (パワーシート付き)	K 3	3-23	2-15
	バッテリー +	B 5	3-2, 3, 9, 19 3-20, 24	2-3, 5, 7
	バッテリー -	O 1	3-2, 3, 9, 19 3-20, 24	2-3, 5, 7
	バッテリー B	B 6		2-3, 5, 7
	パニティーミラーランプ	L 3	3-24	2-13
ヒ	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (HI プッシュ式)	C 68	3-3, 18, 24, 28	2-10
	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (HI プッシュ式)	C 69	3-3, 18, 28	2-10
	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (LO プッシュ式)	C 31	3-26	2-10
	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (LO プッシュ式)	C 32	3-3, 10, 18, 24 3-26	2-10
フ	フォグランプLH	A 24	3-25	2-3, 5, 7
	フォグランプRH	A 16	3-25	2-3, 5, 7
	フューエルセンサーゲージ & ポンプ	H 17	3-6, 8, 10, 23	2-14
	フロントスピーカーLH	C 4	3-19, 20, 21	2-10
	フロントスピーカーRH	C 59	3-19, 20, 21	2-9
	フロントターンLH	A 26	3-21	2-3, 5, 7

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
フ	フロントターンRH	A 15	3-21	2-3, 5, 7
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 1	3-11, 12, 23	2-3, 5, 7
	ブローモーター	C 5	3-26, 28	2-10
	ブローレジスター	C 12	3-26, 28	2-10
ヘ	ヘッドランプLH	A 25	3-20, 23	2-3, 5, 7
	ヘッドランプRH	A 17	3-20, 23	2-3, 5, 7
	ベントファンモーター	A 9	3-30	2-3, 5, 7
ホ	ホーンLH	A 20	3-15	2-3, 5, 7
	ホーンRH	A 19	3-15	2-3, 5, 7
	ボデーアース (トランスミッション)	O 3		2-3, 5, 7
	ボデーアース (フレーム)	O 2		2-3, 5, 7
マ	マグネットクラッチ & ロックセンサー	B 36	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
	マップランプ	L 2	3-24	2-13
ミ	ミラーコントロールリレー (格納用)	C 44	3-16	2-9
メ	メーターズビードセンサー	B 47	3-31	2-5, 7
モ	モードコントロールサーボ (LO プッシュ式)	C 37	3-27	2-9
ラ	ライセンスプレートランプ	M 4	3-19	2-14
	ライトエンブレム	M 2	3-19	2-14
	ラジエーターファンモーター	A 23	3-30	2-3, 5, 7
	ラジオ & ステレオ	I 3	3-20, 24	2-10
	ラジオ & ステレオ (CDなし)	C 82	3-19, 24	
	ラジオ & ステレオ (CDなし)	C 83	3-19	
	ラジオ & ステレオ (DSP付き)	I 5	3-21, 24	2-10
	ラジオ & ステレオ (DSP付き)	I 7	3-21	2-10
	ラゲージルームランプ	H 8	3-24	2-14
	ラゲージルームランプスイッチ	M 3	3-24	2-14
	ランプフェイリアセンサー	H 15	3-13, 19, 23, 25	2-14
リ	リミットスイッチ	L 9	3-18	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターLH	C 1	3-16	2-3, 5, 7
	リモートコントロールアクチュエーターLH	E 6	3-16	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターLH	E 7	3-16	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターRH	A 5	3-16	2-3, 5, 7
	リモートコントロールアクチュエーターRH	D 2	3-16	2-13
	リモートコントロールアクチュエーターRH	D 8	3-16	2-13
	リモートコントロールミラーLH	E 5	3-16	2-13
	リモートコントロールミラーRH	D 3	3-16	2-13
	リヤコンビネーションランプLH	M 5	3-13, 19, 21, 25 3-31	2-14
リ	リヤコンビネーションランプRH	M 1	3-13, 19, 21, 25 3-31	2-14
	リヤスピーカーLH	H 20	3-19, 20, 21	2-14
	リヤスピーカーRH	H 9	3-19, 20	2-14
	リヤワイパーモーター & リレー	H 10	3-17	2-14
ル	ルームランプ	L 4	3-23, 24	2-13
ワ	ワイパーモーター	C 3	3-17	2-3, 5, 7

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
A 1	ブレーキレベリングスイッチ	3-11, 12, 23	2-3, 5, 7
A 2	VSV (エアコンアイドルアップ)	3-4, 5, 8, 10	2-3, 5, 7
A 3	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-7	2-5, 7
A 4	ABSスピードセンサーFR・RH	3-11	2-3, 5, 7
A 5	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-16	2-3, 5, 7
A 7	ウォッシャーモーター	3-17	2-3, 5, 7
A 8	ABSアクチュエーター	3-11	2-3, 5, 7
A 9	ベントファンモーター	3-30	2-3, 5, 7
A10	ABSリレー	3-2, 11	2-3, 5, 7
A11	ABSリレー	3-2, 11, 23	2-3, 5, 7
A12	ABSショートコネクター	3-11, 23	2-3, 5, 7
A13	ABSショートコネクター	3-11, 23	2-3, 5, 7
A14	ABSアクチュエーター	3-11	2-3, 5, 7
A15	フロントターンRH	3-21	2-3, 5, 7
A16	フォグランプRH	3-25	2-3, 5, 7
A17	ヘッドランプRH	3-20, 23	2-3, 5, 7
A18	コンデンサーファンモーター	3-30	2-3, 5, 7
A19	ホーンRH	3-15	2-3, 5, 7
A20	ホーンLH	3-15	2-3, 5, 7
A21	外気センサー	3-26, 28	2-3, 5, 7
A22	クルーズコントロールアクチュエーター	3-12	2-3, 5, 7
A23	ラジエーターファンモーター	3-30	2-3, 5, 7
A24	フォグランプLH	3-25	2-3, 5, 7
A25	ヘッドランプLH	3-20, 23	2-3, 5, 7
A26	フロントターンLH	3-21	2-3, 5, 7
A28	4WSリレー (バックアップ)	3-2, 9	2-3, 5, 7
A29	4WSリレー (メイン)	3-2, 9	2-3, 5, 7
A30	サイドターン & クリアランスランプRH	3-19, 21, 25	2-3, 5, 7
A31	サイドターン & クリアランスランプLH	3-19, 21, 25	2-3, 5, 7
B 1	バックアップランプスイッチ (M/T) & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-3, 5, 6, 8 3-9, 13, 14, 23 3-31	2-3, 5, 7
B 2	O/Dソレノイド (A/T)	3-14	2-3
B 3	スターター	3-3	2-3, 5, 7
B 4	スターター	3-3	2-3, 5, 7
B 5	バッテリー +	3-2, 3, 9, 19 3-20, 24	2-3, 5, 7
B 6	バッテリー B		2-3, 5, 7
B 7	オイルプレッシャースイッチ	3-23	2-3, 5, 7
B 8	ウォーターテンパラチャセリゲージ	3-23	2-3, 5, 7
B 9	水温センサー	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B10	O2センサー	3-4, 5, 8, 10	2-3, 5
B11	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-9, 31	2-3, 5, 7
B12	吸気温センサー	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B13	ノイズフィルター	3-3, 23, 30	2-3, 5, 7
B14	VSV (エバポ)	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B15	デュアルカット圧力スイッチ	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
B16	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 4, 5, 6 3-7, 8, 9, 10	2-3, 5, 7

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
B16	ダイアグノーシスコネクター	3-12, 13, 23	
B17	チェックコネクター (水温)	3-30	2-3, 5, 7
B18	チェックコネクター (水温)	3-30	2-3, 5, 7
B19	イグナイター	3-3, 4, 5, 27 3-29	2-3
B20	イグニッションコイル	3-3	2-3, 5, 7
B21	エアコンサービスコネクター	3-4, 5, 8, 10 3-27, 29	2-10
B22	ダイオード (O/D)	3-14	2-10
B23	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-GE, 3S-FE A/T)	3-3, 4, 5, 7 3-10, 14	2-10
B24	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-FE M/T)	3-4, 5, 6, 7 3-8, 9, 12, 13 3-22	2-10
B25	ディストリビューター	3-3, 4, 5, 8 3-10	2-3, 5
B26	バキュームセンサー	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B27	スロットルポジションセンサー	3-4, 5	2-3
B28	ISCV	3-4, 5, 6, 8 3-10, 13	2-3, 5, 7
B29	インジェクターNO. 4	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B30	インジェクターNO. 3	3-4, 5, 6, 8, 10	2-3, 5, 7
B31	インジェクターNO. 2	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-3, 5, 7
B32	インジェクターNO. 1	3-4, 5, 6, 8, 10	2-3, 5, 7
B33	オルタネーター (B)	3-2	2-3, 5
B34	オルタネーター	3-2, 23	2-3, 5, 7
B35	排気温センサー	3-4, 5	2-3
B36	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
B37	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-30	2-3, 5, 7
B38	ECTソレノイド	3-13	2-5, 7
B39	ECTソレノイド	3-13	2-5, 7
B40	ECTスピードセンサー	3-13	2-5, 7
B41	クルーズコントロールスピードセンサー	3-12	2-5, 7
B42	スロットルポジションセンサー	3-6, 8, 10, 13	2-5, 7
B43	ロックセンサー	3-6, 8, 10	2-5, 7
B44	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE M/T)	3-10	2-10
B45	エンジンコントロールコンピューター (除く4S-FE, 3S-FE M/T)	3-3, 6, 8, 12 3-13, 22	2-10
B46	イグナイター	3-3, 6, 8, 10 3-23, 27, 29	2-5, 7
B47	メータースピードセンサー	3-31	2-5, 7
B53	VSV (エアコンアイドルアップ)	3-6	2-7
B54	ディストリビューター	3-3, 6	2-7
B55	水温スイッチ (エアコン)	3-29	
B56	VSV (T-VIS)	3-6, 30	2-7
B57	O2センサー	3-6	2-7
B59	オルタネーター (B)	3-2	2-7

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
C 1	リモートコントロールアクチュエーター-LH	3-16	2-3, 5, 7
C 2	ABSスピードセンサー-FR・LH	3-9, 11	2-3, 5, 7
C 3	ワイパーモーター	3-17	2-3, 5, 7
C 4	フロントスピーカー-LH	3-19, 20, 21	2-10
C 5	ブローモーター	3-26, 28	2-10
C 6	日射センサー	3-26, 28	2-10
C 7	グローブボックスランプ	3-24	2-10
C 8	グローブボックスランプスイッチ	3-24	2-10
C 9	ダイオード (コーナリングランプ)	3-20, 25	2-10
C10	エアインレットサーボ	3-26, 28	2-10
C11	J/C NO. 4 & ヒーター	3-26, 28	2-10
C12	ブローレジスター	3-26, 28	2-10
C13	エアコンサービスコネクター	3-4, 5, 6, 8 3-10, 27, 29, 30	2-10
C14	エバポセンサー	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-10
C15	システムアンプ (LOプッシュ式)	3-26	2-10
C16	アンテナアンプ	3-19, 20, 21	2-10
C17	サーキットオープニングリレー	3-4, 5, 6, 8 3-10	2-10
C18	エンジンコントロールコンピューター (除く3S-GE)	3-3, 4, 5, 10 3-23, 27, 29	2-10
C19	O/Dスイッチ	3-13, 14, 22, 24	2-10
C20	シフトロックコントロールリレー	3-12	2-10
C21	アウターミラースイッチ	3-16	2-10
C22	パーキングブレーキスイッチ	3-12, 15, 23	2-10
C23	クロック	3-19	2-9
C24	ハザードスイッチ	3-21, 23, 24	2-9
C25	コンビネーションメーター	3-4, 5, 6, 7 3-9, 10, 12, 13 3-15, 20, 21, 22 3-24, 25	2-9
C26	コンビネーションメーター	3-2, 4, 5, 6 3-7, 9, 10, 12 3-13, 15, 20, 21 3-22	2-9
C27	コンビネーションメーター	3-2, 3, 4, 5 3-6, 9, 10, 22 3-24	2-9
C28	コンビネーションメーター	3-5, 9, 14, 22 3-24, 31	2-9
C29	J/C NO. 3	3-4, 5, 6, 7 3-9, 10, 11, 12 3-13, 15, 23	2-9
C30	J/C NO. 2	3-2, 5, 7, 9 3-11, 12, 16, 24 3-30	2-9
C31	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (LOプッシュ式)	3-26	2-10
C32	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (LOプッシュ式)	3-3, 10, 18, 24 3-26	2-10
C33	内気センサー	3-26, 28	2-9

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
C34	4ホイールステアリングスイッチ	3-5, 7, 8, 9	2-9
C35	ABSコンピューター	3-11	2-9
C36	ABSコンピューター	3-9, 23	2-9
C37	モードコントロールサーボ (LOプッシュ式)	3-27	2-9
C38	システムアンプ (LOプッシュ式)	3-4, 5, 6, 8 3-10, 26	2-9
C39	灰皿照明	3-24	2-9
C40	ドアコントロールリレー	3-14, 15, 17, 18 3-23	2-9
C41	シガレットライター照明	3-24	2-9
C42	シガレットライター	3-19	2-9
C43	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	3-3, 4, 5	2-9
C44	ミラーコントロールリレー (格納用)	3-16	2-9
C45	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10, 12 3-13, 15, 18	2-9
C46	超音波雨滴除去コントローラー	3-3, 16	2-9
C47	ストップランプスイッチ	3-6, 7, 8, 11 3-12, 13, 25	2-9
C48	キーロックソレノイド	3-12	2-9
C49	4ホイールステアリングスイッチショートコネクター	3-7	2-9
C50	超音波ミラースイッチ	3-16, 24	2-9
C51	ステアリングセンサー	3-7, 8, 9, 13	2-9
C52	コンビネーションスイッチ	3-14, 15, 18, 19 3-20, 21, 23, 24 3-25	2-9
C53	コンビネーションスイッチ	3-12, 17, 25	2-9
C54	ダイオード (カーテシ)	3-23, 24	2-9
C55	J/C NO. 1	3-6, 7, 8, 11 3-12, 13, 18, 21 3-23, 25	2-9
C56	エアビュリファイヤーコネクター	3-30	2-9
C57	オプション端子	3-2	2-9
C58	ノイズフィルター	3-18	2-9
C59	フロントスピーカー-RH	3-19, 20, 21	2-9
C60	アブソーパーコントロールアクチュエーター-FR・LH	3-7	2-5, 7
C61	EX-HIリレー	3-28	2-10
C62	チルトステアリングコンピューター	3-18	2-10
C63	ダイオード (キーレスエントリー)	3-15	2-10
C64	アブソーパーコントロールスイッチ	3-7, 24	2-10
C65	排気温センサー	3-6, 8, 10	2-10
C66	クルーズコントロールクラッチスイッチ	3-12	2-9
C67	ショートピン (クルーズコントロール)		2-9
C68	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (HIプッシュ式)	3-3, 18, 24, 28	2-10
C69	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (HIプッシュ式)	3-3, 18, 28	2-10
C70	システムアンプ (HIプッシュ式)	3-28	2-9
C71	システムアンプ (HIプッシュ式)	3-28	2-9
C72	クルーズコントロールコンピューター	3-12	2-9
C73	クルーズコントロールコンピューター	3-12, 13, 23	2-9
C74	ドアコントロールキャンセルスイッチ	3-15	2-9

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
C 7 5	イグニッションキー照明	3-24	2-9
C 7 6	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	3-6, 8, 10, 13	2-9
C 7 7	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE A/T)	3-7, 8, 9, 12	2-10
C 7 8	エンジンコントロールコンピューター (3S-GE)	3-6, 7, 12, 13	2-10
C 7 9	パターンセレクトスイッチ	3-22, 29	2-10
C 8 0	J/Cアース	3-22, 24	2-10
		3-4, 5, 6, 7	2-9
		3-8, 9, 10, 12	
		3-13, 14, 15, 16	
		3-17, 18, 19, 20	
		3-21, 22, 24, 25	
		3-29, 31	
C 8 1	システムアンプ (H I プッシュ式)	3-28	2-10
C 8 2	ラジオ & ステレオ (CDなし)	3-19, 24	
C 8 3	ラジオ & ステレオ (CDなし)	3-19	
D 1	パワーウインドゥモーターFR・RH	3-14	2-13
D 2	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-16	2-13
D 3	リモートコントロールミラーRH	3-16	2-13
D 4	ドアスピーカRH (ツイーター)	3-19, 20, 21	2-13
D 5	ドアスピーカRH (ウーハー)	3-19, 20, 21	2-13
D 6	パワーウインドゥマスタースイッチ	3-15	2-13
D 7	ドアコントロールモーターFR・RH (キー連動用)	3-15	2-13
D 8	リモートコントロールアクチュエーターRH	3-16	2-13
E 1	ドアコントロールモーターFR・LH	3-15	2-13
E 2	パワーウインドゥスイッチFR・LH	3-14	2-13
E 3	ドアスピーカLH (ウーハー)	3-19, 20, 21	2-13
E 4	ドアスピーカLH (ツイーター)	3-19, 20, 21	2-13
E 5	リモートコントロールミラーLH	3-16	2-13
E 6	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-16	2-13
E 7	リモートコントロールアクチュエーターLH	3-16	2-13
E 8	パワーウインドゥモーターFR・LH	3-14	2-13
F 1	パワーウインドゥスイッチRR・RH	3-14	2-14
F 2	パワーウインドゥモーターRR・RH	3-14	2-14
F 3	ドアコントロールモーターRR・RH	3-15	2-14
G 1	ドアコントロールモーターRR・LH	3-15	2-14
G 2	パワーウインドゥモーターRR・LH	3-14	2-14
G 3	パワーウインドゥスイッチRR・LH	3-14	2-14
H 1	カーテシスイッチFR・RH	3-14, 15, 23, 24	2-14
H 4	カーテシスイッチRR・RH	3-15, 23, 24	2-14
H 7	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-7	2-14
H 8	ラゲージルームランプ	3-24	2-14
H 9	リヤスピーカRH	3-19, 20	2-14
H 10	リヤワイパーモーター & リレー	3-17	2-14
H 11	ABSスピードセンサーRR・RH	3-11	2-14
H 12	ドアコントロールレシーバー	3-4, 5, 15	2-14
H 13	アブソーバーコントロールコンピューター	3-6, 7, 8, 23	2-14
H 14	アブソーバーコントロールコンピューター	3-7	2-14
H 15	ランプフェイリアセンサー	3-13, 19, 23, 25	2-14
H 16	カーテシスイッチFR・LH	3-23, 24	2-14
H 17	フューエルセンサーゲージ & ポンプ	3-6, 8, 10, 23	2-14
H 18	カーテシスイッチRR・LH	3-23, 24	2-14

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
H 1 9	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-7, 21	2-14
H 2 0	リヤスピーカLH	3-19, 20, 21	2-14
H 2 1	ABSスピードセンサーRR・LH	3-11	2-14
H 2 2	4WSコンピューター	3-9	2-14
H 2 3	4WSコンピューター	3-9, 11, 23	2-14
H 2 4	4WSコンピューター	3-9, 23	2-14
H 2 5	4WSステアリングコントロール	3-9	2-14
H 2 6	4WSバックアップモーター	3-9	2-14
H 2 7	4WSメインモーター	3-9	2-14
H 2 8	ステアリングコントロールセンサー	3-9	2-14
H 2 9	チョークコイル	3-18	2-14
H 3 0	センターストップランプコネクター		2-14
I 1	CDアンプ	3-20, 21, 24	2-10
I 2	CDアンプ	3-20, 24	2-10
I 3	ラジオ & ステレオ	3-20, 24	2-10
I 4	CDアンプ (DSP付き)	3-21, 24	2-10
I 5	ラジオ & ステレオ (DSP付き)	3-21, 24	2-10
I 6	CDアンプ (DSP付き)	3-21	2-10
I 7	ラジオ & ステレオ (DSP付き)	3-21	2-10
J 1	バックルスイッチ (パワーシートなし)	3-23	2-9, 13, 15
J 2	パワーシートスイッチ	3-17	2-9, 13
K 1	パワーシートモーター (ランバーサポート)	3-17	2-15
K 2	パワーシートモーター (サイドサポート)	3-17	2-15
K 3	バックルスイッチ (パワーシート付き)	3-23	2-15
L 1	エアビュリファイヤーオプションコネクター	3-30	2-9, 13
L 2	マップランプ	3-24	2-13
L 3	パニティーミラーランプ	3-24	2-13
L 4	ルームランプ	3-23, 24	2-13
L 5	スモークセンサー	3-30	2-13
L 6	スライディングルーフモーター	3-18	2-13
L 7	スライディングルーフスイッチ	3-18	2-13
L 8	スライディングルーフコントロールリレー	3-18	2-13
L 9	リミットスイッチ	3-18	2-13
M 1	リヤコンビネーションランプRH	3-13, 19, 21, 25	2-14
M 2	ライトエンブレム	3-31	
M 3	ラゲージルームランプスイッチ	3-19	2-14
M 4	ライセンスプレートランプ	3-24	2-14
M 5	リヤコンビネーションランプLH	3-19	2-14
		3-13, 19, 21, 25	2-14
		3-31	
N 1	センターストップランプ	3-13	2-14
O 1	バッテリー	3-2, 3, 9, 19	2-3, 5, 7
O 2	ボデーアース (フレーム)	3-20, 24	
O 3	ボデーアース (トランスミッション)		2-3, 5, 7

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
1A	J/B NO. 1	3-2, 4, 6, 7 3-10, 13, 14, 15 3-16, 18, 19, 20 3-21, 22, 23, 24 3-27, 29, 31	2-9
1B	J/B NO. 1	3-2, 6, 7, 8 3-9, 11, 12, 13 3-14, 15, 17, 18 3-19, 21, 22, 23 3-24, 25, 30	2-9
1D	J/B NO. 1	3-2, 6, 8, 10 3-11, 15, 21, 23 3-24	2-9
1E	J/B NO. 1	3-3, 4, 5, 6 3-7, 9, 10, 11 3-12, 13, 14, 15 3-16, 17, 18, 19 3-20, 21, 22, 23 3-24, 25, 26, 27 3-29, 31	2-9
1F	J/B NO. 1	3-7, 14, 15, 17 3-18, 19, 21, 23 3-24, 25	2-9, 13
1G	J/B NO. 1	3-18, 23, 24	2-9, 13
1H	J/B NO. 1	3-2, 4, 5, 6 3-8, 9, 10, 11 3-12, 13, 15, 16 3-17, 18, 19, 20 3-21, 22, 23, 24 3-27, 29, 30, 31	2-9
1I	J/B NO. 1	3-2, 19, 24	2-9
2A	J/B NO. 2	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10, 13 3-20, 23, 30	2-3, 5, 7
2B	J/B NO. 2	3-2, 3, 20	2-3, 5, 7
2C	J/B NO. 2	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10, 13 3-23, 27, 29, 30	2-3, 5, 7
2D	J/B NO. 2	3-2, 6, 20, 27 3-29, 30	2-3, 5, 7
2E	J/B NO. 2	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10, 13 3-15, 16, 18, 19 3-20, 21, 23, 24 3-29, 30	2-3, 5, 7
3A	J/B NO. 3	3-3, 18, 24, 26 3-27, 29	2-10
3B	J/B NO. 3	3-4, 5, 6, 7 3-9, 10, 12, 13 3-14, 16, 19, 20 3-21, 22, 24, 25 3-31	2-10

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
3C	J/B NO. 3	3-4, 5, 6, 7 3-9, 11, 12, 13 3-14, 18, 20, 21 3-22, 23, 24, 25 3-31	2-10

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A	AC1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5 3-7, 8, 10, 15 3-16, 17, 20, 23 3-25	2-9, 13
	AC2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-11, 12	2-9
	AC3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-9	2-3, 5, 7
	BA1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 19, 24	2-3, 5, 7
	BC1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5 3-6, 8, 10	2-3, 5, 7
	BC2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-27, 29, 30	2-3, 5, 7
B	BC3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-6, 7, 11, 12 3-13, 22, 23, 29	2-10
	BC4 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6 3-7, 8, 9, 10 3-11, 12, 13, 14 3-22, 23, 27, 29 3-31	2-10
	CA1 カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 5, 8, 10 3-25, 26, 27, 29 3-30	2-3, 5, 7
C	CD1 カウルワイヤ to フロントドアワイヤRH	3-16	2-9, 13
	CE1 カウルワイヤ to フロントドアワイヤLH	3-16	2-10, 13
	CI1 カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3	3-20, 21	2-10
	CI2 カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3	3-20, 21, 24	2-10
D	DC1 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-14, 15, 16, 20 3-21	2-9, 13
	DC2 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-14, 15, 16	2-9, 13
E	EC1 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-14, 15, 16, 20 3-21	2-10, 13
F	FH1 リヤドアワイヤRH to フロアワイヤ	3-14, 15	2-14
G	GH1 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤ	3-14, 15	2-14
	HC1 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-6, 7, 8, 22	2-9, 13
	HC2 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 11, 13, 14 3-15, 17, 20, 21 3-23, 25, 31	2-9, 13
	HC3 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 23	2-9, 13
	HC4 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7 3-8, 10, 11, 14 3-20, 21, 22	2-10, 13
	HC5 フロアワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 11, 22	2-10, 13
	HJ1 フロアワイヤ to フレームワイヤRH	3-17, 23	2-9, 13, 15
I	IC1 フロアワイヤNO. 3 to カウルワイヤ	3-20, 21	2-10

ワイヤ to ワイヤ

	コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線編装図 ページ
J	JK1	フレームワイヤRH to シートワイヤ	3-17, 23	2-9, 13, 15
M	MH1	ラッゲージルームワイヤ to フロアワイヤ	3-13, 19, 24, 25 3-31	2-14
N	NH1	バックドアNO.1ワイヤ to フロアワイヤ	3-13	2-14



MEMO



