

L INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces
A1	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de température ambiante de A/C	A19	90 (LHD)	ECU ABS
	94 (RHD 1ZZ-FE)			98 (RHD)	
A2	88 (LHD 1ZZ-FE)	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	A20	90 (LHD)	ECU ABS
	94 (RHD 1ZZ-FE)			98 (RHD)	
	96 (RHD 2ZZ-GE)		A21	90 (LHD)	Servomoteur de commande d'admission d'air
A3	88 (LHD 1ZZ-FE)	Accouplement magnétique de A/C et capteur de blocage		98 (RHD)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		A22	90 (LHD)	Servomoteur de commande de mélange d'air
	96 (RHD 2ZZ-GE)			98 (RHD)	
A4	88 (LHD 1ZZ-FE)	Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)	A23	90 (LHD)	Servomoteur de commande de mode d'aération
	94 (RHD 1ZZ-FE)			98 (RHD)	
	96 (RHD 2ZZ-GE)		A24	90 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)
A5	88 (LHD 1ZZ-FE)	Dispositif de commande de ABS		98 (RHD)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		A25	90 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)
	96 (RHD 2ZZ-GE)			98 (RHD)	
A6	88 (LHD 1ZZ-FE)	Dispositif de commande de ABS	A26	92 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS arrière gauche
	94 (RHD 1ZZ-FE)			100 (RHD)	
	96 (RHD 2ZZ-GE)		A27	92 (LHD)	Capteur de vitesse de ABS arrière droit
A7	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de vitesse de ABS avant gauche		100 (RHD)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		B1	88 (LHD 1ZZ-FE)	Contacteur de feux de recul
	96 (RHD 2ZZ-GE)			94 (RHD 1ZZ-FE)	
A8	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de vitesse de ABS avant droit		96 (RHD 2ZZ-GE)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		B2	88 (LHD 1ZZ-FE)	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein
	96 (RHD 2ZZ-GE)			94 (RHD 1ZZ-FE)	
A9	88 (LHD 1ZZ-FE)	Débitmètre d'air		96 (RHD 2ZZ-GE)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		B3	90 (LHD)	Moteur de soufflerie
	96 (RHD 2ZZ-GE)			98 (RHD)	
A10	88 (LHD 1ZZ-FE)	Alternateur	B4	90 (LHD)	Résistance de soufflerie
	94 (RHD 1ZZ-FE)			98 (RHD)	
	96 (RHD 2ZZ-GE)		B5	90 (LHD)	Commande de soufflerie
A11	88 (LHD 1ZZ-FE)	Alternateur		98 (RHD)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)		B6	90 (LHD)	ECU de carrosserie
	96 (RHD 2ZZ-GE)			98 (RHD)	
A12	90 (LHD)	Contrôleur linéaire de magnétoscope de soufflerie de A/C	B7	90 (LHD)	
	98 (RHD)			98 (RHD)	
A13	90 (LHD)	Ensemble de platine de commande de A/C	B8	90 (LHD)	Contacteur de boucle gauche
	98 (RHD)			98 (RHD)	
A14	90 (LHD)	Ensemble de platine de commande de A/C	B9	90 (LHD)	Contacteur de boucle droite
	98 (RHD)			98 (RHD)	
A15	90 (LHD)	Capteur de température d'évaporateur de A/C	B10	92 (LHD)	Moteur de condamnation de hayon
	98 (RHD)			100 (RHD)	
A16	90 (LHD)	Capteur de température ambiante d'habitacle de A/C	C1	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de position d'arbre à cames
	98 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)	
A17	90 (LHD)	Capteur solaire de A/C		96 (RHD 2ZZ-GE)	
	98 (RHD)		C2	96 (RHD 2ZZ-GE)	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre à cames (VVL)
A18	90 (LHD)	Commande de A/C			
	98 (RHD)				

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces	
C3	88 (LHD 1ZZ-FE)	Distributeur hydraulique de synchronisation d'arbre à cames (VVT)	D8	92 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral de porte droite	
	94 (RHD 1ZZ-FE)			100 (RHD)		
	96 (RHD 2ZZ-GE)		E1	96 (RHD 2ZZ-GE)	Solénoïde de commande ECT	
C4	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de position de vilebrequin	E2	88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de température d'eau de EFI	
	94 (RHD 1ZZ-FE)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
	96 (RHD 2ZZ-GE)			96 (RHD 2ZZ-GE)		
C5	96 (RHD 2ZZ-GE)	Dispositif de commande de programmeur de vitesse de croisière	E3	88 (LHD 1ZZ-FE)	ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)	
C6	90 (LHD)	Ensemble de capteur de sac gonflable central		94 (RHD 1ZZ-FE)		
	98 (RHD)			96 (RHD 2ZZ-GE)		
C7	90 (LHD)		E4	88 (LHD 1ZZ-FE)		
	98 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
C8	90 (LHD)			96 (RHD 2ZZ-GE)		
	98 (RHD)		E5	88 (LHD 1ZZ-FE)		
C9	90 (LHD)	94 (RHD 1ZZ-FE)				
	98 (RHD)	96 (RHD 2ZZ-GE)				
C10	90 (LHD)	Montre électrique de bord	E6	88 (LHD 1ZZ-FE)		
	98 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
C11	90 (LHD)			Combiné de bord		96 (RHD 2ZZ-GE)
	98 (RHD)	E7	96 (RHD 2ZZ-GE)		Manocontact de pression d'huile (VVTL)	
C12	90 (LHD)		F1		88 (LHD 1ZZ-FE)	Capteur de sac gonflable avant gauche
	98 (RHD)				94 (RHD 1ZZ-FE)	
C13	90 (LHD)	96 (RHD 2ZZ-GE)				
	98 (RHD)	F2	88 (LHD 1ZZ-FE)		Capteur de sac gonflable avant droit	
C14	90 (LHD)		94 (RHD 1ZZ-FE)			
	98 (RHD)		96 (RHD 2ZZ-GE)			
C15	90 (LHD)	Commande combinée	F3	88 (LHD 1ZZ-FE)	Feu d'encombrement avant gauche	
	98 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
C16	98 (RHD)			96 (RHD 2ZZ-GE)		
	C17		98 (RHD)	F4	88 (LHD 1ZZ-FE)	Feu d'encombrement avant droit
D1			91 (LHD)		94 (RHD 1ZZ-FE)	
	98 (RHD)		DLC3		96 (RHD 2ZZ-GE)	
D2	92 (LHD)	Récepteur de commande de porte	F5	88 (LHD 1ZZ-FE)	Projecteur antibrouillard avant gauche	
	100 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
D3	92 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte gauche		F6		88 (LHD 1ZZ-FE)
	100 (RHD)		94 (RHD 1ZZ-FE)			
D4	92 (LHD)	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte droite	F7		96 (RHD 2ZZ-GE)	Feu de changement de direction latéral avant gauche
	100 (RHD)			94 (RHD 1ZZ-FE)		
D5	92 (LHD)	Moteur de condamnation de porte, contacteur de détection de condamnation et contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé gauche		F8	88 (LHD 1ZZ-FE)	
	100 (RHD)		94 (RHD 1ZZ-FE)			
D6	92 (LHD)	Moteur de condamnation de porte, contacteur de détection de condamnation et contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé droite	F9		96 (RHD 2ZZ-GE)	Feu de changement de direction avant gauche
	100 (RHD)			88 (LHD 1ZZ-FE)		
D7	92 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral de porte gauche			94 (RHD 1ZZ-FE)	
	100 (RHD)		96 (RHD 2ZZ-GE)			

L INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces		
F10	88 (LHD 1ZZ-FE)	Feu de changement de direction avant droit	H10	91 (LHD)	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant		
	94 (RHD 1ZZ-FE)			99 (RHD)			
	96 (RHD 2ZZ-GE)						
F11	88 (LHD 1ZZ-FE)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	H11	91 (LHD)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)		
	94 (RHD 1ZZ-FE)			99 (RHD)			
	96 (RHD 2ZZ-GE)						
F12	91 (LHD)	Relais de projecteur antibrouillard avant	H12	91 (LHD)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)		
	98 (RHD)			99 (RHD)			
F13	92 (LHD)	Haut-parleur de porte avant gauche	H13	92 (LHD)	Feux stop à implantation haute		
	100 (RHD)			100 (RHD)			
F14	92 (LHD)	Haut-parleur de porte avant droite	I1	89 (LHD 1ZZ-FE)	Bobine d'allumage et allumeur N° 1		
	100 (RHD)			95 (RHD 1ZZ-FE)			
F15	92 (LHD)	Tweeter de porte avant gauche		97 (RHD 2ZZ-GE)		I2	89 (LHD 1ZZ-FE)
	100 (RHD)		95 (RHD 1ZZ-FE)				
F16	92 (LHD)	Tweeter de porte avant droite	97 (RHD 2ZZ-GE)	I3	89 (LHD 1ZZ-FE)		
	100 (RHD)					95 (RHD 1ZZ-FE)	
F17	92 (LHD)	Jauge émettrice de niveau d'essence et pompe	97 (RHD 2ZZ-GE)			I4	89 (LHD 1ZZ-FE)
	100 (RHD)			95 (RHD 1ZZ-FE)			
G1	91 (LHD)	Eclairage de boîte à gants et son contacteur	97 (RHD 2ZZ-GE)	I5	89 (LHD 1ZZ-FE)		
	99 (RHD)					95 (RHD 1ZZ-FE)	
H1	89 (LHD 1ZZ-FE)	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	97 (RHD 2ZZ-GE)			I6	89 (LHD 1ZZ-FE)
	94 (RHD 1ZZ-FE)			95 (RHD 1ZZ-FE)			
	96 (RHD 2ZZ-GE)			97 (RHD 2ZZ-GE)			
H2	89 (LHD 1ZZ-FE)	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	97 (RHD 2ZZ-GE)	I7	89 (LHD 1ZZ-FE)	Injecteur N° 3	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						95 (RHD 1ZZ-FE)
	96 (RHD 2ZZ-GE)						97 (RHD 2ZZ-GE)
H3	89 (LHD 1ZZ-FE)	Projecteur avant gauche (feux de route)	97 (RHD 2ZZ-GE)	I8	89 (LHD 1ZZ-FE)	Injecteur N° 4	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						95 (RHD 1ZZ-FE)
	96 (RHD 2ZZ-GE)						97 (RHD 2ZZ-GE)
H4	89 (LHD 1ZZ-FE)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	97 (RHD 2ZZ-GE)	I9	89 (LHD 1ZZ-FE)	Soupape ISC	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						95 (RHD 1ZZ-FE)
	96 (RHD 2ZZ-GE)						97 (RHD 2ZZ-GE)
H5	89 (LHD 1ZZ-FE)	Projecteur avant droit (feux de route)	97 (RHD 2ZZ-GE)	I10	91 (LHD)	Contacteur d'allumage	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						99 (RHD)
	96 (RHD 2ZZ-GE)						
H6	89 (LHD 1ZZ-FE)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	J1	89 (LHD 1ZZ-FE)	Connecteur de raccord		
	94 (RHD 1ZZ-FE)					95 (RHD 1ZZ-FE)	
	96 (RHD 2ZZ-GE)					97 (RHD 2ZZ-GE)	
H7	89 (LHD 1ZZ-FE)	Avertisseur (aigu)	J2	89 (LHD 1ZZ-FE)		95 (RHD 1ZZ-FE)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						97 (RHD 2ZZ-GE)
	96 (RHD 2ZZ-GE)						
H8	89 (LHD 1ZZ-FE)	Avertisseur (grave)	J3	91 (LHD)		99 (RHD)	
	94 (RHD 1ZZ-FE)						
	96 (RHD 2ZZ-GE)						
H9	91 (LHD)	Commande de feux de détresse					
	99 (RHD)						

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces
J4	91 (LHD)	Connecteur de raccord	O2	89 (LHD 1ZZ-FE)	Manocontact de pression d'huile
	99 (RHD)			95 (RHD 1ZZ-FE)	
J5	91 (LHD)			97 (RHD 2ZZ-GE)	
	99 (RHD)		O3	99 (RHD)	Contacteur principale de O/D
J6	91 (LHD)		P1	89 (LHD 1ZZ-FE)	Manocontact de pression d'huile de direction assistée
	99 (RHD)			95 (RHD 1ZZ-FE)	
J7	91 (LHD)			97 (RHD 2ZZ-GE)	
	99 (RHD)		P2	91 (LHD)	Contacteur de frein de stationnement
J8	91 (LHD)		99 (RHD)		
	99 (RHD)		P3	91 (LHD)	Contacteur de condamnation de lève-glace électrique
J9	99 (RHD)			99 (RHD)	
J10	91 (LHD)		P4	91 (LHD)	Commande générale de lève-glace électrique
	99 (RHD)			99 (RHD)	
J11	91 (LHD)		P5	93 (LHD)	Projecteur individuel (sans toit ouvrant)
	99 (RHD)			101 (RHD)	
J12	92 (LHD)		P6	93 (LHD)	Moteur de lève-glace électrique gauche
	100 (RHD)			101 (RHD)	
J13	92 (LHD)		P7	93 (LHD)	Moteur de lève-glace électrique droit
	100 (RHD)			101 (RHD)	
J14	92 (LHD)		P8	93 (LHD)	Prétendeur gauche
	100 (RHD)			101 (RHD)	
J15	92 (LHD)		P9	93 (LHD)	Prétendeur droit
	100 (RHD)			101 (RHD)	
J16	92 (LHD)		R1	89 (LHD 1ZZ-FE)	Moteur de ventilateur de radiateur
	100 (RHD)			95 (RHD 1ZZ-FE)	
K1	89 (LHD 1ZZ-FE)	97 (RHD 2ZZ-GE)			
	95 (RHD 1ZZ-FE)	R2	91 (LHD)	Autoradio et lecteur de cassettes	
	97 (RHD 2ZZ-GE)		99 (RHD)		
L1	92 (LHD)	Eclairage de plaque minéralogique gauche	R3	91 (LHD)	Relais de projecteurs antibrouillard arrière
	100 (RHD)			99 (RHD)	
L2	92 (LHD)	Eclairage de plaque minéralogique droit	R4	91 (LHD)	Rhéostat
	100 (RHD)			99 (RHD)	
L3	92 (LHD)	Eclairage de compartiment à bagages	R5	91 (LHD)	Eclairage arrière combiné gauche
	100 (RHD)			99 (RHD)	
L4	92 (LHD)	Contacteur d'éclairage de compartiment à bagages	R6	93 (LHD)	Eclairage arrière combiné droit
	100 (RHD)			101 (RHD)	
M1	92 (LHD)	Relais de commande de toit ouvrant et moteur	R7	93 (LHD)	Projecteur antibrouillard arrière gauche
	101 (RHD)			101 (RHD)	
M2	92 (LHD)	Commande de toit ouvrant et projecteur individuel	R8	93 (LHD)	Projecteur antibrouillard arrière droit
	101 (RHD)			101 (RHD)	
N1	97 (RHD 2ZZ-GE)	Contacteur de démarrage au point mort	R9	93 (LHD)	Haut-parleur arrière gauche
N2	89 (LHD 1ZZ-FE)	Filtre antiparasites (système d'allumage)		101 (RHD)	
	95 (RHD 1ZZ-FE)		R10	93 (LHD)	Haut-parleur arrière droit
	97 (RHD 2ZZ-GE)			101 (RHD)	
N3	93 (LHD)	Filtre antiparasites (désembueur de lunette arrière)	R11	93 (LHD)	
	101 (RHD)			101 (RHD)	
O1	97 (RHD 2ZZ-GE)	Capteur de vitesse d'embrayage de O/D			

L INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

Code	Voire page	Désignation des pièces	Code	Voire page	Désignation des pièces
R12	93 (LHD)	Désembueur de glace de lunette arrière	S8	91 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable latéral droit
	101 (RHD)			99 (RHD)	
R13	93 (LHD)		S9	91 (LHD)	Contacteur de feux stop
	101 (RHD)			99 (RHD)	
R14	93 (LHD)	Moteur d'essuie–glace de lunette arrière et relais	S10	93 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral gauche
	101 (RHD)			101 (RHD)	
R15	93 (LHD)	Rétroviseur à commande électrique gauche	S11	93 (LHD)	Capteur de sac gonflable latéral droit
	101 (RHD)			101 (RHD)	
R16	93 (LHD)	Rétroviseur à commande électrique droit	T1	89 (LHD 1ZZ–FE)	Capteur de position de papillon d'accélération
	101 (RHD)			95 (RHD 1ZZ–FE)	
R17	93 (LHD)	Commande de rétroviseur à commande électrique		T2	
	101 (RHD)		99 (RHD)		
S1	97 (RHD 2ZZ–GE)	Capteur de vitesse (combiné de bord)	T3	91 (LHD)	Relais de central clignotant de feux clignotants
S2	97 (RHD 2ZZ–GE)	Capteur de vitesse (capteur de vitesse de turbine)		99 (RHD)	
S3	89 (LHD 1ZZ–FE)	Démarreur	U1	91 (LHD)	Contacteur de rappel de libération
	95 (RHD 1ZZ–FE)			99 (RHD)	
	97 (RHD 2ZZ–GE)		V1	89 (LHD 1ZZ–FE)	VSV (ACIS)
S4	89 (LHD 1ZZ–FE)			95 (RHD 1ZZ–FE)	
	95 (RHD 1ZZ–FE)			97 (RHD 2ZZ–GE)	
	97 (RHD 2ZZ–GE)		V2	89 (LHD 1ZZ–FE)	VSV (EVAP)
S5	91 (LHD)	95 (RHD 1ZZ–FE)			
	99 (RHD)	97 (RHD 2ZZ–GE)			
S6	99 (RHD)	ECU de commande de verrouillage de sécurité de changement de vitesses	W1	89 (LHD 1ZZ–FE)	Moteur de lave–glace
S7	91 (LHD)	Charge explosive de sac gonflable latéral gauche		95 (RHD 1ZZ–FE)	
	99 (RHD)			97 (RHD 2ZZ–GE)	