Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 4	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*Unite de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de puerta automática (para el tipo de puerta deslizante LHD)*
A 5	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*Unite de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de puerta automática (para el tipo de puerta deslizante LHD)*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour climatiseur voiture avec M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (for A/T)	*Contacteur de feux de recul et Contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour climatiseur de voiture avec A/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso del Interruptor del indicador de A/T (para la transmisi1ón automatica)*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
E 1	ECT Solenoid	*Solénoïde ECT*	*Solenoide de ECT*
E 2	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
E 4	Exhaust Brake Retarder Solenoid	*Solénoïde de retardateur de frein sur échappement*	*Solenoide del retardador del freno de escape*
E 5	Exhaust Neutral SW	*Contacteur de position neutre sur échappement*	*Interruptor en punto muerto de escape*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug (for Fusible Link 0.5G)	*Bougie de préchauffage (for Fusible Link 0.5G)*	*Tapón encendedor (for Fusible Link 0.5G)*
G 4	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 5	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 6	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 7	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Secund.)*
G 8	Glow Plug Resistor (+)	*Résistance de bougie de préchauffage (+)*	*Resistor del tapón encendedor (+)*
G 9	Glow Plug Resistor (–)	*Résistance de bougie de préchauffage (–)*	*Resistor del tapón encendedor (–)*
I 1	Injector Pump	*Pompe injecteur*	*Bomba de Inyector*
J 1	Junction Connector No. 6	*Connecteur de jonction N° 6*	*Conector de enlace No. 6*
N 1	Neutral Start SW (for A/T)	*Contacteur de démarrage point mort et contacteur de feux de recul (pour climatiseur de voiture avec A/T)*	*Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás (para la transmisión automática)*
O 1	Oil Pressure SW	*Contacteur de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (pour bloc d'instruments de bord)*	*Sensor de velocidad (para medidor de combinación)*
S 2	Speed Sensor (for ECT)	*Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)*	*Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 7	Sub Radiator Fan Motor	*Moteur de ventilateur de radiateur secondaire*	*Motor de ventilador del radiador secundario*
T 1	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la maripasa*
V 1	Vacuum SW (+)	*Contacteur à dépression (+)*	*Interruptor de vacío (+)*
V 2	Vacuum SW (–)	*Contacteur à dépression (–)*	*Interruptor de vacío (–)*
V 3	VSV (for A/C Idle-Up)	*Soupape de commutation à dépression (pour ralenti accéléré de climatiseur)*	*VSV (para marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire)*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor (for Glow)	*Capteur de température d'eau (pour pré-chauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para encendedor)*
W 4	Water Temp. SW (for ECT)	*Contacteur de température d'eau (pour ECT)*	*Interruptor de temperatura del agua (para ECT)*
W 5	Water Temp. SW (for Sub Radiator Fan)	*Contacteur de température d'eau (de ventilateur de radiateur secondaire)*	*Interruptor de temperatura del agua (para ventilador de radiador secundario)*