Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Automatic Door Emergency SW	*Contacteur de secours de porte automatique*	*Interruptor de emergencia de puerta automática*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour climatiseur voiture avec M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
E 2	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
E 3	Engine Stop SW	*Commutateur de mise à l'arrêt du moteur*	*Interruptor de parada de motor*
E 4	Exhaust Brake Retarder Solenoid	*Solénoïde de retardateur de frein sur échappement*	*Solenide del retardador del freno de escape*
E 5	Exhaust Neutral SW	*Contacteur de position neutre sur échappement*	*Interruptor en punto muerto de escape*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug (for Fusible Link 0.5G)	*Bougie de préchauffage (for Fusible Link 0.5G)*	*Tapón encendedor (for Fusible Link 0.5G)*
G 4	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 5	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 6	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougie de pré-chauffage (pour principal)*	*Relé del tapón encendedor (Principal)*
G 7	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Secund.)*
G 8	Glow Plug Resistor (+)	*Résistance de bougie de préchauffage (+)*	*Resistor del tapón encendedor (+)*
G 9	Glow Plug Resistor (–)	*Résistance de bougie de préchauffage (–)*	*Resistor del tapón encendedor (–)*
I 1	Injector Pump	*Pompe injecteur*	*Bomba de Inyector*
J 1	Junction Connector No. 6	*Connecteur de jonction No. 6*	*Conector de enlace No. 6*
O 2	Oil Pressure SW	*Contacteur de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (pour bloc d'instruments de bord)*	*Sensor de velocidad (para medidor de combinación)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 6	Step Light (for Gliding Door Type)	*Lampe de marchepied (de porte coulissante)*	*Luz del peldaño (para el tipo de puerta deslizante)*
V 1	Vacuum SW (+)	*Contacteur à dépression (+)*	*Interruptor de vacío (+)*
V 2	Vacuum SW (–)	*Contacteur à dépression (–)*	*Interruptor de vacío (–)*
V 3	VSV (for A/C Idle-Up)	*Soupape de commutation à dépression (pour ralenti accéléré de climatiseur)*	*VSV (para marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire)*
W 2	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor (for Glow)	*Capteur de température d'eau (pour pré-chauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para encendedor)*