Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
A 7	A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador del acondicionador de aire*
A 8	A/C Control SW	*Contacteur de contrôle d'air conditionné*	*Interruptor de control del acondicionador de aire*
A 9	A/C Magnetic Clutch Relay	*Relais embrayage magnétique d'air conditionné*	*Relé de embrague magnético del acondicionador de aire*
A 10	Accel Inter-Lock	*Interverrouillage d'accélérateur*	*Bloqueo del acelerador*
A 11	Accel Inter-Lock Relay No. 1	*Relais d'enclenchement d'accélérateur no. 1*	*Relé No. 1 de interbloqueo de acelerador*
A 12	Accel Inter-Lock Relay No. 2	*Relais d'enclenchement d'accélérateur no. 2*	*Relé No. 2 de interbloqueo de acelerador*
A 13	Accel SW	*Contacteur d'accélérateur*	*SW del acelerador*
A 14	Air Cleaner Warning Sensor	*Sonde d'avertissement de filtre à air*	*Sensor de advertencia de filtro de aire*
A 15	Automatic Door Control SW	*Contacteur de commande de porte automatique*	*Interruptor de control de puerta automática*
A 16	Automatic Door Relay	*Relais de porte automatique*	*Relé de puerta automatica*
B 3	Brake Oil Level SW	*Manocontact de niveau d'huile de frein*	*Interruptor de nivel de aceite de freno*
B 4	Brake Vacuum Warning Buzzer	*Répétiteur sonore de dépression de frein*	*Zumbador de advertencia de vacío de freno*
B 5	Buckle SW	*Interrupteur de boucles de ceinture*	*Interruptor de la hebilla*
C 2	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 3	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 4	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 5	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 6	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 7	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
D 1	DC/DC Converter	*Convertisseur DC/DC*	*Convertidor de DC/DC*
D 2	Destination Display SW	*Commutateur d'afficheur de point de destination*	*SW de visualización de destino*
D 3	Diode (for A/C)	*Diode (pour air conditionné)*	*Diodo (para acondicionador de aire)*
D 4	Diode (Center Door No. 1)	*Diode (Porte centrale N° 1)*	*Diodo (Puerta central No. 1)*
D 5	Diode (Center Door No. 2)	*Diode (Porte centrale N° 2)*	*Diodo (Puerta central No. 2)*
D 6	Diode (Exhaust Brake)	*Diode (Rein suréchoppement)*	*Diodo (Freno de escape)*
D 7	Diode (Headlight)	*Diode (Phare)*	*Diodo (Faro)*
D 8	Diode (Step Light)	*Diode (Lampe de marchepied)*	*Diodo (Luz de escalón)*
E 8	Emergency Door Warning Buzzer	*Avertisseur sonore de porte de secours*	*Zumbador de advertencia de puerta de emergencia*
E 9	Exhaust Brake Clutch SW	*Contacteur d'embrayage de frein sur échappement*	*Interruptor de embrague de freno de escape*
F 1	Front Door Courtesy Light	*Chauffage avant*	*Luz de cortesía de la puerta delantera*
F 2	Front Door Courtesy SW	*Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte avant*	*Interruptor de cortesía de puerta delantera*
F 3	Front Heater	*Chauffage avant*	*Calefactor delantero*
F 4	Front Heater Blower Resistor	*Résistance de soufflerie de chauffage avant*	*Resistor del soplador de calefactor delantero*
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, gauche*	*Luz de señal de viraje y luz de paso, delantera izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, droite*	*Luz de señal de viraje y luz de paso, delantera derecha*
F 7	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 9	Front Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace avant*	*Relé del limpiador delantero*
F 10	Fuel Sedimentary Warning Buzzer	*Avertisseur sonore de rappel d'accumulateur de dépôts d'essence*	*Zumbador de advertencia de sedimentos de combustible*
H 1	Hazard SW	*Interrupteur de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
H 2	Headlight LH (Hi)	*Phare gauche (Aigu)*	*Faro izquierdo (alta)*
H 3	Headlight LH (Hi-Lo)	*Phare gauche (Aigu-Grave)*	*Faro izquierdo(alta-baja)*
H 4	Headlight RH (Hi)	*Phare droite (Aigu)*	*Faro derecho (alta)*
H 5	Headlight RH (Hi-Lo)	*Phare droite (Aigu-Grave)*	*Faro derecho(alta-baja)*
H 6	Heater Blower SW	*Commutateur de ventilateur de chauffage*	*Interruptor del soplador del calefactor*
H 7	Horn	*Avertisseur sonore*	*Bocina*
I 3	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 3	Junction Connector No. 2	*Connecteur de jonction N° 2*	*Conector de empalme No. 2*
J 4	Junction Connector No. 3	*Connecteur de jonction N° 3*	*Conector de empalme No. 3*
J 5	Junction Connector No. 4	*Connecteur de jonction N° 4*	*Conector de empalme No. 4*
M 1	Max Warm Relay	*Relais de chauffage maximum*	*Relé de calentamiento máximo*
P 1	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
R 1	Radio	*Autoradio*	*Radio*
R 2	Rear Heater SW	*Contacteur de chauffage arrière*	*Interruptor del calefactor trasero*
R 3	Rear Window Defogger SW	*Contacteur de désembuage de lunette arrière*	*SW del desempañador de la ventanilla trasera*
R 4	Room Light Control SW or Short Pin	*Commande de plafonnier ou broche de shunt*	*Interruptor de control de las luces interiores o pasador corto*
R 5	Room Light SW No. 1	*Commande de plafonnier no. 1*	*Interruptor de luz interior No.1*
R 6	Room Light SW No. 2	*Commande de plafonnier no. 2*	*Interruptor de luz interior No.2*
S 10	Stop Light SW	*Contacteur de feux de stop*	*Interruptor de luces de parada*
T 2	Tachograph	*Tachymétre enregistreur*	*Tacógrafo*