Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 4	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*Uníte de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de puerta automática (para el tipo de puerta deslizante LHD)*
A 5	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*Uníte de commande électronique de commande de porte automatique (de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de puerta automática (para el tipo de puerta deslizante LHD)*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de retroceso*
C 13	Carburetor	*Carburateur*	*Carburador*
E 2	Engine Oil Level SW	*Contacteur de niveau d'huile moteur*	*Interruptor del nivel del aceite de motor*
I 4	Ignitor	*Allumeur*	*Encendedor*
I 5	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
O 5	Oil Pressure SW	*Contacteur de pression d'huile*	*Interruptor de pressión de aceite*
S 1	Speedsensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (pour bloc d'instruments de bord)*	*Sensor de velocidad (para medidor de combinación)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 12	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
V 4	VSV (for BCV)	*Soupape de commutation à dépression (pour BCV)*	*Válvula de conmutación de vacío (para BCV)*
V 5	VSV (for TP2)	*Soupape de commutation à dépression (pour TP2)*	*Válvula de conmutación de vacío (para TP2)*
V 6	VSV (for TP1)	*Soupape de commutation à dépression (pour TP1)*	*Válvula de conmutación de vacío (para TP1)*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*