# Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English | *Français* | *Español* |
|---|---|---|---|
| A 7 | A/C Amplifier | *Amplificateur d'air conditionné* | *Amplificador del acondicionador de aire* |
| A 8 | A/C Control SW | *Contacteur de contrôle d'air conditionné* | *Interruptor de control del acondicionador de aire* |
| A 9 | A/C Magnetic Clutch Relay | *Relais embrayage magnétique d'air conditionné* | *Relé de embrague magnético del acondicionador de aire* |
| A 10 | Accel Inter-Lock | *Interverrouillage d'accélérateur* | *Bloqueo del acelerador* |
| A 11 | Accel Inter-Lock Relay No. 1 | *Relais d'enclenchement d'accélérateur no. 1* | *Relé No. 1 de interbloqueo de acelerador* |
| A 12 | Accel Inter-Lock Relay No. 2 | *Relais d'enclenchement d'accélérateur no. 2* | *Relé No. 2 de interbloqueo de acelerador* |
| A 13 | Accel SW | *Contacteur d'accélérateur* | *SW del acelerador* |
| A 14 | Air Cleaner Warning Sensor | *Sonde d'avertissement de filtre à air* | *Sensor de advertencia de filtro de aire* |
| A 15 | Automatic Door Control SW | *Contacteur de commande de porte automatique* | *SW de control de puerta automática* |
| B 3 | Brake Oil Level SW | *Manocontact de niveau d'huile de frein* | *Interruptor de nivel de aceite de freno* |
| B 4 | Brake Vacuum Warning Buzzer | *Répétiteur sonore de dépression de frein* | *Zumbador de advertencia de vacío de freno* |
| B 5 | Buckle SW | *Interrupteur de boucles de ceinture* | *Interruptor de la hebilla* |
| C 2 | Cigarette Lighter | *Allume-cigare* | *Encendedor de cigarrillos* |
| C 3 | Combination Meter | *Bloc d'instruments de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 4 | Combination Meter | *Bloc d'instruments de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 5 | Combination Meter | *Bloc d'instruments de bord* | *Medidor de combinación* |
| C 6 | Combination SW | *Commande combinée* | *Interruptor combinado* |
| C 7 | Combination SW | *Commande combinée* | *Interruptor combinado* |
| D 1 | DC/DC Converter | *Convertisseur DC/DC* | *Convertidor de DC/DC* |
| D 3 | Diode (for A/C) | *Diode (pour air conditionné)* | *Diodo (para acondicionador de aire)* |
| D 8 | Diode (for Step Light) | *Diode (pour lampe de marchepied)* | *Diodo (para luz de escalón)* |
| E 6 | ECT Pattern Select SW | *Contacteur de sélection de modèle ECT* | *Interruptor de selección de patrón de ECT* |
| E 8 | Emergency Door Warning Buzzer | *Avertisseur sonore de porte de secours* | *Zumbador de advertencia de puerta de emergencia* |
| E 9 | Exhaust Brake Clutch SW | *Contacteur d'embrayage de frein sur échappement* | *Interruptor de embrague de freno de escape* |
| E 10 | Exhaust Brake ECU | *Unité de commande électronique de frein sur échappement* | *ECU de freno de escape* |
| F 1 | Front Door Courtesy Light | *Eclairage par ouverture de portière avant* | *Luz de cortesía de la puerta frontal* |
| F 2 | Front Door Courtesy SW | *Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte avant* | *SW de cortesía de la puerta frontal* |
| F 3 | Front Heater | *Chauffage avant* | *Calefactor delantero* |
| F 4 | Front Heater Blower Resistor | *Résistance de soufflerie de chauffage avant* | *Resistor del soplador de calefactor delantero* |
| F 5 | Front Turn Signal Light and Clearance Light LH | *Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, gauche* | *Luz de señal de viraje y luz de paso, delantera izquierda* |
| F 6 | Front Turn Signal Light and Clearance Light RH | *Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, droite* | *Luz de señal de viraje y luz de paso, delantera derecha* |
| F 7 | Front Washer Motor | *Moteur de lave-glace avant* | *Motor del lavador delantero* |
| F 8 | Front Wiper Motor | *Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant* | *Motor del limpiador delantero* |
| F 9 | Front Wiper Relay | *Relais d'essuie-glace avant* | *Relé del limpiador delantero* |
| F 10 | Fuel Sedimentary Warning Buzzer | *Avertisseur sonore de rappel d'accumulateur de dépôts d'essence* | *Zumbador de advertencia de sedimentos de combustible* |
| H 1 | Hazard SW | *Interrupteur de feux de détresse* | *Interruptor de peligro* |
| H 2 | Headlight LH (Hi) | *Phare gauche (Aigu)* | *Faro izquierdo (alta)* |
| H 3 | Headlight LH (Hi-Lo) | *Phare gauche (Aigu-Grave)* | *Faro izquierdo (alta-baja)* |
| H 4 | Headlight RH (Hi) | *Phare droite (Aigu)* | *Faro derecho (alta)* |
| H 5 | Headlight RH (Hi-Lo) | *Phare droite (Aigu-Grave)* | *Faro derecho (alta-baja)* |
| H 6 | Heater Blower SW | *Commutateur de ventilateur de chauffage* | *Interruptor del soplador del calefactor* |
| H 7 | Horn | *Avertisseur sonore* | *Bocina* |
| I 3 | Ignition SW | *Contacteur d'allumage* | *Interruptor de encendido* |
| J 2 | Junction Connector No. 1 | *Connecteur de jonction N° 1* | *Conector de empalme No. 1* |
| J 3 | Junction Connector No. 2 | *Connecteur de jonction N° 2* | *Conector de empalme No. 2* |
| J 4 | Junction Connector No. 3 | *Connecteur de jonction N° 3* | *Conector de empalme No. 3* |
| J 5 | Junction Connector No. 4 | *Connecteur de jonction N° 4* | *Conector de empalme No. 4* |
| M 2 | Max Warm SW | *Interrupteur de chaleur maximum* | *Interruptor de calentamiento máximo* |
| N 2 | Noise Filter | *Filtre anti-parasites* | *Filtro de ruido* |
| O 3 | O/D Main SW | *Contacteur principal de vitesse surmultipliée* | *Interruptor principal de sobremarcha* |
| P 1 | Parking Brake SW | *Contacteur de frein de stationnement* | *Interruptor del freno de estacionamiento* |
| R 1 | Radio | *Autoradio* | *Radio* |
| R 2 | Rear Heater SW | *Contacteur de chauffage arrière* | *Interruptor del calefactor trasero* |
| R 3 | Rear Window Defogger SW | *Contacteur de désembuage de lunette arrière* | *SW del desempañador de la ventanilla trasera* |
| R 4 | Room Light Control SW or Short Pin | *Commande de plafonnier ou broche de shunt* | *Interruptor de control de las luces interiores o pasador corto* |
| R 5 | Room Light SW No. 1 | *Commande de plafonnier no. 1* | *Interruptor de luz interior No.1* |
| R 6 | Room Light SW No. 2 | *Commande de plafonnier no. 2* | *Interruptor de luz interior No.2* |
| S 8 | Seat Belt Warning Relay | *Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité* | *Relé de advertencia del cinturón de seguridad* |
| S 9 | Speed Warning Buzzer | *Reniflard de témoin de vitesse* | *Zumbador de advertencia de velcidad* |
| S 10 | Stop Light SW | *Contacteur de feux de stop* | *Interruptor de luces de parada* |
| T 2 | Tachograph | *Tachymétre enregistreur* | *Tacógrafo* |