Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 4	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*ECU de commande de porte automatique (de type de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta deslizante con dirección a la izquierda)*
A 5	Automatic Door Control ECU (for LHD Gliding Door Type)	*ECU de commande de porte automatique (de type de porte coulissante de conduite à gauche)*	*ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta deslizante con dirección a la izquierda)*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
C 13	Carburetor	*Carburateur*	*Carburador*
E 2	Engine Oil Level Sensor	*Manocontact de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel de aceite del motor*
I 4	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 5	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
O 5	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (de combiné de bord)*	*Sensor de velocidad (para el medidor de combinación)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
S 12	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
V 4	VSV (for Secondary Air Bleed Control)	*VSV (de commande de purge d'air secondaire)*	*VSV (para control de sangrado de aire secundario)*
V 5	VSV (for TP2)	*VSV (de TP2)*	*VSV (para TP2)*
V 6	VSV (for TP1)	*VSV (de TP1)*	*VSV (para TP1)*
W 1	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*