Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
A 7	A/C Amplifier	*Amplificateur A/C*	*Amplificador del A/C*
A 8	A/C Control SW	*Commande A/C*	*Interruptor de control del A/C*
A 9	A/C Magnetic Clutch Relay	*Relais d'accouplement magnétique A/C*	*Relé del embrague magnético del A/C*
A 10	Accel Inter-Lock	*Enclenchement d'accélérateur*	*Interbloqueo del acelerador*
A 11	Accel Inter-Lock Relay No.1	*Relais no.1 d'enclenchement d'accélérateur*	*Relé N.°1 de interbloqueo del acelerador*
A 12	Accel Inter-Lock Relay No.2	*Relais no.2 d'enclenchement d'accélérateur*	*Relé N.°2 de interbloqueo del acelerador*
A 13	Accel SW	*Contacteur d'accélérateur*	*Interruptor del acelerador*
A 14	Air Cleaner Warning Sensor	*Capteur de rappel de filtre à air*	*Sensor de advertencia del filtro de aire*
A 15	Automatic Door Control SW	*Contacteur de commande de porte automatique*	*Interruptor de control de las puertas automáticas*
B 3	Brake Oil Level SW	*Manocontact de niveau d'huile de frein*	*Interruptor de nivel de aceite de frenos*
B 4	Brake Vacuum Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de dépression de frein*	*Zumbador de advertencia de vacío del freno*
B 5	Buckle SW	*Contacteur de boucle*	*Interruptor de la hebilla*
C 2	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 3	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 4	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 5	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 6	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
C 7	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
D 1	DC/DC Converter	*Convertisseur DC/DC*	*Convertidor de CC/CC*
D 3	Diode (for A/C)	*Diode (de A/C)*	*Diode (para el A/C)*
D 8	Diode (for Step Light)	*Diode (d'éclairage de marchepied)*	*Diode (para la luz del peldaño)*
D 13	Diode (for Exhaust Brake Retarder Solenoid)	*Diode (de solénoïde de temporisation de frein sur échappement)*	*Diode (para el solenoide del retardador del freno de escape)*
E 9	Exhaust Brake Clutch SW	*Contacteur d'embrayage de frein sur échappement*	*Interruptor del embrague del freno de escape*
E 10	Exhaust Brake ECU	*ECU de frein sur échappement*	*ECU del freno de escape*
F 1	Front Door Courtesy Light	*Éclairage de courtoisie sur porte avant*	*Luz de cortesía de la puerta frontal*
F 2	Front Door Courtesy SW	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal*
F 3	Front Heater	*Chauffage avant*	*Calefactor frontal*
F 4	Front Heater Blower Resistor	*Résistance de soufflerie de chauffage avant*	*Resistor del soplador del calefactor frontal*
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro delantera y luz de paso izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro delantera y luz de paso derecha*
F 7	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace de pare-brise*	*Motor del lavador frontal*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace de pare-brise*	*Motor del limpiador frontal*
F 9	Front Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace de pare-brise*	*Relé del limpiador frontal*
F 10	Fuel Sedimentary Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel d'accumulateur de dépôts d'essence*	*Zumbador de advertencia de sedimentos de combustible*
H 1	Hazard SW	*Commande de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
H 2	Headlight LH (Hi)	*Projecteur avant gauche (route)*	*Faro izquierdo (de carretera)*
H 3	Headlight LH (Hi-Lo)	*Projecteur avant gauche (route-croisement)*	*Faro izquierdo (de carretera-ciudad)*
H 4	Headlight RH (Hi)	*Projecteur avant droit (route)*	*Faro derecho (de carretera)*
H 5	Headlight RH (Hi-Lo)	*Projecteur avant droit (route-croisement)*	*Faro derecho (de carretera-ciudad)*
H 6	Heater Blower SW	*Commande de soufflerie de chauffage*	*Interruptor del soplador del calefactor*
H 7	Horn	*Avertisseur*	*Bocina*
I 3	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 5	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 6	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 7	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 8	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 9	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 10	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
M 1	Max Warm Relay	*Relais de réchauffement de cire*	*Relé de calefacción máxima*
M 2	Max Warm SW	*Contacteur de réchauffement de cire*	*Interruptor de calefacción máxima*
O 3	O/D Main SW	*Contacteur principal O/D*	*Interruptor principal de O/D*
P 1	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
R 1	Radio	*Autoradio*	*Radio*
R 2	Rear Heater SW	*Commande de chauffage arrière*	*Interruptor del calefactor trasero*
R 3	Rear Window Defogger SW	*Commande de désembueur de lunette arrière*	*Interruptor de la desempañador de la ventanilla trasera*
R 5	Room Light SW No.1	*Commande de plafonnier no.1*	*Interruptor de la luz interior N.°1*
R 6	Room Light SW No.2	*Commande de plafonnier no.2*	*Interruptor de la luz interior N.°2*
S 8	Seat Belt Warning Relay	*Relais de rappel de ceinture de sécurité*	*Relé de advertencia de cinturón de seguridad*
S 9	Speed Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de vitesse limite*	*Zumbador de advertencia de velocidad*
S 10	Stop Light SW	*Contacteur de feux stop*	*Interruptor de la luz de parada*
T 2	Tachograph	*Tachymètre enrgistreur*	*Tacógrafo*
W 6	Warm-Up SW	*Contacteur de mise à la température*	*Interruptor de aumento de calefacción*