Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
A 17	A/C Condenser Fan Motor No.1	*Moteur no.1 de ventilateur de condenseur A/C*	*Motor N.°1 del ventilador del condensador del A/C*
A 18	A/C Condenser Fan Motor No.2	*Moteur no.2 de ventilateur de condenseur A/C*	*Motor N.°2 del ventilador del condensador del A/C*
A 20	A/C Dual Pressure SW	*Double pressostat A/C*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 21	A/C Thermistor	*Thermistance A/C*	*Termistor del A/C*
A 22	Air Inlet Control Servo Motor	*Servomoteur de commande d'admission d'air*	*Servomotor de control de la entrada de aire*
A 23	Air Vent Mode Control Servo Motor	*Servomoteur de commande de mode de ventilation*	*Servomotor de control del modo de ventilación de aire*
A 24	Automatic Door Control ECU (for Folding Door Type)	*ECU de commande de porte automatique (de type de porte rabattable)*	*ECU de control de las puertas automáticas (para el tipo de puerta plegable)*
A 28	Automatic Door Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de porte automatique*	*Zumbador de advertencia de puertas automáticas*
B 7	Back Door Courtesy SW (for Luggage Room Type)	*Contacteur d'éclairage de plafonnier de hayon (type à compartiments à bagages)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (para el tipo de portaequipajes)*
B 8	Blower Mode Relay No.1	*Relais no.1 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°1 del modo del soplador*
B 9	Blower Mode Relay No.1	*Relais no.1 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°1 del modo del soplador*
B 10	Blower Mode Relay No.2	*Relais no.2 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°2 del modo del soplador*
B 11	Blower Mode Relay No.2	*Relais no.2 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°2 del modo del soplador*
B 12	Blower Mode Relay No.3	*Relais no.3 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°3 del modo del soplador*
B 13	Blower Mode Relay No.3	*Relais no.3 de mode de fonctionnement de soufflerie*	*Relé N.°3 del modo del soplador*
B 14	Blower Motor No.1	*Moteur de soufflerie no.1*	*Motor N.°1 del soplador*
B 15	Blower Motor No.2	*Moteur de soufflerie no.2*	*Motor N.°2 del soplador*
B 16	Blower Motor No.3	*Moteur de soufflerie no.3*	*Motor N.°3 del soplador*
B 17	Blower Resistor No.1	*Résistance de soufflerie no.1*	*Resistor N.°1 del soplador*
B 18	Blower Resistor No.2	*Résistance de soufflerie no.2*	*Resistor N.°2 del soplador*
B 19	Blower Resistor No.3	*Résistance de soufflerie no.3*	*Resistor N.°3 del soplador*
C 8	Center Door Courtesy SW (for Folding Type)	*Contacteur de plafonnier de porte central (de type de porte rabattable)*	*Interruptor de cortesía de la puerta central (para el tipo de puerta de dos hojas)*
C 9	Center Door Courtesy SW Front (for Gliding Door Type)	*Contacteur de plafonnier de porte central avant (de type de porte coulissante)*	*Interruptor de cortesía de la puerta central frontal (para el tipo de puerta deslizante)*
C 10	Center Door Courtesy SW Rear (for Gliding Door Type)	*Contacteur de plafonnier de porte central arrière (de type de porte coulissante)*	*Interruptor de cortesía de la puerta central posterior (para el tipo de puerta deslizante)*
C 11	Clock	*Montre électrique de bord*	*Reloj*
C 12	Cool Box	*Caisson frigorifique*	*Nevera*
D 10	Door Lock Opener Motor	*Moteur de dispositif d'ouverture de serrure de porte*	*Motor del abridor del bloqueo de las puertas*
E 11	ECT ECU	*ECU ECT*	*ECU de ECT*
E 12	ECT ECU	*ECU ECT*	*ECU de ECT*
E 16	Emission Control ECU (for 3RZ-F)	*ECU antipollution (de 3RZ-F)*	*ECU de control de emisiones de escape (para 3RZ-F)*
F 11	Front Speaker LH	*Haut-parleur avant gauche*	*Altavoz frontal izquierdo*
F 12	Front Speaker RH	*Haut-parleur avant droit*	*Altavoz frontal derecho*
F 13	Fuel Heater	*Réchauffeur de combustible*	*Calefactor de combustible*
F 14	Fuel Sedimentary SW	*Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence*	*Interruptor de sedimentos de combustible*
F 15	Fuel Sender	*Jauge émettrice de niveau d'essence*	*Emisor de combustible*
F 16	Fuse Block No.1	*Boîte de servitude no.1*	*Bloque de fusibles N.°1*
F 17	Fuse Block No.2	*Boîte de servitude no.2*	*Bloque de fusibles N.°2*
H 8	Heater Pump	*Pompe de chauffage*	*Bomba del calefactor*
J 1	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 3	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
J 4	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
L 1	License Plate Light (for Luggage Room Type)	*Éclairage de plaque minéralogique (de type à compartiment à bagages)*	*Luz de la matrícula (para el tipo de portaequipajes)*
L 2	License Plate Light LH (for Double-Leaf Door Type)	*Éclairage de plaque minéralogique gauche (de type à porte à deux battants)*	*Luz de la matrícula izquierda (para el tipo de puerta de dos hojas)*
L 3	License Plate Light RH (for Double-Leaf Door Type)	*Éclairage de plaque minéralogique droit (de type à porte à deux battants)*	*Luz de la matrícula derecha (para el tipo de puerta de dos hojas)*
L 4	Luggage Room Light	*Éclairage de compartiment à bagages*	*Luz del portaequipajes*
P 2	Pre-Heating Timer (for Fixed Delay Type)	*Minuterie de préchauffage (de type à temporisation fixe)*	*Temporizador de precalefacción (para el tipo de retardo fijo)*
P 3	Pre-Heating Timer (for Intake Heater)	*Minuterie de préchauffage (de chauffage d'admission)*	*Temporizador de precalefacción (para el calefactor de admisión)*
P 4	Pre-Heating Timer (for Super Glow Type)	*Minuterie de préchauffage (de type à super préchauffage)*	*Temporizador de precalefacción (para el tipo de súper encendido)*
R 7	Rear Combination Light LH	*Éclairage combiné arrière gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 8	Rear Combination Light RH	*Éclairage combiné arrière droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 9	Rear Heater Motor No.1	*Moteur de chauffage arrière no.1*	*Motor N.°1 del calefactor trasero*
R 10	Rear Heater Motor No.2	*Moteur de chauffage arrière no.2*	*Motor N.°2 del calefactor trasero*
R 11	Rear Speaker LH	*Haut-parleur arrière gauche*	*Altavoz trasero izquierdo*
R 12	Rear Speaker RH	*Haut-parleur arrière droit*	*Altavoz trasero derecho*
R 13	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace de lunette arrière*	*Motor del lavador trasero*
R 14	Rear Window Defogger (+)	*Désembueur de lunette arrière (+)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (+)*
R 15	Rear Window Defogger (–)	*Désembueur de lunette arrière (–)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (–)*
R 16	Rear Wiper Motor	*Moteur d'entraînement d'essuie-glace de lunette arrière*	*Motor del limpiador trasero*
R 17	Rear Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace de lunette arrière*	*Relé del limpiador trasero*
R 18	Reverse Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de recul*	*Zumbador de advertencia de marcha atrás*
R 19	Room Light No.1	*Plafonnier no.1*	*Luz interior N.°1*
R 20	Room Light No.2	*Plafonnier no.2*	*Luz interior N.°2*
R 21	Room Light No.3	*Plafonnier no.3*	*Luz interior N.°3*
S 11	Step Light (for Folding Door Type)	*Éclairage de marchepied (de type à porte rabattable)*	*Luz del peldaño (para el tipo de puerta plegable)*
S 13	Short Connector (Rear Lights)	*Bloc raccord de shunt (feux arrière)*	*Conector cortocircuitador (luces traseras)*