Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 2	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 3	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Automatic Door Emergency SW	*Contacteur de sécurité de porte automatique*	*Interruptor de emergencia de puertas automáticas*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
C 1	Check Connector	*Bloc raccord de diagnostic*	*Conector de comprobación*
E 1	ECT Solenoid	*Solénoïde de commande ECT*	*Solenoide de ECT*
E 2	Engine Oil Level Sensor	*Manocontact de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel de aceite del motor*
E 3	Engine Stop SW	*Coupe-circuit de moteur*	*Interruptor de parada del motor*
E 4	Exhaust Brake Retarder Solenoid	*Solénoïde de temporisation de frein sur échappement*	*Solenoide del retardador del freno de escape*
E 5	Exhaust Neutral SW	*Contacteur de point mort sur échappement*	*Interruptor de punto muerto de escape*
G 1	Glow Plug	*Bougies de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug (for Fusible Link 0.5G)	*Bougies de préchauffage (d'élément fusible 0.5G)*	*Tapón encendedor (para eslabón fusible 0.5G)*
G 4	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
G 5	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
G 6	Glow Plug Relay (Main)	*Relais de bougies de préchauffage (principal)*	*Relé de tapón encendedor (principal)*
G 7	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (secondaire)*	*Relé de tapón encendedor (secundario)*
G 8	Glow Plug Resistor (+)	*Résistance de bougies de préchauffage (+)*	*Resistor de tapón encendedor (+)*
G 9	Glow Plug Resistor (–)	*Résistance de bougies de préchauffage (–)*	*Resistor de tapón encendedor (–)*
I 1	Injector Pump	*Pompe d'injecteur*	*Bomba del inyector*
J 2	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de unión*
N 1	Neutral Start SW (for A/T)	*Contacteur de démarrage au point mort (de A/T)*	*Interruptor de arranque en punto muerto (para A/T)*
O 1	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 1	Speed Sensor (for Combination Meter)	*Capteur de vitesse (de combiné de bord)*	*Sensor de velocidad (para el medidor de combinación)*
S 2	Speed Sensor (for ECT)	*Capteur de vitesse (de ECT)*	*Sensor de velocidad (para ECT)*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé del arrancador*
S 6	Step Light (for Gliding Door Type)	*Eclairage de marchepied (de type à porte coulissante)*	*Luz del peldaño (para el tipo de puerta deslizante)*
S 7	Sub Radiator Fan Motor	*Moteur de ventilateur de refroidissement secondaire de radiateur*	*Motor del ventilador del radiador secundario*
S 12	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 1	Throttle Position Sensor	*Capteur de position de papillon d'accélération*	*Sensor de posición del acelerador*
V 1	Vacuum SW (+)	*Contacteur de dépression (+)*	*Interruptor de vacío (+)*
V 2	Vacuum SW (–)	*Contacteur de dépression (–)*	*Interruptor de vacío (–)*
V 3	VSV (for A/C Idle-Up)	*VSV (de régime ralenti accéléré A/C)*	*VSV (para aumento del ralentí del A/C)*
W 1	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor (for Glow)	*Capteur de température d'eau (de préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para encendido)*
W 4	Water Temp. SW (for ECT)	*Contacteur thermoélectrique (de ECT)*	*Interruptor de la temperatura del agua (para ECT)*
W 5	Water Temp. SW (for Sub Radiator Fan)	*Contacteur thermoélectrique (de ventilateur de refroidissement secondaire de radiateur)*	*Interruptor de la temperatura del agua (para el ventilador del radiador secundario)*