

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
4	4WSコンピューター	N 5 3	3-20, 21	2-29
	4WSコンピューター	N 5 4	3-10, 21	2-29
	4WSリレー	N 5 2	3-21	2-29
A	A/Tインジケータランプ(シフトレバー)	H 1 4	3-13, 19, 26, 35, 38, 48	2-12, 24
	A/Tスピードセンサー	D 1 1 4	3-9, 15	2-8
	A/Tスピードセンサー	D 1 4 9	3-15	2-3
	A/Tフルードテンブセンサー	D 1 4 5	3-15	2-3
	ABS & TRCコンピューター,	A 3	3-18, 20, 36	2-13, 25
	ABS & 4WDコンピューター			
	ABS & TRCコンピューター,	H 8 8	3-5, 13, 18, 20, 34, 36, 38	2-13, 25
	ABS & 4WDコンピューター			
	ABSアクチュエーター	A 1 2	3-17	2-8
	ABSアクチュエーター	A 1 3	3-17	2-8
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 5	3-18, 20	2-4, 7, 20
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 6	3-18, 20, 34	2-4, 7, 20
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 7	3-18, 20, 36	2-4, 7, 20
	ABSコンピューター	A 2	3-17	2-13
	ABSコンピューター (TRCなし),	H 4 4	3-10, 17, 18, 20, 21, 34, 36, 38	2-13, 25
	ABS & TRCコンピューター (TRC付き)			
	ABS & 4WDコンピューター			
	ABSスピードセンサーFR・LH	A 3 2	3-17, 18, 20	2-4, 7, 20
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 1	3-17, 18, 20	2-4, 7, 20
	ABSスピードセンサーRR・LH	O 9	3-17, 18, 20	2-17, 29
	ABSスピードセンサーRR・RH	N 1 9	3-17, 18, 20	2-17, 29
	ABSデセラレーションセンサー	H 1 0 3	3-20	2-24
B	BI-LEVELダンパーサーボ	c 1	3-52	2-12, 24
C	CD-ROMプレーヤー	N 4 6	3-38	2-17, 29
	CDオートチェンジャー	N 2 2	3-40, 42	2-17, 29
	CDオートチェンジャー	N 2 3	3-40, 42	2-17, 29
E	ECTソレノイド	D 1 1 5	3-15	2-8
	ECTソレノイド	D 1 5 0	3-15	2-3
	ECTソレノイド	D 1 5 3	3-20	2-19
	ECTソレノイド	D 1 5 6	3-14	2-3, 19
F	FLオルタ	A 3 3	3-2, 45, 48, 49, 50	2-4, 7, 20
	FLオルタ	G 1 6	3-2	2-4, 7, 19
	FLオルタ (バッテリー)	C 2	3-2	2-3, 7, 19
J	J/C No. 1	H 2 8	3-22, 24, 31, 32, 33, 52	2-13, 25
	J/C No. 2	H 1 9	3-3, 4, 6, 8, 12, 17, 18, 20, 22, 35	2-13, 23
			3-37, 38	
	J/C No. 3	H 2 0	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 30	2-13, 23
			3-34, 36, 38, 53	
	J/C No. 4	H 6 8	3-5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 52	2-11, 23
	J/C No. 5	H 1 2	3-10, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 28	2-12, 23
			3-29, 35, 48, 52	
	J/C No. 6	H 6 9	3-4, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 34, 37	2-11, 23
			3-38, 39, 47, 49	
	J/C No. 7	H 5 6	3-5, 7, 9, 14, 15, 16, 34, 36, 49	2-13, 25
			3-50	
	J/C No. 8	H 5 7	3-17, 19, 21, 23, 35, 36, 38	2-13, 25
	J/C No. 9	H 5 8	3-22, 23, 49, 50, 51	2-13, 25
	J/C No. 10	I 6	3-38, 39, 48, 52	2-11, 23
	J/C No. 11	I 3 6	3-39, 46, 53	2-13, 25

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
J	J/C No. 12	N 4 1	3-39, 46	2-17, 29
	J/C No. 13	N 4 2	3-21, 39, 40, 42, 46	2-17, 29
	J/C No. 14	N 7	3-28, 38, 40, 42, 48, 49, 51	2-16, 28
	J/C No. 15	O 1 5	3-21, 24, 26, 30, 35, 37, 40, 42	2-16, 28, 32, 33
			3-44, 46, 47	
J	J/C (アースNo. 1)	H 9 9	3-10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23	2-13, 25
			3-24, 25, 30, 32, 33, 36, 39, 47	
			3-48, 49	
	J/C (アースNo. 2)	H 1 0 0	3-10, 13, 16, 22, 24, 25, 29, 30	2-13, 25
			3-31, 32, 33, 37, 38, 45, 48, 50	
J	J/C (アースNo. 3)	N 4 8	3-10, 12, 21, 30, 38, 40, 42, 44	2-17, 29
			3-45, 48, 49, 50, 51	
	J/C (アースNo. 4)	O 2 3	3-10, 12, 24, 26, 28, 30, 31, 40	2-17, 29
			3-42, 44, 46, 48	
	J/C (アースNo. 5)	Z 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15	2-4, 7, 20
			3-17, 18, 20, 47, 52	
M	MPXコンピューター	H 1 0 4	3-10, 34, 35	2-23
	MPXコンピューター	H 1 0 5	3-5, 35	2-23
O	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 1 1 6	3-15	2-8
	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	D 1 4 7	3-14, 15	2-3, 19
	O/Dメインスイッチ	H 1 8	3-14, 15, 37	2-12, 24
	O ₂ センサーLH	D 1 4 4	3-7	2-3
	O ₂ センサーLH	D 1 5 5	3-5, 7	2-3, 19
	O ₂ センサーNo. 1	D 9 3	3-9	2-8
	O ₂ センサーNo. 2	D 9 7	3-9	2-8
	O ₂ センサーRH	D 1 2 3	3-7	2-3
	O ₂ センサーRH	D 1 5 4	3-5, 7	2-3, 19
T	TDCL	H 5 2	3-5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17	2-13, 25
			3-18, 20, 21, 30, 35, 37, 38, 52	
	TRCオフスイッチ	H 7 4	3-19, 48	2-12
	TRCコンピューター	H 1	3-13, 19, 36	2-11
V	TRCコンピューター	H 2	3-7, 9, 19	2-11
	VSV (エバポ)	D 1 1 7	3-8	2-8
	VSV (エバポ)	D 1 4 2	3-5, 7	2-3, 19
	VSV (可変吸気制御)	D 1 1 8	3-8	2-8
ア	VTRアダプター	N 3 7	3-39	2-12, 24
	アースコネクター	N 5 7		2-16, 28
	アームレストスイッチ	R 1 1	3-48	2-32, 33
	アイドルスピードコントロールバルブ	D 9 5	3-8	2-8
	アイドルスピードコントロールバルブ	D 1 3 6	3-5, 7	2-3, 19
	アウターミラーコントロールコンピューター	H 8 4	3-29	2-13, 25
	アウターミラーコントロールコンピューター	H 8 5	3-25, 29	2-13, 25
	アウターミラーコントロールリレー	H 4 0	3-25	2-13, 25
	アウターミラースイッチ	J 2	3-25, 29	2-15, 27
	足元照明LH	H 6	3-47	2-11, 23
	足元照明RH	H 5 1	3-47	2-13, 25
	圧力スイッチ	A 2 2	3-11, 52	2-7
	圧力センサー	A 2 1	3-53	2-4, 20
	アンテナアンプ	I 2 2	3-42, 44	2-12, 24
	アンテナアンプLH	N 3 9	3-39	2-17, 29
	アンテナアンプRH	N 4 0	3-39	2-17, 29

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
イグナイター	D 8 9	3-3, 9, 37, 53	2-7
イグナイターNo. 1	D 1 2 1	3-3, 5, 7, 23, 34, 37, 53	2-4, 20
イグナイターNo. 2	D 1 2 0	3-3, 5, 7	2-4, 20
イグニッションキー照明	H 3 9	3-47	2-13, 25
イグニッションコイル	D 9 1	3-3	2-7
イグニッションコイルNo. 1	G 3	3-3	2-3, 19
イグニッションコイルNo. 2	D 1 3 1	3-3	2-3, 19
イグニッションスイッチ	H 3 8	3-2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20 3-22, 30, 33, 34, 35, 36, 38	2-13, 25
インジェクターNo. 1	D 6 1	3-8, 38	2-8
インジェクターNo. 1	D 1 4 3	3-4, 6, 38	2-3, 19
インジェクターNo. 2	D 1 0 4	3-8	2-8
インジェクターNo. 2	D 1 2 9	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 3	D 1 0 6	3-8	2-8
インジェクターNo. 3	D 1 4 1	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 4	D 1 0 9	3-8	2-8
インジェクターNo. 4	D 1 2 8	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 5	D 1 1 0	3-8	2-8
インジェクターNo. 5	D 1 4 0	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 6	D 1 1 1	3-8	2-8
インジェクターNo. 6	D 1 2 7	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 7	D 1 3 8	3-4, 6	2-3, 19
インジェクターNo. 8	D 1 2 5	3-4, 6	2-3, 19
インテグレーションリレー	H 6 0	3-45, 48, 49	2-13, 25
ウーハースピーカー	N 1 3	3-40, 42, 44	2-16, 28
ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	D 4 9	3-36	2-8
ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	D 1 3 0	3-34, 36	2-3, 19
ウォッシュモーター	B 4	3-23	2-4, 7, 20
エアコンアンブ	H 7 6	3-5, 7, 9, 23, 53, 54	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 7	3-48, 52	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 8	3-52	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 9	3-31, 37, 52, 54	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	I 3 0	3-23, 31, 35, 37, 48, 52, 54	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	I 1 1	3-48, 52	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	I 1 2	3-52	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	I 1 6	3-31, 37, 39, 46, 52, 54	2-12, 24
エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	I 1 7	3-31, 37, 48, 52, 54	2-12, 24
エアコンフロントコントロールスイッチ	I 2 6	3-48, 52	2-12, 24
エアバッグLH	H 1 0 6	3-30	2-11, 23
エアバッグRH	H 3 7	3-30	2-13, 25
エアフロメーター	D 1 2 2	3-5, 7	2-3, 19
エアミックスダンパーサーボ	c 3	3-52	2-12, 24
エアボ後センサー	H 1 1	3-52	2-11, 23
エンジンアース	a 2		2-3, 8, 19

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
エンジンコントロールコンピューター	H 3	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20 3-34, 35, 36, 53	2-12, 24
エンジンコントロールコンピューター (1UZ-FE)	D 1 5 1	3-3, 4, 6, 14, 15, 16, 19	2-12, 24
エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	D 8 2	3-3, 8, 15, 16, 19	2-12
エンジンスピードセンサー	G 1	3-5, 7, 14, 15	2-4, 20
オイルプレッシャースイッチ	D 9 9	3-37	2-8
オイルプレッシャースイッチ	E 3	3-37	2-3
オイルプレッシャースイッチ	G 1 8	3-35	2-19
オイルレベル & テンブセンサー	D 1 5 2	3-21	2-19
オイルレベルセンサー	D 1 0 1	3-37	2-8
オイルレベルセンサー	G 1 2	3-35, 37	2-3, 19
オプションコネクター	H 6 1	3-29, 36	2-13, 25
オルタネーター	G 1 0	3-2, 12, 30, 36, 38	2-3, 8
オルタネーター	G 1 1	3-2	2-3, 8, 19
オルタネーター	G 1 7	3-2, 10, 12, 30, 34, 36, 38	2-3, 8, 19
カーテシスイッチFR・LH	O 2 2	3-10, 13, 26, 33, 35, 37, 47	2-16, 28
カーテシスイッチFR・RH	N 3	3-10, 13, 22, 33, 35, 37, 39, 47 3-49, 50	2-16, 28
カーテシスイッチRR・LH	O 1 4	3-10, 13, 26, 33, 35, 37, 47	2-16, 28
カーテシスイッチRR・RH	N 1 2	3-10, 13, 33, 35, 37, 47	2-16, 28
カーテシランプFR・LH	K 5	3-47	2-15, 27
カーテシランプFR・RH	J 8	3-47	2-15, 27
カーテシランプRR・LH	M 6	3-47	2-16, 28
カーテシランプRR・RH	L 6	3-47	2-16, 28
カムポジションセンサーLH	G 5	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
カムポジションセンサーRH	G 6	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
外気センサー	A 2 3	3-52	2-4, 7, 20
キーレスキャンセルスイッチ & ラゲージオープナーメインスイッチ	I 5	3-10, 13, 31, 33	2-11, 23
キックダウンスイッチ	N 1	3-14, 15	2-13, 15, 25, 27
吸気温センサー	D 9 2	3-9	2-8
クーラントレベルセンサー	A 1 1	3-35, 37	2-4, 7, 20
クーリングファンコンピューター	H 9 3	3-23, 53	2-11, 23
クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH	A 3 1	3-45, 50, 51	2-4, 7, 20
クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH	A 1 4	3-45, 50, 51	2-4, 7, 20
クルーズコントロールアクチュエーター	H 9 0	3-16	2-4, 7, 20
クルーズコントロールコンピューター	H 8 3	3-14, 15, 16, 35, 37	2-13, 25
クロック	I 3 4	3-39	2-13, 24
グローブボックスランプ	I 2	3-48	2-11, 23
グローブボックスランプスイッチ	I 3	3-48	2-11, 23
コーナリングセンサー	A 2 9	3-29	2-4, 7, 20
コールドスタートインジェクター	D 1 3 3	3-3	2-3
コンデンサー (ラジオ)	D 9 0	3-3	2-7
コンデンサー (ラジオ)	G 2	3-3	2-3, 19
コンデンサー (リヤパーソナルランプLH)	O 2 4	3-47	2-16, 28
コンデンサー (リヤパーソナルランプRH)	N 5 0	3-47	2-16, 28
コンデンサー (ルームランプヒューズ)	Z 2	3-2, 47	2-4, 7, 20
コンビネーションスイッチ	H 3 4	3-12, 21, 22, 35	2-13, 25
コンビネーションスイッチ	H 3 5	3-23, 34, 36, 38, 50, 51	2-13, 25

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
コンビネーションスイッチ	H 3 6	3-16, 23, 34, 36, 38, 41, 45, 46 3-48, 49, 50, 51	2-13, 25
コンビネーションメーター	H 7 9	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 3-17, 19, 21, 29, 32, 33, 34, 36 3-38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53	2-13, 25
コンビネーションメーター	H 8 0	3-12, 14, 15, 30, 34, 35, 36, 48 3-49, 50	2-13, 25
コンビネーションメーター	H 8 1	3-2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19 3-20, 34, 36, 45, 48, 49	2-13, 25
コンビネーションメーター	H 8 2	3-36, 47, 50, 53	2-13
コンプレッサーモーター	A 1 0	3-10, 12	2-4, 7, 20
サービスコネクタ	H 1 0 1	3-20	2-23
サービスコネクタ	H 1 0 2	3-20	2-23
サーボカットアンプ	b 1 0	3-54	2-29
サーボカットリレー	b 1 4	3-54	2-29
サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	B 1	3-10, 12	2-3, 8, 20
サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	H 9 1	3-10, 12	2-4, 7, 20
サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH	O 1 1	3-10, 12	2-17, 29
サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	N 1 6	3-10, 12	2-17, 29
サスペンションコントロールコンピューター	H 9 4	3-7, 9, 10, 12, 20, 21, 35, 37	2-12, 24
サスペンションコントロールコンピューター	H 9 5	3-10, 12, 35	2-12, 24
サスペンションコントロールコンピューター	H 9 6	3-12	2-12
サスペンションコントロールスイッチ & パターンセレクトスイッチ	H 7 3	3-10, 13, 14, 15, 37, 48	2-12, 24
サブスロットルバルブモーター (TRC)	D 9 8	3-19	2-8
サブスロットルポジションセンサー	D 9 6	3-9, 15	2-8
サブスロットルポジションセンサー	D 1 3 5	3-7, 15	2-3
シートバイブレーター	R 1 5	3-30	2-32
シートヒーターLH (シートクッション)	R 6	3-30	2-32
シートヒーターLH (シートバック)	R 1 6	3-30	2-32
シートヒーターRH (シートクッション)	R 5	3-30	2-32
シートヒーターRH (シートバック)	R 4	3-30	2-32
シートベルトブリアーダーLH	O 2 0	3-30	2-16, 28
シートベルトブリアーダーRH	N 6	3-30, 42	2-16, 28
シートメモリースイッチ	J 5	3-22	2-15, 27
シフトロックコントロールリレー	H 1 7	3-16	2-12, 24
車高制御スイッチ	I 4	3-10, 13	2-11, 23
車高調整用コネクタ	N 3 0	3-10, 12	2-17, 29
ショートコネクタ (エアバッグ)	O 1 6	3-30	2-16, 28
ショートコネクタ (コンビメーター)	H 4	3-4, 6, 8, 16, 32, 34, 36	2-11, 23
ショートコネクタ (コンビメーター)	H 5	3-4, 6, 8, 16, 32, 34, 36	2-11, 23
水温スイッチ (ラジエーターファン)	A 2 5	3-11	2-7
水温センサー	D 5 0	3-8, 15	2-8
水温センサー	D 1 3 2	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
水温センサー (エアコン)	c 2	3-52	2-12, 24
水温センサー (クーリングファン)	A 2 6	3-23	2-4, 20
スインググリル	I 3 2	3-48, 52	2-13, 24
スターター	D 1 0 7	3-3	2-8
スターター	E 2	3-3	2-3, 8, 19
スターター	E 6	3-3	2-3, 19
スタートインジェクタータイムスイッチ	G 7	3-3	2-3
ステレオパワーアンプ	N 2 7	3-44	2-17, 29

部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
ステレオパワーアンプ	N 2 8	3-42, 44	2-17, 29
ステレオパワーアンプ (エレクトロマルチビジョンなし), ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き) ストップランプスイッチ	N 2 6	3-40, 42	2-17, 29
スピードメーターセンサー	H 3 3	3-12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28 3-38, 49	2-13, 25
スピードメーターセンサー	D 1 1 3	3-8, 16, 32, 36	2-8
スモークセンサー	D 1 4 8	3-4, 6, 16, 32, 34, 36	2-3, 19
スライディングルーフコントロールリレー	b 1	3-54	2-17, 29
スライディングルーフスイッチ	S 4	3-24	2-16, 28
スライディングルーフモーター & リミットスイッチ	S 3	3-24	2-16, 28
スライドモーターポジションセンサーLH	S 2	3-24	2-16, 28
スライドモーターポジションセンサーRH	Q 3 5	3-26	2-30
スライドリミットスイッチLH	Q 1 5	3-28, 37	2-30
スロットルバルブモーター (TRC)	Q 3 0	3-26	2-30
スロットルポジションセンサー	D 1 2 6	3-19	2-3
スロットルポジションセンサー	D 1 0 5	3-9, 15	2-8
センターエアバッグセンサー	D 1 3 4	3-5, 7, 14, 15, 23	2-3, 19
センターエアバッグセンサー	B 8	3-30	2-12, 24
センターエアバッグセンサー	H 1 6	3-30, 35, 37	2-12, 24
センターエアバッグセンサー	H 7 2	3-30	2-12, 24
センターエアバッグセンサー	O 2 9	3-30	2-12, 24
センターストップランプ	N 1 7	3-49	2-17, 29
ソレノイドバルブ	A 9	3-10, 12	2-4, 7, 20
ダイアグノーシスコネクタ	D 1 0 3	3-3, 9, 12, 15, 16, 17, 30, 37, 38	2-8
ダイアグノーシスコネクタ	D 1 3 7	3-3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 3-18, 23, 30, 35, 37, 38, 52	2-3, 19
ダイオード (アイドルアップ)	H 6 2	3-9	2-13
ダイオード (エアコン)	b 1 2	3-54	2-29
ダイオード (エアコン)	b 1 3	3-54	2-29
ダイオード (コーナリングランプ)	H 5 9	3-49, 50, 51	2-13, 25
チルト & テレスコピックコンピューター	H 3 1	3-22, 28, 29	2-13, 25
チルト & テレスコピックコンピューター	H 3 2	3-22	2-13, 25
ツイータースピーカーLH	K 3	3-40, 42, 44	2-15, 27
ツイータースピーカーRH	J 1 2	3-40, 42, 44	2-15, 27
テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	I 7	3-39, 40, 48	2-12, 23
テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	I 8	3-40	2-12, 23
テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	I 9	3-40	2-12, 23
テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	I 1 0	3-40	2-12, 23
テレスコピックモーター	H 3 0	3-22	2-13, 25
テレビジョンチューナー	N 3 8	3-39	2-17, 29
テレフォンコンピューター	O 1	3-46	2-17, 29
テレフォンコンピューター	O 2	3-36, 39, 46, 52	2-17, 29
テレフォンコンピューター	O 1 0	3-46	2-17, 29
ディストリビューター	D 9 4	3-3, 9	2-8
電動カーテン	N 1 8	3-29	2-17, 29
ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	J 9	3-33	2-15, 27
ドアコントロールモーターFR・LH	K 6	3-33	2-15, 27
ドアコントロールモーターFR・RH	J 1 0	3-33	2-15, 27
ドアコントロールモーターRR・LH	M 7	3-33	2-16, 28
ドアコントロールモーターRR・RH	L 7	3-33	2-16, 28
ドアコントロールリレー	H 5 5	3-24, 32, 33, 36	2-13, 25

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
ト	ドアコントロールレシーバー (4WS)	N 5 1	3-33	2-29
	ドアコントロールレシーバー (除く4WS)	N 2 0	3-33	2-17, 29
ナ	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコン付き)	H 7	3-52	2-11, 23
	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコンなし)	H 1 0 7	3-53	2-11
	内気センサー	I 1 8	3-52	2-13, 25
	ナビゲーションレシーバー	N 2 1	3-39	2-17, 29
ニ	日射センサー	I 1	3-52	2-11, 23
	ニュートラルスタートスイッチ	D 1 1 2	3-3, 8, 13, 15, 16, 22, 28, 36, 38	2-8
	ニュートラルスタートスイッチ	D 1 4 6	3-3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 28 3-34, 36, 38, 51	2-3, 19
ノ	ノックセンサーNo. 1	D 1 0 2	3-9	2-8
	ノックセンサーNo. 1	E 5	3-5, 7	2-3, 19
	ノックセンサーNo. 2	D 1 0 8	3-9	2-8
	ノックセンサーNo. 2	E 4	3-5, 7	2-3, 19
ハ	排気温センサーLH	H 9 2	3-7	2-12
	排気温センサーLH	O 2 8	3-5	2-28
	排気温センサーRH	H 9 7	3-7	2-12
	排気温センサーRH	N 3 6	3-5, 9	2-16, 28
	排気ダンパー切り替えサーボ	b 5	3-54	2-17, 29
	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ	K 2	3-22	2-15, 27
	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・LH	O 2 1	3-22	2-16, 28
	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・RH	N 4	3-22	2-16, 28
	ハイトアジャスタブルアンカーリレー	H 7 0	3-22	2-11, 23
	ハイトコントロールセンサーFR・LH	B 3	3-10, 12	2-4, 7, 20
	ハイトコントロールセンサーFR・RH	A 8	3-10, 12	2-4, 7, 20
	ハイトコントロールセンサーRR・LH	O 6	3-10, 12	2-17, 29
	ハイトコントロールセンサーRR・LH (4WS)	O 2 5	3-10	2-29
	ハイトコントロールセンサーRR・RH	N 2 4	3-10, 12	2-17, 29
	ハイトコントロールセンサーRR・RH (4WS)	N 5 6	3-10	2-29
	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	A 1 6	3-10, 12	2-4, 7, 20
	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	N 2 5	3-10, 12	2-17, 29
	ハイトコントロールリレーNo. 2	H 7 7	3-10, 12	2-12, 24
	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	G 4	3-23	2-3, 19
	ハザードスイッチ	I 3 3	3-48, 50	2-13, 24
	バイブレーションシートコンピューター	R 1 9	3-30	2-32
	バキュームセンサー	D 1 1 9	3-9	2-8
	バックルスイッチFR・LH	Q 2 3	3-24, 26	2-30, 31
	バックルスイッチFR・RH	Q 1 1	3-24, 34, 36	2-30, 31
	バックルスイッチRR・LH	O 3 0	3-24	2-17
	バックルスイッチRR・LH	R 1 0	3-24	2-32, 33
	バックルスイッチRR・RH	N 5 8	3-24	2-17
	バックルスイッチRR・RH	R 1	3-28	2-33
	バックルスイッチRR・RH	R 3	3-24	2-32
	バッテリー +	C 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 3-18, 20, 45, 48, 49, 50, 52	2-3, 8, 19
	バッテリー +	E 1	3-3	2-3, 8, 19
	バッテリー -	a 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 3-18, 20, 45, 48, 49, 50, 52	2-3, 8, 19
	パニティーランプ	Y 1	3-47	2-16, 28
	パーキングブレーキスイッチ	H 7 8	3-16, 17, 18, 26, 29, 34, 36, 38	2-13, 25

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
ハ	パワーウインドウスイッチFR・LH	K 7	3-32	2-15, 27
	パワーウインドウスイッチRR・LH	M 3	3-32	2-16, 28
	パワーウインドウスイッチRR・RH	L 4	3-32	2-16, 28
	パワーウインドウマスタースイッチ	J 1	3-32, 33	2-15, 27
	パワーウインドウモーターFR・LH	K 4	3-32	2-15, 27
	パワーウインドウモーターFR・RH	J 6	3-32, 33	2-15, 27
	パワーウインドウモーターRR・LH	M 5	3-32	2-16, 28
	パワーウインドウモーターRR・RH	L 5	3-32	2-16, 28
	パワーシートサブスイッチLH	Q 4	3-26, 31	2-30, 31
	パワーシートスイッチLH	Q 2 2	3-31	2-31
	パワーシートスイッチLH	Q 3 6	3-26	2-30
	パワーシートスイッチRH	Q 7	3-28, 31	2-30, 31
	パワーシートモーターLH (スライド)	Q 2 1	3-31	2-31
	パワーシートモーターLH (リクライニング)	Q 2 6	3-31	2-31
	パワーシートモーターRH (スライド)	Q 8	3-31	2-31
	パワーシートモーターRH (フロントバッチカル)	Q 9	3-31	2-31
	パワーシートモーターRH (ランバサボート)	Q 1 3	3-28, 31	2-30, 31
フ	パワーシートモーターRH (リクライニング)	Q 1 2	3-31	2-31
	パワーシートモーターRH (リヤバッチカル)	Q 1 0	3-31	2-31
	パワーステアリング圧力スイッチ	G 1 5	3-9	2-8
	パワーステアリングコンピューター	H 4 5	3-32, 36	2-13, 25
	パワーステアリングソレノイド	G 1 3	3-32	2-3, 8, 19
	フォグランプLH	A 2 7	3-51	2-4, 7, 20
	フォグランプRH	A 1 8	3-51	2-4, 7, 20
	フューエルセンサーゲージ	N 1 4	3-34, 36	2-17, 29
	フューエルポンプ	O 5	3-4, 6, 8	2-17, 29
	フューエルポンプコントロールリレー	O 4	3-4, 6, 8	2-17, 29
	フューエルリッドオープンナースイッチ	H 8 7	3-31	2-13, 25
	フューエルリッドオープンソレノイド	O 3	3-31	2-17, 29
	フルエリアワイパーモーター	H 6 7	3-23	2-4, 7, 20
	フロントエアバッグセンサーLH	B 5	3-30	2-4, 7, 20
	フロントエアバッグセンサーRH	H 6 4	3-30	2-4, 7, 20
	フロントシガレットライター	I 3 1	3-37, 48	2-12, 24
	フロントセンタースピーカー	I 3 5	3-40, 42, 44	2-13, 23
	フロントターンLH	A 2 8	3-50	2-4, 7, 20
	フロントターンRH	A 1 7	3-50	2-4, 7, 20
	フロントドアスピーカーLH	K 8	3-40, 42, 44	2-15, 27
	フロントドアスピーカーRH	J 3	3-40, 42, 44	2-15, 27
	フロントバッチカルモーターLH	Q 2 4	3-27	2-30
	フロントバッチカルモーターポジションセンサーRH	Q 1 6	3-28	2-30
ヘ	フロントハンドセットテレフォン	O 1 7	3-46	2-12, 24
	フロントハンドセットテレフォン	O 1 8	3-46	2-12, 24
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	H 6 5	3-36	2-7
	ブローモーター	b 2	3-54	2-17, 29
	ブローモーター	b 9	3-54	2-17, 29
	ブローモーターコントローラー	H 8	3-52	2-11, 23
	ヘッドランプLH	A 3 0	3-49	2-4, 7, 20
	ヘッドランプRH	A 1 5	3-49	2-4, 7, 20
	ヘッドレスト回転モーター	R 2 0	3-27	2-32
	ヘッドレスト上下モーター	R 2 1	3-26	2-32
ヘ	ヘッドレストポジションセンサー	Q 3 4	3-26	2-30
	ヘッドレストモーターLH	Q 3 2	3-26	2-30

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
ヘ	ヘッドレストリミットスイッチLH	Q 3 3	3-26	2-30
ホ	ホーンLH	A 1 9	3-41	2-4, 7, 20
	ホーンRH	A 2 0	3-41	2-4, 7, 20
	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	Q 2 7	3-26	2-30
	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	Q 2 8	3-26	2-30
	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	Q 2 9	3-24, 26	2-30
	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	Q 1 8	3-22, 28, 29	2-30
マ	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	Q 1 9	3-28	2-30
	マグネチックフィールドセンサー	N 4 9	3-38	2-16, 28
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	D 1 0 0	3-53	2-8
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	G 1 4	3-53	2-3, 19
	マグネットクラッチバルブ	b 4	3-54	2-17, 29
	マグネットバルブ (可変バイパスバルブ)	b 1 1	3-53, 54	2-29
	マルチディスプレイコンピューター	I 1 3	3-17, 19, 20, 36, 38	2-12, 23
	マルチディスプレイコンピューター	I 1 4	3-38, 46, 53	2-12, 23
ミ	マルチディスプレイコンピューター	I 1 5	3-39	2-12, 23
	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	H 5 3	3-25, 29	2-13, 25
ム	無線機	O 8	3-46	2-17, 29
モ	モーター回転角センサー & ステアリングコントロールモーター	N 5 5	3-21	2-29
	モードダンパーサーボ	H 2 5	3-52	2-13, 25
ユ	油膜取りウォッシュャーモーター	B 2	3-23	2-3, 8, 20
ヨ	ヨーレートセンサー	O 2 6	3-21, 35	2-29
	ヨーレートセンサー	O 2 7	3-21, 35	2-29
ラ	ライセンスプレートランプ	N 3 4	3-45	2-17, 29
	ライトコントロールリレー	I 3 7	3-35, 37, 50, 51	2-13, 25
	ラジエーターファンモーター	A 2 4	3-11	2-7
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 1 9	3-42	2-12, 24
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 0	3-44	2-12, 24
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 1	3-42, 44	2-12, 24
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 3	3-42, 44, 48	2-12, 24
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 4	3-42	2-12, 24
	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	I 2 5	3-42, 44	2-12, 24
	ラジオレシーバー	N 2 9	3-40, 46	2-17, 29
	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	N 4 3	3-39, 40	2-17, 29
	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	N 4 4	3-40	2-17, 29
	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	N 4 5	3-40, 46	2-17, 29
	ラゲージドアオープナースイッチ	J 7	3-31	2-15, 27
	ラゲージドアオープナーソレノイド	N 3 3	3-31	2-17, 29
	ラゲージルームランプ	N 1 5	3-47	2-17, 29
	ラゲージルームランプスイッチ	N 3 2	3-40, 42, 47	2-17, 29
	ラップベルトソレノイドFR・LH	O 1 9	3-24, 26	2-16, 28
	ラップベルトソレノイドFR・RH	N 5	3-24	2-16, 28
	ラップベルトソレノイドRR・LH	O 1 2	3-24	2-16, 28
	ラップベルトソレノイドRR・RH	N 1 1	3-24	2-16, 28
	ランバーサポートモーターRR・LH	R 1 7	3-26	2-32
	ランプフェイリアセンサー	N 4 7	3-34, 35, 37, 39, 45, 49	2-17, 29
	ランプフェイリアセンサー (ヘッドランプ)	H 8 9	3-49	2-13, 25
リ	リクライニングモーター & ポジションセンサーLH	Q 1 4	3-26	2-30
	リクライニングモーター & ポジションセンサーRH	Q 2 0	3-28	2-30
	リクライニングリミットスイッチLH	Q 3 1	3-26	2-30

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
リ	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー, 雨滴除去ミラー)	K 9	3-25	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	K 1 0	3-25	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) (メモリー)	K 1	3-25, 29	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	B 6	3-25	2-4, 7, 20
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー, 雨滴除去ミラー)	J 1 1	3-25	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	J 1 3	3-25	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) (メモリー)	J 4	3-25, 29	2-15, 27
	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	A 4	3-25	2-4, 7, 20
	リヤウインドデフォッガー	O 1 3	3-31	2-16, 28
	リヤカセット	R 1 2	3-40, 42, 44	2-32
	リヤコントロールスイッチ	R 1 4	3-40, 42, 44, 48, 52	2-32, 33
	リヤコンビネーションランプLH	N 3 5	3-45, 49, 50, 51	2-17, 29
	リヤコンビネーションランプRH	N 3 1	3-45, 49, 50, 51	2-17, 29
	リヤシートスライドスイッチLH	M 8	3-28	2-16, 28
	リヤシートスライドスイッチRH	L 1	3-27, 28, 48	2-16, 28
	リヤシートスライドリミットスイッチ	R 8	3-26	2-32
	リヤシートスライドリレー	R 7	3-27	2-32
	リヤシートヒーターOFFスイッチ	N 8	3-30, 48	2-12, 24
	リヤシート戻しスイッチ	N 9	3-27, 28, 48	2-12, 24
	リヤシガレットライターLH	M 2	3-37, 48	2-16, 28
	リヤシガレットライターRH	L 2	3-37, 48	2-16, 28
	リヤスピーカーLH	M 4	3-40, 42, 44	2-16, 28
	リヤスピーカーRH	L 3	3-40, 42, 44, 46	2-16, 28
	リヤハンドセット телефон	R 1 8	3-46	2-32, 33
	リヤバーチカルモーターLH	Q 2 5	3-27	2-30
	リヤバーチカルモーターポジションセンサーRH	Q 1 7	3-28	2-30
	リヤパーソナルランプLH	U 1	3-47	2-16, 28
	リヤパーソナルランプRH	N 1 0	3-47	2-16, 28
	リヤパワーシートスイッチ	R 1 3	3-27, 30	2-32
	リヤパワーシートスイッチ (Vパッケージ)	M 1	3-26, 48	2-16, 28
	リヤパワーシートモーターLH	R 9	3-27, 28	2-32, 33
	リヤパワーシートモーターRH	R 2	3-27	2-32, 33
	リヤヒーター優先ダンパーサーボ	H 7 5	3-52	2-12, 24
	リヤブローリレー (HI)	b 7	3-54	2-17, 29
	リヤブローリレー (LO)	b 6	3-54	2-17, 29
	リヤメインリレー	b 8	3-54	2-17, 29
	リヤレジスター	b 3	3-54	2-17, 29
ル	ルームランプ	S 1	3-47	2-16, 28
レ	レオスタット	H 8 6	3-34, 36, 48	2-13, 25
ワ	ワイパーモーター	H 6 6	3-23	2-4, 7, 20
	ワイパーリレー	H 9	3-23	2-11, 23

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A 1	ABSスピードセンサーFR・RH	3-17, 18, 20	2-4, 7, 20
A 2	ABSコンピューター	3-17	2-13
A 3	ABS & TRCコンピューター, ABS & 4WDコンピューター	3-18, 20, 36	2-13, 25
A 4	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	3-25	2-4, 7, 20
A 5	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-18, 20	2-4, 7, 20
A 6	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-18, 20, 34	2-4, 7, 20
A 7	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-18, 20, 36	2-4, 7, 20
A 8	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-10, 12	2-4, 7, 20
A 9	ソレノイドバルブ	3-10, 12	2-4, 7, 20
A 10	コンプレッサーモーター	3-10, 12	2-4, 7, 20
A 11	クラントレベルセンサー	3-35, 37	2-4, 7, 20
A 12	ABSアクチュエーター	3-17	2-8
A 13	ABSアクチュエーター	3-17	2-8
A 14	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH	3-45, 50, 51	2-4, 7, 20
A 15	ヘッドランプRH	3-49	2-4, 7, 20
A 16	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	3-10, 12	2-4, 7, 20
A 17	フロントターンRH	3-50	2-4, 7, 20
A 18	フォグランプRH	3-51	2-4, 7, 20
A 19	ホーンLH	3-41	2-4, 7, 20
A 20	ホーンRH	3-41	2-4, 7, 20
A 21	圧力センサー	3-53	2-4, 20
A 22	圧力スイッチ	3-11, 52	2-7
A 23	外気センサー	3-52	2-4, 7, 20
A 24	ラジエーターファンモーター	3-11	2-7
A 25	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-11	2-7
A 26	水温センサー (クーリングファン)	3-23	2-4, 20
A 27	フォグランプLH	3-51	2-4, 7, 20
A 28	フロントターンLH	3-50	2-4, 7, 20
A 29	コーナリングセンサー	3-29	2-4, 7, 20
A 30	ヘッドランプLH	3-49	2-4, 7, 20
A 31	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH	3-45, 50, 51	2-4, 7, 20
A 32	ABSスピードセンサーFR・LH	3-17, 18, 20	2-4, 7, 20
A 33	FLオルタ	3-2, 45, 48, 49, 50	2-4, 7, 20
B 1	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-10, 12	2-3, 8, 20
B 2	油膜取りウォッシャーモーター	3-23	2-3, 8, 20
B 3	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-10, 12	2-4, 7, 20
B 4	ウォッシャーモーター	3-23	2-4, 7, 20
B 5	フロントエアバッグセンサーLH	3-30	2-4, 7, 20
B 6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)	3-25	2-4, 7, 20
B 8	センターエアバッグセンサー	3-30	2-12, 24
C 1	バッテリー +	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 3-18, 20, 45, 48, 49, 50, 52	2-3, 8, 19
C 2	FLオルタ (バッテリー)	3-2	2-3, 7, 19
D 49	ウォーターテンバラチャセグダーゲージ	3-36	2-8
D 50	水温センサー	3-8, 15	2-8
D 61	インジェクターNo. 1	3-8, 38	2-8
D 82	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	3-3, 8, 15, 16, 19	2-12

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
D 89	イグナイター	3-3, 9, 37, 53	2-7
D 90	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-7
D 91	イグニッションコイル	3-3	2-7
D 92	吸気温センサー	3-9	2-8
D 93	O ₂ センサーNo. 1	3-9	2-8
D 94	ディストリビューター	3-3, 9	2-8
D 95	アイドルスピードコントロールバルブ	3-8	2-8
D 96	サブスロットルポジションセンサー	3-9, 15	2-8
D 97	O ₂ センサーNo. 2	3-9	2-8
D 98	サブスロットルバルブモーター (TRC)	3-19	2-8
D 99	オイルプレッシャースイッチ	3-37	2-8
D 100	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-53	2-8
D 101	オイルレベルセンサー	3-37	2-8
D 102	ロックセンサーNo. 1	3-9	2-8
D 103	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 9, 12, 15, 16, 17, 30, 37, 38	2-8
D 104	インジェクターNo. 2	3-8	2-8
D 105	スロットルポジションセンサー	3-9, 15	2-8
D 106	インジェクターNo. 3	3-8	2-8
D 107	スターター	3-3	2-8
D 108	ロックセンサーNo. 2	3-9	2-8
D 109	インジェクターNo. 4	3-8	2-8
D 110	インジェクターNo. 5	3-8	2-8
D 111	インジェクターNo. 6	3-8	2-8
D 112	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 13, 15, 16, 22, 28, 36, 38	2-8
D 113	スピードメーターセンサー	3-8, 16, 32, 36	2-8
D 114	A/Tスピードセンサー	3-9, 15	2-8
D 115	ECTソレノイド	3-15	2-8
D 116	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-15	2-8
D 117	VSV (エバポ)	3-8	2-8
D 118	VSV (可変吸気制御)	3-8	2-8
D 119	バキュームセンサー	3-9	2-8
D 120	イグナイターNo. 2	3-3, 5, 7	2-4, 20
D 121	イグナイターNo. 1	3-3, 5, 7, 23, 34, 37, 53	2-4, 20
D 122	エアフロメーター	3-5, 7	2-3, 19
D 123	O ₂ センサーRH	3-7	2-3
D 125	インジェクターNo. 8	3-4, 6	2-3, 19
D 126	スロットルバルブモーター (TRC)	3-19	2-3
D 127	インジェクターNo. 6	3-4, 6	2-3, 19
D 128	インジェクターNo. 4	3-4, 6	2-3, 19
D 129	インジェクターNo. 2	3-4, 6	2-3, 19
D 130	ウォーターテンバラチャセグダーゲージ	3-34, 36	2-3, 19
D 131	イグニッションコイルNo. 2	3-3	2-3, 19
D 132	水温センサー	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
D 133	コールドスタートインジェクター	3-3	2-3
D 134	スロットルポジションセンサー	3-5, 7, 14, 15, 23	2-3, 19
D 135	サブスロットルポジションセンサー	3-7, 15	2-3
D 136	アイドルスピードコントロールバルブ	3-5, 7	2-3, 19
D 137	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 3-18, 23, 30, 35, 37, 38, 52	2-3, 19
D 138	インジェクターNo. 7	3-4, 6	2-3, 19
D 140	インジェクターNo. 5	3-4, 6	2-3, 19
D 141	インジェクターNo. 3	3-4, 6	2-3, 19

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
D 1 4 2	VSV (エバポ)	3-5, 7	2-3, 19
D 1 4 3	インジェクターNo. 1	3-4, 6, 38	2-3, 19
D 1 4 4	O ₂ センサー-LH	3-7	2-3
D 1 4 5	A/Tフルードテンブセンサー	3-15	2-3
D 1 4 6	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 28 3-34, 36, 38, 51	2-3, 19
D 1 4 7	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-14, 15	2-3, 19
D 1 4 8	スピードメーターセンサー	3-4, 6, 16, 32, 34, 36	2-3, 19
D 1 4 9	A/Tスピードセンサー	3-15	2-3
D 1 5 0	ECTソレノイド	3-15	2-3
D 1 5 1	エンジンコントロールコンピューター (1UZ-FE)	3-3, 4, 6, 14, 15, 16, 19	2-12, 24
D 1 5 2	オイルレベル & テンブセンサー	3-21	2-19
D 1 5 3	ECTソレノイド	3-20	2-19
D 1 5 4	O ₂ センサー-RH	3-5, 7	2-3, 19
D 1 5 5	O ₂ センサー-LH	3-5, 7	2-3, 19
D 1 5 6	ECTソレノイド	3-14	2-3, 19
E 1	バッテリー +	3-3	2-3, 8, 19
E 2	スターター	3-3	2-3, 8, 19
E 3	オイルプレッシャースイッチ	3-37	2-3
E 4	ロックセンサーNo. 2	3-5, 7	2-3, 19
E 5	ロックセンサーNo. 1	3-5, 7	2-3, 19
E 6	スターター	3-3	2-3, 19
G 1	エンジンスピードセンサー	3-5, 7, 14, 15	2-4, 20
G 2	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-3, 19
G 3	イグニッションコイルNo. 1	3-3	2-3, 19
G 4	ハイドロリックモーターコントロールバルブ	3-23	2-3, 19
G 5	カムポジションセンサー-LH	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
G 6	カムポジションセンサー-RH	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
G 7	スタートインジェクタータイムスイッチ	3-3	2-3
G 10	オルタネーター	3-2, 12, 30, 36, 38	2-3, 8
G 11	オルタネーター	3-2	2-3, 8, 19
G 12	オイルレベルセンサー	3-35, 37	2-3, 19
G 13	パワーステアリングソレノイド	3-32	2-3, 8, 19
G 14	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-53	2-3, 19
G 15	パワーステアリング圧力スイッチ	3-9	2-8
G 16	FLオルタ	3-2	2-4, 7, 19
G 17	オルタネーター	3-2, 10, 12, 30, 34, 36, 38	2-3, 8, 19
G 18	オイルプレッシャースイッチ	3-35	2-19
H 1	TRCコンピューター	3-13, 19, 36	2-11
H 2	TRCコンピューター	3-7, 9, 19	2-11
H 3	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20 3-34, 35, 36, 53	2-12, 24
H 4	ショートコネクター (コンピメーター)	3-4, 6, 8, 16, 32, 34, 36	2-11, 23
H 5	ショートコネクター (コンピメーター)	3-4, 6, 8, 16, 32, 34, 36	2-11, 23
H 6	足元照明LH	3-47	2-11, 23
H 7	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコン付き)	3-52	2-11, 23
H 8	プロワーモーターコントローラー	3-52	2-11, 23
H 9	ワイパーリレー	3-23	2-11, 23
H 11	エバポ後センサー	3-52	2-11, 23
H 12	J/C No. 5	3-10, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 28 3-29, 35, 48, 52	2-12, 23
H 14	A/Tインジェクターランプ (シフトレバー)	3-13, 19, 26, 35, 38, 48	2-12, 24

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
H 1 6	センターエアバッグセンサー	3-30, 35, 37	2-12, 24
H 1 7	シフトロックコントロールリレー	3-16	2-12, 24
H 1 8	O/Dメインスイッチ	3-14, 15, 37	2-12, 24
H 1 9	J/C No. 2	3-3, 4, 6, 8, 12, 17, 18, 20, 22, 35 3-37, 38	2-13, 23
H 2 0	J/C No. 3	3-2, 3, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 30 3-34, 36, 38, 53	2-13, 23
H 2 5	モードダンパーサーボ	3-52	2-13, 25
H 2 8	J/C No. 1	3-22, 24, 31, 32, 33, 52	2-13, 25
H 3 0	テレスコピックモーター	3-22	2-13, 25
H 3 1	チルト & テレスコピックコンピューター	3-22, 28, 29	2-13, 25
H 3 2	チルト & テレスコピックコンピューター	3-22	2-13, 25
H 3 3	ストップランプスイッチ	3-12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28 3-38, 49	2-13, 25
H 3 4	コンビネーションスイッチ	3-12, 21, 22, 35	2-13, 25
H 3 5	コンビネーションスイッチ	3-23, 34, 36, 38, 50, 51	2-13, 25
H 3 6	コンビネーションスイッチ	3-16, 23, 34, 36, 38, 41, 45, 46 3-48, 49, 50, 51	2-13, 25
H 3 7	エアバッグRH	3-30	2-13, 25
H 3 8	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20 3-22, 30, 33, 34, 35, 36, 38	2-13, 25
H 3 9	イグニッションキー照明	3-47	2-13, 25
H 4 0	アウターミラーコントロールリレー	3-25	2-13, 25
H 4 4	ABSコンピューター (TRCなし), ABS & TRCコンピューター (TRC付き), ABS & 4WDコンピューター	3-10, 17, 18, 20, 21, 34, 36, 38	2-13, 25
H 4 5	パワーステアリングコンピューター	3-32, 36	2-13, 25
H 5 1	足元照明RH	3-47	2-13, 25
H 5 2	TDCI	3-5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 3-18, 20, 21, 30, 35, 37, 38, 52	2-13, 25
H 5 3	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-25, 29	2-13, 25
H 5 5	ドアコントロールリレー	3-24, 32, 33, 36	2-13, 25
H 5 6	J/C No. 7	3-5, 7, 9, 14, 15, 16, 34, 36, 49 3-50	2-13, 25
H 5 7	J/C No. 8	3-17, 19, 21, 23, 35, 36, 38	2-13, 25
H 5 8	J/C No. 9	3-22, 23, 49, 50, 51	2-13, 25
H 5 9	ダイオード (コーナリングランプ)	3-49, 50, 51	2-13, 25
H 6 0	インテグレーションリレー	3-45, 48, 49	2-13, 25
H 6 1	オプションコネクター	3-29, 36	2-13, 25
H 6 2	ダイオード (アイドルアップ)	3-9	2-13
H 6 4	フロントエアバッグセンサー-RH	3-30	2-4, 7, 20
H 6 5	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-36	2-7
H 6 6	ワイパーモーター	3-23	2-4, 7, 20
H 6 7	フルエリアワイパーモーター	3-23	2-4, 7, 20
H 6 8	J/C No. 4	3-5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 52	2-11, 23
H 6 9	J/C No. 6	3-4, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 34, 37 3-38, 39, 47, 49	2-11, 23
H 7 0	ハイトアダプタブルアンカーリレー	3-22	2-11, 23
H 7 2	センターエアバッグセンサー	3-30	2-12, 24
H 7 3	サスペンションコントロールスイッチ & パターンセレクトスイッチ	3-10, 13, 14, 15, 37, 48	2-12, 24
H 7 4	TRCオフスイッチ	3-19, 48	2-12

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
H 7 5	リヤヒーター優先ダンパーサーボ	3-52	2-12, 24
H 7 6	エアコンアンブ	3-5, 7, 9, 23, 53, 54	2-12, 24
H 7 7	ハイトコントロールリレーNo. 2	3-10, 12	2-12, 24
H 7 8	パーキングブレーキスイッチ	3-16, 17, 18, 26, 29, 34, 36, 38	2-13, 25
H 7 9	コンビネーションメーター	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16	2-13, 25
		3-17, 19, 21, 29, 32, 33, 34, 36	
		3-38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53	
H 8 0	コンビネーションメーター	3-12, 14, 15, 30, 34, 35, 36, 48	2-13, 25
		3-49, 50	
H 8 1	コンビネーションメーター	3-2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19	2-13, 25
		3-20, 34, 36, 45, 48, 49	
H 8 2	コンビネーションメーター	3-36, 47, 50, 53	2-13
H 8 3	クルーズコントロールコンピューター	3-14, 15, 16, 35, 37	2-13, 25
H 8 4	アウターミラーコントロールコンピューター	3-29	2-13, 25
H 8 5	アウターミラーコントロールコンピューター	3-25, 29	2-13, 25
H 8 6	レオスタット	3-34, 36, 48	2-13, 25
H 8 7	フューエルリッドオープナースイッチ	3-31	2-13, 25
H 8 8	ABS & TRCコンピューター, ABS & 4WDコンピューター	3-5, 13, 18, 20, 34, 36, 38	2-13, 25
H 8 9	ランプフェイリアセンサー (ヘッドランプ)	3-49	2-13, 25
H 9 0	クルーズコントロールアクチュエーター	3-16	2-4, 7, 20
H 9 1	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-10, 12	2-4, 7, 20
H 9 2	排気温センサーLH	3-7	2-12
H 9 3	クーリングファンコンピューター	3-23, 53	2-11, 23
H 9 4	サスペンションコントロールコンピューター	3-7, 9, 10, 12, 20, 21, 35, 37	2-12, 24
H 9 5	サスペンションコントロールコンピューター	3-10, 12, 35	2-12, 24
H 9 6	サスペンションコントロールコンピューター	3-12	2-12
H 9 7	排気温センサーRH	3-7	2-12
H 9 9	J/C (アースNo. 1)	3-10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23 3-24, 25, 30, 32, 33, 36, 39, 47 3-48, 49	2-13, 25
H 1 0 0	J/C (アースNo. 2)	3-10, 13, 16, 22, 24, 25, 29, 30 3-31, 32, 33, 37, 38, 45, 48, 50 3-51, 52	2-13, 25
H 1 0 1	サービスコネクター	3-20	2-23
H 1 0 2	サービスコネクター	3-20	2-23
H 1 0 3	ABSデセラレーションセンサー	3-20	2-24
H 1 0 4	MPXコンピューター	3-10, 34, 35	2-23
H 1 0 5	MPXコンピューター	3-5, 35	2-23
H 1 0 6	エアバッグLH	3-30	2-11, 23
H 1 0 7	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコンなし)	3-53	2-11
I 1	日射センサー	3-52	2-11, 23
I 2	グローブボックスランプ	3-48	2-11, 23
I 3	グローブボックスランプスイッチ	3-48	2-11, 23
I 4	車高制御スイッチ	3-10, 13	2-11, 23
I 5	キーレスキャンセルスイッチ & ラゲージオープナーメインスイッチ	3-10, 13, 31, 33	2-11, 23
I 6	J/C No. 10	3-38, 39, 48, 52	2-11, 23
I 7	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-39, 40, 48	2-12, 23
I 8	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40	2-12, 23
I 9	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40	2-12, 23
I 10	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40	2-12, 23

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
I 1 1	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	3-48, 52	2-12, 24
I 1 2	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	3-52	2-12, 24
I 1 3	マルチディスプレイコンピューター	3-17, 19, 20, 36, 38	2-12, 23
I 1 4	マルチディスプレイコンピューター	3-38, 46, 53	2-12, 23
I 1 5	マルチディスプレイコンピューター	3-39	2-12, 23
I 1 6	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	3-31, 37, 39, 46, 52, 54	2-12, 24
I 1 7	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)	3-31, 37, 48, 52, 54	2-12, 24
I 1 8	内気センサー	3-52	2-13, 25
I 1 9	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-42	2-12, 24
I 2 0	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-44	2-12, 24
I 2 1	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-42, 44	2-12, 24
I 2 2	アンテナアンブ	3-42, 44	2-12, 24
I 2 3	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-42, 44, 48	2-12, 24
I 2 4	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-42	2-12, 24
I 2 5	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)	3-42, 44	2-12, 24
I 2 6	エアコンフロントコントロールスイッチ	3-48, 52	2-12, 24
I 2 7	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	3-48, 52	2-12, 24
I 2 8	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	3-52	2-12, 24
I 2 9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	3-31, 37, 52, 54	2-12, 24
I 3 0	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)	3-23, 31, 35, 37, 48, 52, 54	2-12, 24
I 3 1	フロントシガレットライター	3-37, 48	2-12, 24
I 3 2	スインググリル	3-48, 52	2-13, 24
I 3 3	ハザードスイッチ	3-48, 50	2-13, 24
I 3 4	クロック	3-39	2-13, 24
I 3 5	フロントセンタースピーカー	3-40, 42, 44	2-13, 23
I 3 6	J/C No. 11	3-39, 46, 53	2-13, 25
I 3 7	ライトコントロールリレー	3-35, 37, 50, 51	2-13, 25
J 1	パワーウインドウマスタースイッチ	3-32, 33	2-15, 27
J 2	アウターミラースイッチ	3-25, 29	2-15, 27
J 3	フロントドアスピーカーRH	3-40, 42, 44	2-15, 27
J 4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) (メモリー)	3-25, 29	2-15, 27
J 5	シートメモリースイッチ	3-22	2-15, 27
J 6	パワーウインドウモーターFR・RH	3-32, 33	2-15, 27
J 7	ラゲージドアオープナースイッチ	3-31	2-15, 27
J 8	カーテシランプFR・RH	3-47	2-15, 27
J 9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-33	2-15, 27
J 1 0	ドアコントロールモーターFR・RH	3-33	2-15, 27
J 1 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー, 雨滴除去ミラー)	3-25	2-15, 27
J 1 2	ツイータースピーカーRH	3-40, 42, 44	2-15, 27
J 1 3	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	3-25	2-15, 27

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
K 1	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) (メモリー)	3-25, 29	2-15, 27
K 2	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ	3-22	2-15, 27
K 3	ツイータースピーカーLH	3-40, 42, 44	2-15, 27
K 4	パワーウインドゥモーターFR・LH	3-32	2-15, 27
K 5	カーテシランプFR・LH	3-47	2-15, 27
K 6	ドアコントロールモーターFR・LH	3-33	2-15, 27
K 7	パワーウインドゥスイッチFR・LH	3-32	2-15, 27
K 8	フロントドアスピーカーLH	3-40, 42, 44	2-15, 27
K 9	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー, 雨滴除去ミラー)	3-25	2-15, 27
K 10	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	3-25	2-15, 27
L 1	リヤシートスライドスイッチRH	3-27, 28, 48	2-16, 28
L 2	リヤシガレットライターRH	3-37, 48	2-16, 28
L 3	リヤスピーカーRH	3-40, 42, 44, 46	2-16, 28
L 4	パワーウインドゥスイッチRR・RH	3-32	2-16, 28
L 5	パワーウインドゥモーターRR・RH	3-32	2-16, 28
L 6	カーテシランプRR・RH	3-47	2-16, 28
L 7	ドアコントロールモーターRR・RH	3-33	2-16, 28
M 1	リヤパワーシートスイッチ (Vパッケージ)	3-26, 48	2-16, 28
M 2	リヤシガレットライターLH	3-37, 48	2-16, 28
M 3	パワーウインドゥスイッチRR・LH	3-32	2-16, 28
M 4	リヤスピーカーLH	3-40, 42, 44	2-16, 28
M 5	パワーウインドゥモーターRR・LH	3-32	2-16, 28
M 6	カーテシランプRR・LH	3-47	2-16, 28
M 7	ドアコントロールモーターRR・LH	3-33	2-16, 28
M 8	リヤシートスライドスイッチLH	3-28	2-16, 28
N 1	キックダウンスイッチ	3-14, 15	2-13, 15, 25, 27
N 3	カーテシスイッチFR・RH	3-10, 13, 22, 33, 35, 37, 39, 47 3-49, 50	2-16, 28
N 4	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・RH	3-22	2-16, 28
N 5	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-24	2-16, 28
N 6	シートベルトプリローダーRH	3-30, 42	2-16, 28
N 7	J/C No. 14	3-28, 38, 40, 42, 48, 49, 51	2-16, 28
N 8	リヤシートヒーターOFFスイッチ	3-30, 48	2-12, 24
N 9	リヤシート戻しスイッチ	3-27, 28, 48	2-12, 24
N 10	リヤパーソナルランプRH	3-47	2-16, 28
N 11	ラップベルトソレノイドRR・RH	3-24	2-16, 28
N 12	カーテシスイッチRR・RH	3-10, 13, 33, 35, 37, 47	2-16, 28
N 13	ウーハースピーカー	3-40, 42, 44	2-16, 28
N 14	フューエルセンサーゲージ	3-34, 36	2-17, 29
N 15	ラッゲージルームランプ	3-47	2-17, 29
N 16	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH	3-10, 12	2-17, 29
N 17	センターストップランプ	3-49	2-17, 29
N 18	電動カーテン	3-29	2-17, 29
N 19	ABSスピードセンサーRR・RH	3-17, 18, 20	2-17, 29
N 20	ドアコントロールレシーバー	3-33	2-17, 29
N 21	ナビゲーションレシーバー	3-39	2-17, 29
N 22	CDオートチェンジャー	3-40, 42	2-17, 29
N 23	CDオートチェンジャー	3-40, 42	2-17, 29

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
N 2 4	ハイトコントロールセンサーRR・RH	3-10, 12	2-17, 29
N 2 5	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	3-10, 12	2-17, 29
N 2 6	ステレオパワーアンプ (エレクトロマルチビジョンなし), ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40, 42	2-17, 29
N 2 7	ステレオパワーアンプ	3-44	2-17, 29
N 2 8	ステレオパワーアンプ	3-42, 44	2-17, 29
N 2 9	ラジオレシーバー	3-40, 46	2-17, 29
N 3 0	車高調整用コネクター	3-10, 12	2-17, 29
N 3 1	リヤコンビネーションランプRH	3-45, 49, 50, 51	2-17, 29
N 3 2	ラッゲージルームランプスイッチ	3-40, 42, 47	2-17, 29
N 3 3	ラッゲージドアオープンソレノイド	3-31	2-17, 29
N 3 4	ライセンスプレートランプ	3-45	2-17, 29
N 3 5	リヤコンビネーションランプLH	3-45, 49, 50, 51	2-17, 29
N 3 6	排気温センサーRH	3-5, 9	2-16, 28
N 3 7	VTRアダプター	3-39	2-12, 24
N 3 8	テレビジョンチューナー	3-39	2-17, 29
N 3 9	アンテナアンプLH	3-39	2-17, 29
N 4 0	アンテナアンプRH	3-39	2-17, 29
N 4 1	J/C No. 12	3-39, 46	2-17, 29
N 4 2	J/C No. 13	3-21, 39, 40, 42, 46	2-17, 29
N 4 3	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-39, 40	2-17, 29
N 4 4	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40	2-17, 29
N 4 5	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)	3-40, 46	2-17, 29
N 4 6	CD-ROMプレーヤー	3-38	2-17, 29
N 4 7	ランプフェイリアセンサー	3-34, 35, 37, 39, 45, 49	2-17, 29
N 4 8	J/C (アースNo. 3)	3-10, 12, 21, 30, 38, 40, 42, 44 3-45, 48, 49, 50, 51	2-17, 29
N 4 9	マグネチックフィールドセンサー	3-38	2-16, 28
N 5 0	コンデンサー (リヤパーソナルランプRH)	3-47	2-16, 28
N 5 1	ドアコントロールレシーバー (4WS)	3-33	2-29
N 5 2	4WSリレー	3-21	2-29
N 5 3	4WSコンピューター	3-20, 21	2-29
N 5 4	4WSコンピューター	3-10, 21	2-29
N 5 5	モーター回転角センサー & ステアリングコントロールモーター	3-21	2-29
N 5 6	ハイトコントロールセンサーRR・RH (4WS)	3-10	2-29
N 5 7	アースコネクター		2-16, 28
N 5 8	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-17
O 1	テレフォンコンピューター	3-46	2-17, 29
O 2	テレフォンコンピューター	3-36, 39, 46, 52	2-17, 29
O 3	フューエルリッドオープンソレノイド	3-31	2-17, 29
O 4	フューエルポンプコントロールリレー	3-4, 6, 8	2-17, 29
O 5	フューエルポンプ	3-4, 6, 8	2-17, 29
O 6	ハイトコントロールセンサーRR・LH	3-10, 12	2-17, 29
O 8	無線機	3-46	2-17, 29
O 9	ABSスピードセンサーRR・LH	3-17, 18, 20	2-17, 29
O 10	テレフォンコンピューター	3-46	2-17, 29
O 11	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH	3-10, 12	2-17, 29
O 12	ラップベルトソレノイドRR・LH	3-24	2-16, 28
O 13	リヤウインドゥデフォグガー	3-31	2-16, 28
O 14	カーテシスイッチRR・LH	3-10, 13, 26, 33, 35, 37, 47	2-16, 28

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
O 15	J/C No. 15	3-21, 24, 26, 30, 35, 37, 40, 42 3-44, 46, 47	2-16, 28, 32, 33
O 16	ショートコネクター (エアバッグ)	3-30	2-16, 28
O 17	フロントハンドセットテレフォン	3-46	2-12, 24
O 18	フロントハンドセットテレフォン	3-46	2-12, 24
O 19	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-24, 26	2-16, 28
O 20	シートベルトプリローダーLH	3-30	2-16, 28
O 21	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・LH	3-22	2-16, 28
O 22	カーテシスイッチFR・LH	3-10, 13, 26, 33, 35, 37, 47	2-16, 28
O 23	J/C (アースNo. 4)	3-10, 12, 24, 26, 28, 30, 31, 40 3-42, 44, 46, 48	2-17, 29
O 24	コンデンサー (リヤパーソナルランプLH)	3-47	2-16, 28
O 25	ハイトコントロールセンサーRR・LH (4WS)	3-10	2-29
O 26	ヨーレートセンサー	3-21, 35	2-29
O 27	ヨーレートセンサー	3-21, 35	2-29
O 28	排気温センサーLH	3-5	2-28
O 29	センターエアバッグセンサー	3-30	2-12, 24
O 30	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-17
Q 4	パワーシートサブスイッチLH	3-26, 31	2-30, 31
Q 7	パワーシートスイッチRH	3-28, 31	2-30, 31
Q 8	パワーシートモーターRH (スライド)	3-31	2-31
Q 9	パワーシートモーターRH (フロントパーチャル)	3-31	2-31
Q 10	パワーシートモーターRH (リヤパーチャル)	3-31	2-31
Q 11	バックルスイッチFR・RH	3-24, 34, 36	2-30, 31
Q 12	パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-31	2-31
Q 13	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	3-28, 31	2-30, 31
Q 14	リクライニングモーター & ポジションセンサーLH	3-26	2-30
Q 15	スライドモーターポジションセンサーRH	3-28, 37	2-30
Q 16	フロントパーチャルモーターポジションセンサーRH	3-28	2-30
Q 17	リヤパーチャルモーターポジションセンサーRH	3-28	2-30
Q 18	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-22, 28, 29	2-30
Q 19	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-28	2-30
Q 20	リクライニングモーター & ポジションセンサーRH	3-28	2-30
Q 21	パワーシートモーターLH (スライド)	3-31	2-31
Q 22	パワーシートスイッチLH	3-31	2-31
Q 23	バックルスイッチFR・LH	3-24, 26	2-30, 31
Q 24	フロントパーチャルモーターLH	3-27	2-30
Q 25	リヤパーチャルモーターLH	3-27	2-30
Q 26	パワーシートモーターLH (リクライニング)	3-31	2-31
Q 27	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	3-26	2-30
Q 28	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	3-26	2-30
Q 29	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)	3-24, 26	2-30
Q 30	スライドリミットスイッチLH	3-26	2-30
Q 31	リクライニングリミットスイッチLH	3-26	2-30
Q 32	ヘッドレストモーターLH	3-26	2-30
Q 33	ヘッドレストリミットスイッチLH	3-26	2-30
Q 34	ヘッドレストポジションセンサー	3-26	2-30
Q 35	スライドモーターポジションセンサーLH	3-26	2-30
Q 36	パワーシートスイッチLH	3-26	2-30
R 1	バックルスイッチRR・RH	3-28	2-33
R 2	リヤパワーシートモーターRH	3-27	2-32, 33

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
R 3	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-32
R 4	シートヒーターRH (シートバック)	3-30	2-32
R 5	シートヒーターRH (シートクッション)	3-30	2-32
R 6	シートヒーターLH (シートクッション)	3-30	2-32
R 7	リヤシートスライドリレー	3-27	2-32
R 8	リヤシートスライドリミットスイッチ	3-26	2-32
R 9	リヤパワーシートモーターLH	3-27, 28	2-32, 33
R 10	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-32, 33
R 11	アームレストスイッチ	3-48	2-32, 33
R 12	リヤカセット	3-40, 42, 44	2-32
R 13	リヤパワーシートスイッチ	3-27, 30	2-32
R 14	リヤコントロールスイッチ	3-40, 42, 44, 48, 52	2-32, 33
R 15	シートバイブレーター	3-30	2-32
R 16	シートヒーターLH (シートバック)	3-30	2-32
R 17	ランバーサポートモーターRR・LH	3-26	2-32
R 18	リヤハンドセットテレフォン	3-46	2-32, 33
R 19	バイブレーションシートコンピューター	3-30	2-32
R 20	ヘッドレスト回転モーター	3-27	2-32
R 21	ヘッドレスト上下モーター	3-26	2-32
S 1	ルームランプ	3-47	2-16, 28
S 2	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ	3-24	2-16, 28
S 3	スライディングルーフスイッチ	3-24	2-16, 28
S 4	スライディングルーフコントロールリレー	3-24	2-16, 28
U 1	リヤパーソナルランプLH	3-47	2-16, 28
Y Y 1	バニティーランプ	3-47	2-16, 28
Z 1	J/C (アースNo. 5)	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 3-17, 18, 20, 47, 52	2-4, 7, 20
Z 2	コンデンサー (ルームランプヒューズ)	3-2, 47	2-4, 7, 20
a 1	バッテリー	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17 3-18, 20, 45, 48, 49, 50, 52	2-3, 8, 19
a 2	エンジンアース		2-3, 8, 19
b 1	スモークセンサー	3-54	2-17, 29
b 2	ブローモーター	3-54	2-17, 29
b 3	リヤレジスター	3-54	2-17, 29
b 4	マグネットクラッチバルブ	3-54	2-17, 29
b 5	排気ダンパー切り替えサーボ	3-54	2-17, 29
b 6	リヤブローリレー (LO)	3-54	2-17, 29
b 7	リヤブローリレー (HI)	3-54	2-17, 29
b 8	リヤメインリレー	3-54	2-17, 29
b 9	ブローモーター	3-54	2-17, 29
b 10	サーボカットアンプ	3-54	2-29
b 11	マグネットバルブ (可変バイパスバルブ)	3-53, 54	2-29
b 12	ダイオード (エアコン)	3-54	2-29
b 13	ダイオード (エアコン)	3-54	2-29
b 14	サーボカットリレー	3-54	2-29
c 1	BI-LEVELダンパーサーボ	3-52	2-12, 24
c 2	水温センサー (エアコン)	3-52	2-12, 24
c 3	エアミックスダンパーサーボ	3-52	2-12, 24

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
1 A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1	3-2, 31, 45, 49, 50, 51, 52	2-11, 23
1 B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1	3-2, 45, 48, 49, 50	2-11, 23
1 C	ルーフワイヤ to J/B No. 1	3-24, 47	2-11, 15, 23, 27
1 F	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 1	3-38, 39, 50, 52	2-11, 23
1 G	フロアワイヤ to J/B No. 1	3-10, 11, 12, 13, 21, 24, 28, 30 3-31, 33, 37, 38, 41, 43, 45, 46 3-47, 48, 49	2-11, 15, 23, 27
1 H	フロアワイヤ to J/B No. 1	3-21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39 3-41, 43, 45, 47, 49, 50	2-11, 15, 23, 27
1 I	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 22, 28, 30, 32, 33, 34 3-35, 36, 37, 38, 45, 47, 48, 49 3-50, 51	2-11, 23
1 J	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18 3-20, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33 3-35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 3-44, 45, 47, 52	2-11, 23
1 K	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 3-21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 3-33, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 48 3-49, 50, 52, 54	2-11, 23
1 L	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-2, 3, 4, 6, 8, 18, 20, 24, 30, 32 3-33, 35, 38, 47	2-11, 23
1 M	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-22, 23, 24, 30, 31, 32, 33	2-11, 23
1 N	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-30, 35, 37	2-11, 23
1 P	カウルワイヤ to J/B No. 1	3-23, 25, 33, 50, 51	2-11, 23
1 S	インテグレーションリレー		2-11, 23
3 A	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-2, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22 3-23, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36 3-38, 39, 48	2-11, 24
3 B	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 3-44, 45, 48, 50, 51, 52, 53	2-11, 24
3 C	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3	3-11, 13, 31, 33, 36, 37, 38, 48 3-50, 52, 53	2-11, 24
3 D	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 3-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 3-24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 3-34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 3-42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 3-52, 53	2-11, 24
3 E	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 3-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 3-25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 3-37, 38, 39, 46, 48, 49, 50, 51 3-52, 53	2-11, 24
3 F	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-15, 16, 31, 36	2-11, 24
4 A	カウルワイヤ to J/B No. 4	3-27, 28, 32, 33, 47	2-11, 15, 23, 27
4 B	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4	3-32, 33, 47	2-11, 15, 23, 27
4 C	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4	3-27, 28, 32, 33, 47	2-11, 15, 23, 27

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
A G 1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ	3-2, 9, 10, 12, 30, 32, 34, 35, 36 3-37, 38, 53	2-4, 7, 20
A H 1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 10, 12, 18, 19, 21, 23, 25, 29 3-30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52 3-53	2-13, 25
A H 2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 10, 12, 17, 18, 20, 23, 35, 37 3-49, 51	2-13, 25
A Z 1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 3-17, 18, 20, 41, 47, 49, 50, 52	2-4, 7, 20
A Z 2	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-10, 12, 17, 18, 20, 31, 49	2-4, 7, 20
B H 1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 3-23, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 36 3-37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49 3-50, 52, 53	2-11, 23
B O 1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-31, 46, 54	2-11, 15, 23, 27
B Z 1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 3-17, 18, 20, 21, 24, 31, 35, 37 3-39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50 3-52	2-4, 7, 20
B Z 2	エンジンルームNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 34 3-36, 41, 53, 54	2-4, 7, 20
D G 1	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ	3-3, 23	2-3, 19
D G 2	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ	3-5, 7, 14, 15	2-3, 19
D G 3	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ	3-3	2-3
D H 1	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 3-15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 30 3-32, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 53	2-11, 23
D H 2	エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 3-17, 18, 19, 21, 23, 30, 38, 53	2-11, 23
E D 1	エンジンNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-3, 5, 7, 37	2-3, 19
H I 1	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-31, 38, 50, 51, 52	2-12, 24
H I 2	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-11, 13, 23, 31, 34, 37, 46, 50 3-52, 53	2-11, 23
H I 3	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-17, 19, 20, 38	2-12, 24
H N 1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-17, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 34 3-36, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 49 3-51	2-13, 15, 25, 27
H N 2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-5, 9, 10, 12, 14, 15, 29, 33, 34 3-35, 36, 37, 45, 49	2-13, 15, 25, 27
H N 3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-11, 20, 21, 22, 28, 29	2-13, 15, 25, 27
H O 1	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-30	2-11, 15, 23, 27
H O 2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-4, 5, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 30 3-31, 32, 33, 41, 43, 45, 46, 47 3-48, 53, 54	2-11, 15, 23, 27
H O 3	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 12, 21, 24, 26, 30 3-35, 36, 37, 46, 47, 53, 54	2-11, 15, 23, 27
H O 4	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-4, 6, 8, 10, 12, 21, 27, 35, 40 3-42, 44	2-11, 15, 23, 27
H c 1	カウルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ	3-52	2-12, 24

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
I N 1	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-33, 38, 40	2-12
I N 2	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-33, 42	2-12
I N 3	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-33, 44	2-12
I N 4	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-38, 40, 41, 46	2-12
I N 5	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-42	2-12
I N 6	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-33, 40, 41, 42, 44	2-24
I N 7	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-40, 42, 44	2-24
I N 8	インストールメントパネルワイヤ to フロアワイヤ	3-40	2-24
I O 1	インストールメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-43, 44, 53	2-12
I O 2	インストールメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-41, 43, 45, 46, 53, 54	2-12
I O 3	インストールメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-46, 53, 54	2-24
I O 4	インストールメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-41, 43, 45	2-24
I O 5	インストールメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-43, 44	2-24
J H 1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 31, 32	2-13, 15, 25, 27
J H 2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 29	2-13, 15, 25, 27
J N 1	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-22, 25, 31, 32, 33, 40, 42, 44, 47	2-13, 15, 25, 27
K H 1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 29	2-11, 15, 23, 27
K H 2	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 32, 33, 40, 42, 44	2-11, 15, 23, 27
L N 1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-27, 28, 32, 33, 37, 40, 42, 44 3-46, 47, 48	2-16, 28
M O 1	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-26, 28, 32, 33, 37, 40, 42, 44 3-47, 48	2-16, 28
N Q 1	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-22, 24, 28, 29, 34, 36	2-16, 28, 30, 31
N R 1	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 27, 28, 30	2-16, 28, 32, 33
O N 1	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-10, 12, 27, 28, 33, 40, 42, 44 3-46	2-16, 28
O N 2	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-30	2-16, 28
O N 3	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-10, 12, 21, 30, 37, 39, 41, 43 3-45, 46	2-16, 28
O Q 1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-24, 26, 27, 31	2-16, 28, 30, 31
O R 1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 26, 27, 30	2-16, 28, 32
O R 2	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 28	2-16, 28, 33
O b 1	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ	3-53, 54	2-17, 29
Q Q 1	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-31	2-31
Q Q 2	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-26	2-30
R O 1	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-27, 30, 40, 43, 44	2-16, 28, 32
R O 2	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-41, 43, 45, 48, 53	2-16, 28, 32, 33
R O 3	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-27, 30, 41, 43, 45, 46, 48	2-16, 28, 32, 33
S Y 1	ルーフワイヤ to バニティーランプワイヤ	3-47	2-16, 28
U O 1	ルーフNo. 3ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-47	2-16, 28
b b d 1	エアコンNo. 1ワイヤ to エアコンサブワイヤ	3-54, 60	2-17, 29
d b b 1	エアコンサブワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ	3-54, 60	2-29

MEMO

MEMO