

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ) [参考値]			指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時 充 て ん 量	オイルとオイル フィルター交換 時 充 て ん 量	全 容 量	
エンジンオイル	2JZ-GE	5.1	5.4	6.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーン SG (SG) キャッスル・クリーン SG フリート (SG) キャッスル・クリーンターボ (SF)
	1UZ-FE	4.8	5.1	6.0	キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーン SF フリート (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
・交換時の充てん量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値です。 ・古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉めてください。 ・オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行ってください。 確認方法…エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージの F レベルにあることを確認してください。					

項 目		容 量(ℓ) [参考値]	指 定 油 脂
冷 却 水	2JZ-GE	7.5	トヨタ純正ロングライフクーラント [凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃]
	1UZ-FE	10.6	
オートマチック トランスミッション フルード	A340E	7.6	キャッスル・オートフルードタイプ T-II
	A341E	8.3	
	A341H + UF1AE	10.5	
エンジンファンフルード	1UZ-FE	0.9	キャッスル・パワーステアリングフルード
ディファレンシャル オイル	フロント	0.7	キャッスル・ハイポイドギヤオイル SX
	リ ャ	1.35	
パワーステアリング フルード	2WS	1.1	キャッスル・パワーステアリングフルード
	4WS	2.2	
ブレーキフルード		――	トヨタブレーキフルード 2500H
エアコンコンプレッサーオイル		――	ND-OIL8 (新冷媒 R134a の ピストンタイプコンプレッサー用)