

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A	ABSアクチュエーター	A 9	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 10	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 12	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 13	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 70	3-54	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 71	3-54	2-3, 7, 11
	ABSコンピューター	A 52	3-13, 15, 16, 19, 20	2-17
	ABSコンピューター	A 53	3-13, 20	2-17
	ABSコンピューター	A 68	3-15, 31, 33, 35, 54	2-17
	ABSコンピューター	G 54	3-5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32 3-35, 40, 54	2-17
	ABSコンピューター	G 88	3-5, 10, 15, 54	2-17
	ABSスピードセンサーFR・LH	A 46	3-13, 54	2-3, 7, 11
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 7	3-13, 54	2-3, 7, 11
	ABSリヤスピードセンサー	C 22	3-13, 16, 20, 54	2-3, 7, 11
	ABSリレー	A 14	3-2, 13, 54	2-3, 7, 11
	ABSリレー	A 15	3-13, 54	2-3, 7, 11
	A/T & ABSスピードセンサー	F 3	3-13, 18	2-7
	A/T油温センサー	F 5	3-6	2-3
B	BI-LEVELダンパーサーボ	a 2	3-50, 52	2-16
C	CD-ROMプレーヤー	N 22	3-41	2-22
	CDオートチェンジャー	N 9	3-36, 38	2-22
	CDオートチェンジャー	N 10	3-36, 38	2-22
	C ₀ ドラムスピードセンサー	C 19	3-16	2-3
	C ₂ ドラムスピードセンサー	F 6	3-16	2-3
E	ECTソレノイド	C 52	3-20	2-11
	ECTソレノイド	F 4	3-18, 47	2-7
	ECTソレノイド & リニアソレノイド	C 20	3-7, 16, 18, 47	2-3, 7
	ECTソレノイド & リニアソレノイド	C 21	3-16, 47	2-3
F	FLオルタ	A 50	3-2, 5, 7, 50, 52	2-4, 8, 12
	FLメイン	A 34		2-3, 7, 11
	FLメイン	A 49	3-2, 3, 5, 45, 46	2-4, 8, 12
J	J/C No. 1 (除くディーゼル), J/C No. 2 (ディーゼル) J/C No. 3	G 66	3-13, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 34 3-36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54 3-9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25 3-28, 29, 37, 38, 44, 45, 46, 47 3-48, 54	2-17 2-17
	J/C No. 4	G 64	3-6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 30 3-33, 35, 39, 40, 43, 46, 47, 49 3-54	2-17
	J/C No. 5	G 63	3-6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 34 3-36, 38, 40, 45	2-17
	J/C No. 6	G 33	3-3, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 25 3-32, 40, 42, 45, 47	2-17
	J/C No. 7	G 34	3-9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 40, 45 3-50, 52, 54	2-17
	J/C No. 8	G 19	3-4, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 28 3-30, 32, 35, 40, 46	2-16, 19
	J/C No. 9	G 18	3-4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 22 3-23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40 3-43, 47, 48, 49, 50, 52	2-16, 19

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
J	J/C No. 10	G 15	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 35 3-40, 43, 44, 49, 54	2-16
	J/C No. 11	G 17	3-7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 27 3-30, 32, 34, 36, 40, 54	2-16
	J/C No. 12	G 72	3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
	J/C No. 13	I 5	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 49, 50 3-52	2-15
	J/C No. 14	I 6	3-2, 10, 11, 19, 31, 36, 42, 48, 50 3-51, 52	2-15
	J/C No. 15	I 10	3-2, 9, 21, 28, 40, 42, 48, 50, 52	2-16
	J/C No. 16	I 9	3-2, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 50, 52	2-16
	J/C No. 17	N 23	3-41, 48	2-22
	J/C No. 18	N 24	3-41, 48	2-22
	J/C No. 21	M 6	3-22, 28, 42	2-21
	J/C No. 22	L 6	3-22, 28, 42	2-21
	J/C No. 23	C 41	3-4, 7, 8, 14, 18, 20	2-15
	J/C No. 24	C 37	3-3, 4, 6, 8, 16, 20	2-4, 8, 12
	J/C (アースNo. 19)	G 62	3-4, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 24 3-25, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 41 3-42, 44, 45, 46, 47	2-17
	J/C (アースNo. 20)	G 13	3-5, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 33, 42 3-50, 52	2-15
O	O/Dメインスイッチ	G 32	3-16, 19, 20, 31, 32, 35, 42	2-16
	O ₂ センサー	C 45	3-8	2-8
	O ₂ センサーNo. 1	C 8	3-6	2-4
	O ₂ センサーNo. 2	C 9	3-6	2-4
T	TDCL	G 56	3-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 23, 31, 40, 47, 51, 53 3-54	2-17
	TRCコンピューター	G 83	3-13, 15, 32, 54	2-15
	TRCコンピューター	G 84	3-5, 15	2-15
	TRCコンピューター (除くディーゼル)	O 11	3-9, 10, 13, 14, 30, 35	2-22
	TRCコンピューター (除くディーゼル)	O 12	3-14, 30, 32, 35	2-22
	TRCリレー	A 5	3-14	2-3, 7
V	TRCリレー	A 54	3-14	2-3, 7
	VCV	C 62	3-4	2-12
	VSV No. 1 (吸気絞り)	C 70	3-4	2-12
	VSV No. 2 (吸気絞り)	C 53	3-4	2-12
	VSV (EGR)	C 54	3-4	2-12
	VSV (エバポバージ)	C 34	3-6, 8	2-4, 8
	VSV (可変吸気)	C 35	3-6, 8	2-4, 8
	VSV (ラジエーターシャッター)	A 58	3-5	2-11
ア	VTRアダプター	I 40	3-41	2-16
	アイドルスピードコントロールバルブ	C 6	3-6, 8	2-4, 8
	アウターミラーコントロールコンピューター	G 10	3-21, 25, 27, 28	2-15
	アウターミラーコントロールコンピューター	G 11	3-28	2-15
	アウターミラーコントロールリレー	G 51	3-29	2-17
	アウターミラースイッチ	J 5	3-25, 28, 29	2-21
	足元照明LH	G 4	3-43	2-15
	足元照明RH	G 55	3-43	2-17

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ア	圧力スイッチ	A 4 4	3-7, 51, 53	2-3, 7
	圧力スイッチ	A 6 3	3-53	2-11
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	C 2 9	3-10, 12	2-4
	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	C 4	3-10, 12	2-4
	アブソーパーコントロールコンピューター	G 3	3-7, 10	2-15
	アブソーパーコントロールコンピューター	G 7 4	3-12	2-15
	アブソーパーコントロールコンピューター	G 7 5	3-12, 34	2-15
	アブソーパーコントロールスイッチ &	G 3 0	3-11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 30	2-16
	TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ &		3-34, 42	
	サスペンションコントロールスイッチ			
	アンテナアンプ (マルチビジョンなし)	I 1 8	3-38	2-19
	アンテナアンプLH	N 2 6	3-41, 49	2-22
イ	アンテナアンプRH	N 2 7	3-41	2-22
	アンテナアンプ (4 SP)	I 1 8	3-39	2-19
	イグナイター	C 1	3-3, 30, 35, 51, 53	2-4, 8
	イグニッションコイル	C 2	3-3	2-4, 8
	イグニッションスイッチ	G 4 8	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 22, 23, 33	2-17
	インジェクターNo. 1	C 1 1	3-6, 8, 40	2-4, 8
	インジェクターNo. 2	C 1 2	3-6	2-4
	インジェクターNo. 2	C 4 6	3-8	2-8
	インジェクターNo. 3	C 1 3	3-6, 8	2-4, 8
	インジェクターNo. 4	C 1 4	3-6	2-4
	インジェクターNo. 4	C 4 7	3-8	2-8
	インジェクターNo. 5	C 1 5	3-6, 8	2-4, 8
ウ	インジェクターNo. 6	C 1 6	3-6	2-4
	インジェクターNo. 6	C 4 8	3-8	2-8
	インテグレーションリレー	G 7 1	3-9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 31 3-33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 54	2-17
	ウーハースピーカー	N 1 2	3-36, 38	2-22
	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 3 0	3-30, 33, 35	2-4, 8, 12
	ウォッシャーモーター	A 2 6	3-24	2-3, 7, 11
	ウォッシャーモーター	A 4 7	3-24	2-3, 7, 11
	雨滴除去ミラーリレー	G 9	3-25	2-15
エ	エアコンアンプ	G 1 4	3-6, 8, 51, 53	2-15
	エアコンコントロールスイッチ (後席用)	I 2 8	3-42, 50, 52	2-16
	エアコンコンピューター	I 2 4	3-42, 50, 52	2-16, 19
	エアコンコンピューター	I 2 5	3-50, 52	2-16, 19
	エアコンコンピューター	I 2 6	3-4, 17, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 50 3-52	2-16, 19
	エアコンコンピューター	I 2 7	3-31, 42, 49, 50, 52	2-16, 19
	エアコンフロントコントロールスイッチ (マルチビジョンなし)	I 2 3	3-42, 50, 52	2-19
	エアソレノイドバルブ	A 4 1	3-10	2-3
	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)	G 4 7	3-23	2-17
	エアミックスダンパーサーボ	a 1	3-50, 52	2-16
	エキゾーストバルブコントロールモーター	O 1 0	3-6	2-22
	エバポ後センサー	G 1 6	3-50, 52	2-16
コ	エンジンアース	E 2		2-3, 7, 11
	エンジンオイルレベルセンサー	C 2 8	3-31, 35	2-4
	エンジンオイルレベルセンサー	C 4 9	3-35	2-8
	エンジンコントロールコンピューター (除くディーゼル)	G 8 2	3-4, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 32, 33 3-35, 47, 53	2-15

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
エ	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G E)	C 4 2	3-3, 8, 13, 18, 35	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G E)	C 4 3	3-3, 8, 14, 18, 35, 47	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z - G E)	C 4 4	3-8, 14, 18	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z - G E)	C 3 9	3-3, 6, 14, 16	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z - G E)	C 4 0	3-3, 6, 14, 16, 47	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z - G E)	G 7	3-6, 14, 16, 29, 31	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z - G E)	G 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 30, 35, 47, 51 3-53, 54	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	C 5 0	3-4, 5, 15, 20, 33	2-15
	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	C 5 1	3-4, 5, 15, 20, 54	2-15
オ	オイルプレッシャースイッチ	A 5 9	3-32	2-12
	オイルプレッシャースイッチ	C 2 4	3-31, 35	2-4, 8
	オプションコネクタ	G 5 7	3-19, 31, 33, 35	2-17
	オプション端子	G 7 3	3-2	2-17
	オルタネーター	A 2 3	3-5	2-4, 8
	オルタネーター	A 2 4	3-5, 10, 11, 30, 31, 35, 40, 41	2-4, 8
	オルタネーター	A 6 0	3-5, 32, 33	2-12
	オルタネーター	A 6 1	3-5	2-12
カ	カーテシスイッチFR・LH	O 2 0	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-21
	カーテシスイッチFR・RH	N 4	3-11, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 41 3-43, 45, 46	2-21
	カーテシスイッチRR・LH	O 3	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-22
	カーテシスイッチRR・RH	N 5	3-11, 22, 31, 33, 34, 43	2-22
	カーテシランプFR・LH	K 6	3-43	2-21
	カーテシランプFR・RH	J 8	3-43	2-21
	カーテシランプRR・LH	M 2	3-43	2-21
	カーテシランプRR・RH	L 2	3-43	2-21
	カーテンモーター	N 6	3-19	2-22
	格納式テレビジョン	I 4 1	3-49	2-19
	外気センサー	A 2 8	3-50, 52	2-3, 7, 11
キ	キーリンドーランプ	G 4 5	3-43	2-17
	キーリマインダーリレー	G 5 9	3-17	2-17
	キーロックソレノイド	G 4 4	3-9	2-17
	キックダウンスイッチ	G 8 1	3-7	2-17
	吸気温センサー	A 5 7	3-4, 20	2-11
	吸気温センサー	C 3	3-6, 9	2-4, 8
ク	クランクポジションセンサー	C 6 3	3-4	2-12
	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	A 3 8	3-44, 45	2-3, 7, 11
	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	A 1 9	3-44, 45	2-3, 7, 11
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-47	2-3, 7
	クルーズコントロールコンピューター	G 3 7	3-31, 34, 47	2-17
	グローブボックスランプ	I 7	3-42	2-15
	グローブボックスランプスイッチ	I 3	3-42	2-15, 19
	グローブブラグ	C 7 1	3-4	2-12
	グローブブラグ	C 7 2	3-4	2-12
	グローブブラグリレー (メイン)	A 6 6	3-4	2-11
	グローブブラグレジスター	C 5 8	3-4	2-12
	グローブブラグレジスター	C 5 9	3-4	2-12
コ	クロック	I 1 3	3-21	2-16
	コーナーセンサー & フェンダーボール	A 3 9	3-19	2-3, 7, 11
	コンデンサー (ラジオ)	C 3 8	3-3	2-4, 8
	コンビネーションスイッチ	G 4 2	3-2, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 46	2-17

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
コ	コンビネーションスイッチ	G 4 3	3-24, 45, 46, 47, 48	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 7	3-3, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 32 3-34, 42, 45, 46	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 8	3-4, 32, 34, 42, 43, 53	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 9	3-4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 22 3-32, 34, 40, 45, 46, 47, 48, 49 3-54	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 8 0	3-4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 23 3-32, 34, 41, 44, 45, 47, 54	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 0	3-3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 22 3-30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 3-47, 48, 54	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 1	3-10, 17, 23, 30, 42, 45, 46	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 2	3-5, 7, 13, 17, 30, 41, 44, 45, 47 3-50, 53	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 3	3-30, 43, 50, 52	2-17
	コンプレッサーモーター	A 4 3	3-10	2-3
	コンライトリレー	I 1 6	3-41, 46	2-17
サ	サイドターンLH	A 3 6	3-46	2-3, 7, 11
	サイドターンRH	A 2 0	3-46	2-3, 7, 11
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・LH	A 4 0	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・RH	A 1 8	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・LH,	O 1 4	3-11, 12	2-22
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH			
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・RH,	N 1 3	3-11, 12	2-22
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH			
	サスペンションコントロールコンピューター	G 2	3-7, 10, 13, 14, 54	2-15
	サスペンションコントロールコンピューター (エアサス付き) & TEMSコンピューター (エアサスなし)	G 1	3-7, 10, 31	2-15
	サスペンション制御スイッチ	I 1	3-10, 11, 31	2-15, 19
	サブスロットルポジションセンサー	C 7	3-6, 9, 14, 16, 18, 31	2-4, 8
シ	シートベルトブリーダーLH	O 2 2	3-23	2-21
	シートベルトブリーダーRH	N 3	3-23	2-21
	シフトロックコントロールリレー	G 3 1	3-9	2-16
	車高調整用コネクタ	O 1 6	3-10	2-22
	車高調整用コネクタ	G 8 7	3-10	2-15
	ショートコネクタ	G 6 0	3-30, 33, 34, 47	2-17
	ショートコネクタ	G 6 1	3-30, 33, 34, 47	2-17
	ショートコネクタ (エアバッグ)	O 1 7	3-23	2-22
ス	水温スイッチNo. 1	C 6 7	3-5	2-12
	水温スイッチNo. 2	C 6 8	3-5	2-12
	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 2	3-7	2-3, 7
	水温センサー	C 3 1	3-4, 6, 9, 16, 18, 20	2-4, 8, 12
	水温センサー	a 3	3-50, 52	2-16
	スインググリル	I 1 1	3-42, 50, 52	2-16
	スターター	C 3 2	3-3	2-4, 8
	スターター	C 6 0	3-3	2-12

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ス	スターター	D 2	3-3	2-3, 7, 11
	スターターリレー	A 6 5	3-3	2-11
	ステアリングセンサー	G 4 6	3-11, 12, 40	2-17
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 6	3-36, 38, 48	2-22
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 7	3-36, 38	2-22
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 8	3-36, 38, 48	2-22
	ストップランプスイッチ	G 4 9	3-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 3-27, 40, 41, 47, 54	2-17
	スピードメーターセンサー	C 2 3	3-30, 33, 34, 47	2-3, 7, 11
	スピードメーターセンサー	F 2	3-34, 47	2-7
	スモークセンサー (ロイヤルサルーンG)	b 1	3-49	2-22
	スライドポジションセンサー (メモリー付き)	P 1 4	3-27	2-24
	スロットルバルブモーター	C 1 0	3-14	2-4, 8
	スロットルポジションセンサー	C 6 9	3-4, 15, 20	2-12
セ	センターエアバッグセンサー	A 5 1	3-23	2-16
	センターエアバッグセンサー	G 2 8	3-23, 31, 32, 34	2-16
	センターエアバッグセンサー	H 1	3-23	2-16
	センターストップランプ	N 1 9	3-41	2-22
タ	ターボプレッシャーセンサー	C 5 5	3-4	2-12
	ダイアグノーシスコネクタ	A 5 5	3-3, 8, 18, 23, 40, 47, 53, 54	2-7
	ダイアグノーシスコネクタ	A 6 7	3-3, 4, 15, 23, 53, 54	2-11
	ダイアグノーシスコネクタ	C 2 5	3-3, 6, 10, 12, 13, 16, 23, 31, 40 3-47, 51, 53, 54	2-4
	ダイオード (クルーズコントロール)	G 6 9	3-12, 13, 15, 40, 54	2-17
	ダイオード (コーナリングランプ)	G 6 8	3-45, 46	2-17
	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	G 6 7	3-6, 8	2-17
	ダイオード (リヤパーソナルランプ)	R 1	3-43	2-21
チ	チルト & テレスコピックコンピューター	G 3 5	3-21, 27	2-17
	チルト & テレスコピックコンピューター	G 3 6	3-21, 27, 28, 32	2-17
	チルトセンサー & モーター	G 4 1	3-21	2-17
ツ	ツイータースピーカーLH	K 3	3-36, 38, 39	2-21
	ツイータースピーカーRH	J 3	3-36, 38, 39	2-21
テ	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 6	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 7	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 8	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 9	3-36, 41, 42	2-16
	テレスコピックセンサー & モーター	G 3 8	3-21	2-17
	テレビジョンチューナー	N 2 5	3-36, 41	2-22
	テレフォンコンピューター	O 6	3-48	2-22
	テレフォンコンピューター	O 7	3-36, 48	2-22
	テレフォンコンピューター	O 8	3-35, 36, 41, 48, 50, 52	2-22
	ディーゼルエンジンレギュレーションセンサー	C 6 6	3-4	2-12
	ディストリビューター	C 5	3-3	2-4, 8
	電磁スビル弁	C 6 1	3-4	2-12
ト	トラクションブレーキアクチュエーター	A 8	3-14	2-3, 7
	ドアコントロールスイッチ	J 6	3-22, 25	2-21
	(パワーウインドウマスタースイッチ)			
	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	J 1 1	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターFR・LH	K 8	3-22	2-21

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
ト	ドアコントロールモーターFR・RH	J 1 0	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターRR・LH	M 1	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターRR・RH	L 1	3-22	2-21
	ドアコントロールリレー	G 5 2	3-22, 25, 28, 31, 33, 35	2-17
	ドアコントロールレシーバー	N 8	3-22	2-22
ナ	内外気切り替えダンパーサーボ	G 6	3-50, 52	2-15
	内気センサー	I 1 5	3-50, 52	2-16, 19
	ナビゲーションレシーバー	N 2 1	3-41	2-22
ニ	日射センサー	I 8	3-50, 52	2-15
ノ	ノイズフィルター	G 1 2	3-17, 41	2-15
	ロックセンサーNo. 1	C 2 7	3-7, 9	2-4, 8
	ロックセンサーNo. 2	C 3 3	3-7, 9	2-4, 8
ハ	排気温センサー	N 1	3-7, 9	2-22
	排気ダンパー切り替えサーボ (ロイヤルサルーンG)	b 1 0	3-49	2-22
	ハイトコントロールセンサー	O 1 5	3-10	2-22
	ハイトコントロールセンサーFR・LH	A 4 5	3-10	2-3
	ハイトコントロールセンサーFR・RH	A 6	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	A 4 2	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	N 1 5	3-10	2-22
	ハザードスイッチ	I 1 2	3-30, 32, 34, 42, 46	2-16
	バキュームセンサー	C 3 6	3-6, 9	2-4, 8
	バックアップランプLH	S 4	3-44	2-22
	バックアップランプRH	S 1	3-44	2-22
	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8	3-3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21	2-3, 7, 11
	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	F 1	3-3, 8, 13, 15, 18, 21, 34, 40	2-7
	バックルスイッチFR・LH	P 5	3-24	2-24
	バックルスイッチFR・LH	P 2 5	3-24	2-25
	バックルスイッチFR・RH	P 1 0	3-24, 30, 32, 35	2-24
	バックルスイッチFR・RH	P 2 1	3-24, 30	2-25
	バックルスイッチRR・LH	Q 2	3-24	2-26
	バックルスイッチRR・LH	Q 5	3-24	2-27
	バックルスイッチRR・RH	Q 4	3-24	2-27
	バックルスイッチRR・RH	Q 7	3-24	2-26
	バッテリー +	A 6 9	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46	2-3, 7, 11
			3-50, 52, 54	
	バッテリー +	D 1	3-3	2-3, 7, 11
	バッテリー -	E 1	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46	2-3, 7, 11
			3-50, 52, 54	
	パニティーランプ	R 2	3-43	2-21
	パーキングブレーキスイッチ	G 2 4	3-13, 19, 30, 33, 40, 47, 49, 54	2-16
	パワーウィンドウスイッチFR・LH	K 5	3-25	2-21
	パワーウィンドウスイッチRR・LH	M 8	3-25	2-21
	パワーウィンドウスイッチRR・RH	L 8	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターFR・LH	K 7	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターFR・RH	J 7	3-22, 25	2-21
	パワーウィンドウモーターRR・LH	M 3	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターRR・RH	L 3	3-25	2-21
	パワーシートサブスイッチLH	V 1	3-26	2-24
	パワーシートスイッチLH	P 2	3-26	2-24
	パワーシートスイッチRH	P 2 6	3-26	2-24

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
ハ	パワーシートスイッチ (メモリー付き)	P 1 2	3-27	2-24
	パワーシートモーターLH	Q 3	3-28	2-26
	パワーシートモーターLH (スライド)	P 1	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (フロントバーチカル)	P 3	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (リクライニング)	P 6	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (リヤバーチカル)	P 4	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (スライド)	P 7	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (スライド) (メモリー付き)	P 1 7	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (フロントバーチカル)	P 8	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (フロントバーチカル) (メモリー付き)	P 1 5	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (メモリー付き)	P 1 6	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	U 1	3-26, 27	2-24
	パワーシートモーターRH (リクライニング)	P 1 1	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (リクライニング) (メモリー付き) & ボジションセンサー	P 2 3	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (リヤバーチカル)	P 9	3-26	2-24
	パワーシートモーターRR・RH	Q 6	3-28	2-26
	パワーステアリング圧力スイッチ	A 2 2	3-6	2-4, 8
ヒ	パワーステアリングコンピューター	I 4	3-19, 31, 35	2-15
	パワーステアリングソレノイド	A 3	3-19	2-3, 7, 11
	ヒューズイグニッション	G 7 0	3-6, 8, 18, 23, 35, 40	2-17
	フォグランプLH	A 3 2	3-37	2-3, 7, 11
	フォグランプRH	A 2 7	3-37	2-3, 7, 11
	フューエルセジメンタ	C 5 6	3-33	2-12
	フューエルセンダーゲージ	N 1 4	3-30, 33, 35	2-22
	フューエルヒーター	C 5 7	3-5	2-12
	フューエルポンプ	O 1 3	3-6, 8	2-22
	フューエルポンプコントローラー	O 9	3-6	2-22
	フロントエアバッグセンサーLH	H 2	3-23	2-3, 7, 11
	フロントエアバッグセンサーRH	A 1 6	3-23	2-3, 7, 11
	フロントシガレットライター	I 1 7	3-2, 42	2-16, 19
	フロントスピーカーLH	K 4	3-36, 38, 39	2-21
	フロントスピーカーRH	J 4	3-36, 38, 39	2-21
フ	フロントセンタースピーカー	I 1 4	3-36, 38	2-16
	フロントターンLH	A 3 7	3-46	2-3, 7, 11
	フロントターンRH	A 2 1	3-46	2-3, 7, 11
	フロントバーチカルボジションセンサー (メモリー付き)	P 1 3	3-27	2-24
	フロントハンドセットテレフォン	O 1 8	3-48	2-16
	フロントハンドセットテレフォン	O 1 9	3-48	2-16
	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)	G 7 6	3-33	2-17
	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	A 5 6	3-33	2-11
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 1	3-13, 30, 33, 35, 54	2-3, 7, 11
	ブローモーター	b 2	3-49	2-22
	ブローモーター	b 3	3-49	2-22
	ブローモーターコントローラー	G 5	3-50, 52	2-15
	ブレッシャースイッチ	A 6 4	3-5	2-11
ヘ	ヘッドランプLH	A 3 3	3-45	2-3, 7, 11
	ヘッドランプRH	A 2 5	3-45	2-3, 7, 11
ホ	ホーンLH	A 3 0	3-2	2-3, 7, 11
	ホーンRH	A 2 9	3-2	2-3, 7, 11

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
ホ	補正抵抗 (VRP)	C 6 4	3-4	2-12
	補正抵抗 (VRT)	C 6 5	3-4	2-12
	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	P 1 8	3-21, 27, 28	2-24
	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	P 1 9	3-27	2-24
マ	マイクロホン	G 4 0	3-48	2-17
	マグネチックフィールドセンサー	R 5	3-40	2-21
	マグネットクラッチ	A 6 2	3-53	2-12
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 2 6	3-51, 53	2-4, 8
	マグネットクラッチバルブ	b 5	3-49	2-22
	マルチディスプレイ	I 3 3	3-31, 35, 40	2-16
	マルチディスプレイ	I 3 4	3-36, 40, 48, 51, 52	2-16
	マルチディスプレイ	I 3 5	3-40	2-16
ミ	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	G 5 0	3-15, 25, 28	2-17
ム	無線機	O 5	3-48	2-22
メ	メインスロットルポジションセンサー	C 1 7	3-6, 9, 14, 16, 18	2-4, 8
モ	モードダンパーサーボ	G 2 5	3-50, 52	2-16
ユ	油膜取りウォッシュャーモーター	A 3 1	3-24	2-3, 7, 11
	油膜取りウォッシュャーモーター	A 4 8	3-24	2-3, 7, 11
ラ	ライセンスプレートランプLH	S 5	3-44	2-22
	ライセンスプレートランプRH	S 2	3-44	2-22
	ライトコントロールリレー	G 5 8	3-44, 45	2-17
	ラジエーターファンモーター	B 1	3-7, 35	2-3, 7
	ラジオ & ステレオ (4SP)	I 3 1	3-39, 42	2-19
	ラジオ & ステレオ (4SP)	I 3 2	3-39	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 1 9	3-38, 42	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 0	3-38	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 1	3-38	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 2	3-38	2-19
	ラジオレシーバー	N 2 8	3-36, 41	2-22
	ラゲージオープンナーメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ	I 2	3-22, 26	2-15, 19
	ラゲージオープンナーモーター	S 8	3-26	2-22
	ラゲージドアオープンナースイッチ	J 9	3-26	2-21
	ラゲージルームランプ	N 1 1	3-43	2-22
	ラゲージルームランプスイッチ	S 7	3-36, 38, 43	2-22
	ラップベルトソレノイドFR・LH	O 2 1	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドFR・RH	N 2	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドRR・LH	O 1	3-24	2-22
	ラップベルトソレノイドRR・RH	N 7	3-24	2-22
リ	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)	A 3 5	3-29	2-3, 7, 11
	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)	A 1 1	3-29	2-3, 7, 11
	リモートコントロールアクチュエーターLH (メモリーなし)	K 1	3-25, 29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納ミラー)	K 2	3-29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリーなし)	J 1	3-25, 29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	J 1 2	3-25, 28	2-21

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
リ	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	K 9	3-25, 28	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納ミラー)	J 2	3-29	2-21
	リヤウインドウデフォグガー	O 2	3-17	2-22
	リヤコントローラー	I 2 9	3-36, 38	2-16
	リヤコンビネーションランプLH	S 6	3-41, 44, 46	2-22
	リヤコンビネーションランプRH	S 3	3-41, 44, 46	2-22
	リヤシート戻しスイッチ	G 2 9	3-28, 42	2-16
	リヤシガレットライター	I 3 0	3-2, 42	2-16
	リヤスピーカーLH	M 4	3-36, 38, 39	2-21
	リヤスピーカーRH	L 4	3-36, 38, 39, 48	2-21
	リヤパーソナルランプLH	R 4	3-43	2-21
	リヤパーソナルランプRH	R 3	3-43	2-21
	リヤパーソナルポジションセンサー (メモリー付き)	P 2 2	3-27	2-24
	リヤ灰皿照明LH	M 5	3-42	2-21
	リヤ灰皿照明RH	L 5	3-42	2-21
	リヤパワーシートスイッチLH	M 7	3-28	2-21
	リヤパワーシートスイッチRH	L 7	3-28	2-21
	リヤハンドセットテレフォン	f 1	3-48	2-26
	リヤヒーター優先ダンパーサポート	G 2 7	3-50	2-16
	リヤプロワーリレー (HI)	b 8	3-49	2-22
	リヤプロワーリレー (LO) (ロイヤルサルーンG)	b 9	3-49	2-22
	リヤメインリレー	b 7	3-49	2-22
	リヤレジスター (ロイヤルサルーンG)	b 4	3-49	2-22
	リヤレジスター (除くロイヤルサルーンG)	b 1 1	3-49	2-22
ル	ルームランプ & マップランプ	R 6	3-43	2-21
レ	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)	G 3 9	3-21, 27, 30, 31, 32, 34, 42	2-17
ワ	ワイパーモーター	A 2	3-24	2-3, 7, 11
	ワイパーリレー	G 5 3	3-24	2-17

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A 1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-13, 30, 33, 35, 54	2-3, 7, 11
A 2	ワイパーモーター	3-24	2-3, 7, 11
A 3	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-3, 7, 11
A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-47	2-3, 7
A 5	TRCリレー	3-14	2-3, 7
A 6	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-10	2-3
A 7	ABSスピードセンサーFR・RH	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 8	トラクションブレーキアクチュエーター	3-14	2-3, 7
A 9	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 10	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 11	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)	3-29	2-3, 7, 11
A 12	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 13	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 14	ABSリレー	3-2, 13, 54	2-3, 7, 11
A 15	ABSリレー	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 16	フロントエアバッグセンサーRH	3-23	2-3, 7, 11
A 18	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-11	2-3
A 19	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	3-44, 45	2-3, 7, 11
A 20	サイドターンRH	3-46	2-3, 7, 11
A 21	フロントターンRH	3-46	2-3, 7, 11
A 22	パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-4, 8
A 23	オルタネーター	3-5	2-4, 8
A 24	オルタネーター	3-5, 10, 11, 30, 31, 35, 40, 41	2-4, 8
A 25	ヘッドランプRH	3-45	2-3, 7, 11
A 26	ウォッシャーモーター	3-24	2-3, 7, 11
A 27	フォグランプRH	3-37	2-3, 7, 11
A 28	外気センサー	3-50, 52	2-3, 7, 11
A 29	ホーンRH	3-2	2-3, 7, 11
A 30	ホーンLH	3-2	2-3, 7, 11
A 31	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-3, 7, 11
A 32	フォグランプLH	3-37	2-3, 7, 11
A 33	ヘッドランプLH	3-45	2-3, 7, 11
A 34	FLメイン	2-3, 7, 11	2-3, 7, 11
A 35	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)	3-29	2-3, 7, 11
A 36	サイドターンLH	3-46	2-3, 7, 11
A 37	フロントターンLH	3-46	2-3, 7, 11
A 38	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	3-44, 45	2-3, 7, 11
A 39	コーナーセンサー & フェンダーボール	3-19	2-3, 7, 11
A 40	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-11	2-3
A 41	エアソレノイドバルブ	3-10	2-3
A 42	ハイトコントロールソレノイド(フロント)	3-10	2-3
A 43	コンプレッサーモーター	3-10	2-3
A 44	圧力スイッチ	3-7, 51, 53	2-3, 7
A 45	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-10	2-3
A 46	ABSスピードセンサーFR・LH	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 47	ウォッシャーモーター	3-24	2-3, 7, 11
A 48	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-3, 7, 11
A 49	FLメイン	3-2, 3, 5, 45, 46	2-4, 8, 12
A 50	FLオルタ	3-2, 5, 7, 50, 52	2-4, 8, 12
A 51	センターエアバッグセンサー	3-23	2-16

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A 5 2	ABSコンピューター	3-13, 15, 16, 19, 20	2-17
A 5 3	ABSコンピューター	3-13, 20	2-17
A 5 4	TRCリレー	3-14	2-3, 7
A 5 5	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 8, 18, 23, 40, 47, 53, 54	2-7
A 5 6	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	3-33	2-11
A 5 7	吸気温センサー	3-4, 20	2-11
A 5 8	VSV(ラジエーターシャッター)	3-5	2-11
A 5 9	オイルプレッシャースイッチ	3-32	2-12
A 6 0	オルタネーター	3-5, 32, 33	2-12
A 6 1	オルタネーター	3-5	2-12
A 6 2	マグネットクラッチ	3-53	2-12
A 6 3	圧力スイッチ	3-53	2-11
A 6 4	プレッシャースイッチ	3-5	2-11
A 6 5	スターターリレー	3-3	2-11
A 6 6	グローブラグリレー(メイン)	3-4	2-11
A 6 7	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 4, 15, 23, 53, 54	2-11
A 6 8	ABSコンピューター	3-15, 31, 33, 35, 54	2-17
A 6 9	バッテリー +	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46 3-50, 52, 54	2-3, 7, 11
A 7 0	ABSアクチュエーター	3-54	2-3, 7, 11
A 7 1	ABSアクチュエーター	3-54	2-3, 7, 11
B 1	ラジエーターファンモーター	3-7, 35	2-3, 7
B 2	水温スイッチ(ラジエーターファン)	3-7	2-3, 7
C 1	イグナイター	3-3, 30, 35, 51, 53	2-4, 8
C 2	イグニッションコイル	3-3	2-4, 8
C 3	吸気温センサー	3-6, 9	2-4, 8
C 4	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-10, 12	2-4
C 5	デイストリビューター	3-3	2-4, 8
C 6	アイドルスピードコントロールバルブ	3-6, 8	2-4, 8
C 7	サブスロットルポジションセンサー	3-6, 9, 14, 16, 18, 31	2-4, 8
C 8	O ₂ センサーNo. 1	3-6	2-4
C 9	O ₂ センサーNo. 2	3-6	2-4
C 10	スロットルバルブモーター	3-14	2-4, 8
C 11	インジェクターNo. 1	3-6, 8, 40	2-4, 8
C 12	インジェクターNo. 2	3-6	2-4
C 13	インジェクターNo. 3	3-6, 8	2-4, 8
C 14	インジェクターNo. 4	3-6	2-4
C 15	インジェクターNo. 5	3-6, 8	2-4, 8
C 16	インジェクターNo. 6	3-6	2-4
C 17	メインスロットルポジションセンサー	3-6, 9, 14, 16, 18	2-4, 8
C 18	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 3-27, 30, 32, 34, 40, 44, 54	2-3, 7, 11
C 19	C ₀ ドラムスピードセンサー	3-16	2-3
C 20	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-7, 16, 18, 47	2-3, 7
C 21	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-16, 47	2-3
C 22	ABSリヤスピードセンサー	3-13, 16, 20, 54	2-3, 7, 11
C 23	スピードメーターセンサー	3-30, 33, 34, 47	2-3, 7, 11
C 24	オイルプレッシャースイッチ	3-31, 35	2-4, 8
C 25	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 6, 10, 12, 13, 16, 23, 31, 40 3-47, 51, 53, 54	2-4
C 26	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-51, 53	2-4, 8
C 27	ロックセンサーNo. 1	3-7, 9	2-4, 8

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
C 2 8	エンジンオイルレベルセンサー	3-31, 35	2-4
C 2 9	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-10, 12	2-4
C 3 0	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	3-30, 33, 35	2-4, 8, 12
C 3 1	水温センサー	3-4, 6, 9, 16, 18, 20	2-4, 8, 12
C 3 2	スターター	3-3	2-4, 8
C 3 3	ロックセンサーNo. 2	3-7, 9	2-4, 8
C 3 4	VSV (エバポバージ)	3-6, 8	2-4, 8
C 3 5	VSV (可変吸気)	3-6, 8	2-4, 8
C 3 6	バキュームセンサー	3-6, 9	2-4, 8
C 3 7	J/C No. 24	3-3, 4, 6, 8, 16, 20	2-4, 8, 12
C 3 8	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-4, 8
C 3 9	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-3, 6, 14, 16	2-15
C 4 0	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-3, 6, 14, 16, 47	2-15
C 4 1	J/C No. 23	3-4, 7, 8, 14, 18, 20	2-15
C 4 2	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z-G E)	3-3, 8, 13, 18, 35	2-15
C 4 3	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z-G E)	3-3, 8, 14, 18, 35, 47	2-15
C 4 4	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z-G E)	3-8, 14, 18	2-15
C 4 5	O ₂ センサー	3-8	2-8
C 4 6	インジェクターNo. 2	3-8	2-8
C 4 7	インジェクターNo. 4	3-8	2-8
C 4 8	インジェクターNo. 6	3-8	2-8
C 4 9	エンジンオイルレベルセンサー	3-35	2-8
C 5 0	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	3-4, 5, 15, 20, 33	2-15
C 5 1	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	3-4, 5, 15, 20, 54	2-15
C 5 2	ECTソレノイド	3-20	2-11
C 5 3	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-4	2-12
C 5 4	VSV (EGR)	3-4	2-12
C 5 5	ターボプレッシャーセンサー	3-4	2-12
C 5 6	フューエルセグメント	3-33	2-12
C 5 7	フューエルヒーター	3-5	2-12
C 5 8	グローブラゲレジスター	3-4	2-12
C 5 9	グローブラゲレジスター	3-4	2-12
C 6 0	スターター	3-3	2-12
C 6 1	電磁スビル弁	3-4	2-12
C 6 2	V C V	3-4	2-12
C 6 3	クランクポジションセンサー	3-4	2-12
C 6 4	補正抵抗 (VRP)	3-4	2-12
C 6 5	補正抵抗 (VRT)	3-4	2-12
C 6 6	ディーゼルエンジンレボリユーションセンサー	3-4	2-12
C 6 7	水温スイッチNo. 1	3-5	2-12
C 6 8	水温スイッチNo. 2	3-5	2-12
C 6 9	スロットルポジションセンサー	3-4, 15, 20	2-12
C 7 0	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-4	2-12
C 7 1	グローブラグ	3-4	2-12
C 7 2	グローブラグ	3-4	2-12
D 1	バッテリー +	3-3	2-3, 7, 11
D 2	スターター	3-3	2-3, 7, 11
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46	2-3, 7, 11
E 2	エンジンアース	3-50, 52, 54	2-3, 7, 11
F 1	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 8, 13, 15, 18, 21, 34, 40	2-7

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
F 2	スピードメーターセンサー	3-34, 47	2-7
F 3	A/T & ABSスピードセンサー	3-13, 18	2-7
F 4	ECTソレノイド	3-18, 47	2-7
F 5	A/T油温センサー	3-6	2-3
F 6	C ₂ ドラムスピードセンサー	3-16	2-3
G 1	サスペンションコントロールコンピューター (エアサス付き) & TEMSコンピューター (エアサスなし)	3-7, 10, 31	2-15
G 2	サスペンションコントロールコンピューター	3-7, 10, 13, 14, 54	2-15
G 3	アブソーパーコントロールコンピューター	3-7, 10	2-15
G 4	足元照明LH	3-43	2-15
G 5	プロワーモーターコントローラー	3-50, 52	2-15
G 6	内外気切り替えダンパーサーボ	3-50, 52	2-15
G 7	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-6, 14, 16, 29, 31	2-15
G 8	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-6, 10, 12, 13, 16, 30, 35, 47, 51 3-53, 54	2-15
G 9	雨滴除去ミラーリレー	3-25	2-15
G 10	アウターミラーコントロールコンピューター	3-21, 25, 27, 28	2-15
G 11	アウターミラーコントロールコンピューター	3-28	2-15
G 12	ノイズフィルター	3-17, 41	2-15
G 13	J/C (アースNo. 20)	3-5, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 33, 42 3-50, 52	2-15
G 14	エアコンアンプ	3-6, 8, 51, 53	2-15
G 15	J/C No. 10	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 35 3-40, 43, 44, 49, 54	2-16
G 16	エバポ後センサー	3-50, 52	2-16
G 17	J/C No. 11	3-7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 27 3-30, 32, 34, 36, 40, 54	2-16
G 18	J/C No. 9	3-4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 22 3-23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 40 3-43, 47, 48, 49, 50, 52	2-16, 19
G 19	J/C No. 8	3-4, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 28 3-30, 32, 35, 40, 46	2-16, 19
G 20	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 22 3-30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 3-47, 48, 54	2-17
G 21	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-10, 17, 23, 30, 42, 45, 46	2-17
G 22	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-5, 7, 13, 17, 30, 41, 44, 45, 47 3-50, 53	2-17
G 23	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-30, 43, 50, 52	2-17
G 24	パーキングブレーキスイッチ	3-13, 19, 30, 33, 40, 47, 49, 54	2-16
G 25	モードダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
G 27	リヤヒーター優先ダンパーサポート	3-50	2-16
G 28	センターエアバッグセンサー	3-23, 31, 32, 34	2-16
G 29	リヤシート戻しスイッチ	3-28, 42	2-16
G 30	アブソーパーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ	3-11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 30 3-34, 42	2-16
G 31	シフトロックコントロールリレー	3-9	2-16
G 32	O/Dメインスイッチ	3-16, 19, 20, 31, 32, 35, 42	2-16

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
G 33	J/C No. 6	3-3, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 25 3-32, 40, 42, 45, 47	2-17
G 34	J/C No. 7	3-9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 40, 45 3-50, 52, 54	2-17
G 35	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27	2-17
G 36	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27, 28, 32	2-17
G 37	クルーズコントロールコンピューター	3-31, 34, 47	2-17
G 38	テレスコピックセンサー & モーター	3-21	2-17
G 39	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)	3-21, 27, 30, 31, 32, 34, 42	2-17
G 40	マイクロホン	3-48	2-17
G 41	チルトセンサー & モーター	3-21	2-17
G 42	コンビネーションスイッチ	3-2, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 46	2-17
G 43	コンビネーションスイッチ	3-24, 45, 46, 47, 48	2-17
G 44	キーロックソレノイド	3-9	2-17
G 45	キーシリンダーランプ	3-43	2-17
G 46	ステアリングセンサー	3-11, 12, 40	2-17
G 47	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)	3-23	2-17
G 48	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 22, 23, 33	2-17
G 49	ストップランプスイッチ	3-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 3-27, 40, 41, 47, 54	2-17
G 50	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-15, 25, 28	2-17
G 51	アウターミラーコントロールリレー	3-29	2-17
G 52	ドアコントロールリレー	3-22, 25, 28, 31, 33, 35	2-17
G 53	ワイパーリレー	3-24	2-17
G 54	ABSコンピューター	3-5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32 3-35, 40	2-17
G 55	足元照明 RH	3-43	2-17
G 56	TDC L	3-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 23, 31, 40, 47, 51, 53 3-54	2-17
G 57	オプションコネクター	3-19, 31, 33, 35	2-17
G 58	ライトコントロールリレー	3-44, 45	2-17
G 59	キーリマインダーリレー	3-17	2-17
G 60	ショートコネクター	3-30, 33, 34, 47	2-17
G 61	ショートコネクター	3-30, 33, 34, 47	2-17
G 62	J/C (アースNo. 19)	3-4, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 24 3-25, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 41 3-42, 44, 45, 46, 47	2-17
G 63	J/C No. 5	3-6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 34 3-36, 38, 40, 45	2-17
G 64	J/C No. 4	3-6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 30 3-33, 35, 39, 40, 43, 46, 47, 49 3-54	2-17
G 65	J/C No. 3	3-9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25 3-28, 29, 37, 38, 44, 45, 46, 47 3-48, 54	2-17
G 66	J/C No. 1 (除くディーゼル), J/C No. 2 (ディーゼル)	3-13, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 34 3-36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54	2-17
G 67	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	3-6, 8	2-17
G 68	ダイオード (コーナリングランプ)	3-45, 46	2-17
G 69	ダイオード (クルーズコントロール)	3-12, 13, 15, 40, 54	2-17

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
G 70	ヒューズイグニッション	3-6, 8, 18, 23, 35, 40	2-17
G 71	インテグレーションリレー	3-9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 31 3-33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 54 3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
G 72	J/C No. 12	3-2	2-17
G 73	オプション端子	3-12	2-15
G 74	アブソーパーコントロールコンピューター	3-12, 34	2-15
G 75	アブソーパーコントロールコンピューター	3-33	2-17
G 76	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)	3-3, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 32 3-34, 42, 45, 46	2-17
G 77	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 32, 34, 42, 43, 53	2-17
G 78	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 22 3-32, 34, 40, 45, 46, 47, 48, 49 3-54	2-17
G 79	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 23 3-32, 34, 41, 44, 45, 47, 54	2-17
G 80	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-7	2-17
G 81	キックダウンスイッチ	3-4, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 32, 33 3-35, 47, 53	2-15
G 82	エンジンコントロールコンピューター (除くディーゼル)	3-13, 15, 32, 54	2-15
G 83	TRCコンピューター	3-5, 15	2-15
G 84	TRCコンピューター	3-10	2-15
G 87	車高調整用コネクター	3-5, 10, 15, 54	2-17
G 88	ABSコンピューター		
H 1	センターエアバッグセンサー	3-23	2-16
H 2	フロントエアバッグセンサー LH	3-23	2-3, 7, 11
I 1	サスペンション制御スイッチ	3-10, 11, 31	2-15, 19
I 2	ラゲージオープンナーメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-22, 26	2-15, 19
I 3	グローブボックスランプスイッチ	3-42	2-15, 19
I 4	パワーステアリングコンピューター	3-19, 31, 35	2-15
I 5	J/C No. 13	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 49, 50 3-52	2-15
I 6	J/C No. 14	3-2, 10, 11, 19, 31, 36, 42, 48, 50 3-51, 52	2-15
I 7	グローブボックスランプ	3-42	2-15
I 8	日射センサー	3-50, 52	2-15
I 9	J/C No. 16	3-2, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 50, 52	2-16
I 10	J/C No. 15	3-2, 9, 21, 28, 40, 42, 48, 50, 52	2-16
I 11	スインググリル	3-42, 50, 52	2-16
I 12	ハザードスイッチ	3-30, 32, 34, 42, 46	2-16
I 13	クロック	3-21	2-16
I 14	フロントセンタースピーカー	3-36, 38	2-16
I 15	内気センサー	3-50, 52	2-16, 19
I 16	コンライトリレー	3-41, 46	2-17
I 17	フロントシガレットライター	3-2, 42	2-16, 19
I 18	アンテナアンプ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 18	アンテナアンプ (4SP)	3-39	2-19
I 19	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38, 42	2-19
I 20	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 21	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 22	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
I 2 3	エアコンフロントコントロールスイッチ (マルチビジョンなし)	3-42, 50, 52	2-19
I 2 4	エアコンコンピューター	3-42, 50, 52	2-16, 19
I 2 5	エアコンコンピューター	3-50, 52	2-16, 19
I 2 6	エアコンコンピューター	3-4, 17, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 50 3-52	2-16, 19
I 2 7	エアコンコンピューター	3-31, 42, 49, 50, 52	2-16, 19
I 2 8	エアコンコントロールスイッチ (後席用)	3-42, 50, 52	2-16
I 2 9	リヤコントローラー	3-36, 38	2-16
I 3 0	リヤシガレットライター	3-2, 42	2-16
I 3 1	ラジオ & ステレオ (4SP)	3-39, 42	2-19
I 3 2	ラジオ & ステレオ (4SP)	3-39	2-19
I 3 3	マルチディスプレイ	3-31, 35, 40	2-16
I 3 4	マルチディスプレイ	3-36, 40, 48, 51, 52	2-16
I 3 5	マルチディスプレイ	3-40	2-16
I 3 6	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 3 7	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 3 8	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 3 9	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36, 41, 42	2-16
I 4 0	VTRアダプター	3-41	2-16
I 4 1	格納式テレビジョン	3-49	2-19
J 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリーなし)	3-25, 29	2-21
J 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納ミラー)	3-29	2-21
J 3	ツイータースピーカーRH	3-36, 38, 39	2-21
J 4	フロントスピーカーRH	3-36, 38, 39	2-21
J 5	アウターミラースイッチ	3-25, 28, 29	2-21
J 6	ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-22, 25	2-21
J 7	パワーウインドウモーターFR・RH	3-22, 25	2-21
J 8	カーテシランプFR・RH	3-43	2-21
J 9	ラゲージドアオープンスイッチ	3-26	2-21
J 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-22	2-21
J 11	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-22	2-21
J 12	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	3-25, 28	2-21
K 1	リモートコントロールアクチュエーターLH (メモリーなし)	3-25, 29	2-21
K 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納ミラー)	3-29	2-21
K 3	ツイータースピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21
K 4	フロントスピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21
K 5	パワーウインドウスイッチFR・LH	3-25	2-21
K 6	カーテシランプFR・LH	3-43	2-21
K 7	パワーウインドウモーターFR・LH	3-25	2-21
K 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-22	2-21
K 9	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	3-25, 28	2-21
L 1	ドアコントロールモーターRR・RH	3-22	2-21
L 2	カーテシランプRR・RH	3-43	2-21
L 3	パワーウインドウモーターRR・RH	3-25	2-21

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
L 4	リヤスピーカーRH	3-36, 38, 39, 48	2-21
L 5	リヤ灰皿照明RH	3-42	2-21
L 6	J/C No. 22	3-22, 28, 42	2-21
L 7	リヤパワーシートスイッチRH	3-28	2-21
L 8	パワーウインドウスイッチRR・RH	3-25	2-21
M 1	ドアコントロールモーターRR・LH	3-22	2-21
M 2	カーテシランプRR・LH	3-43	2-21
M 3	パワーウインドウモーターRR・LH	3-25	2-21
M 4	リヤスピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21
M 5	リヤ灰皿照明LH	3-42	2-21
M 6	J/C No. 21	3-22, 28, 42	2-21
M 7	リヤパワーシートスイッチLH	3-28	2-21
M 8	パワーウインドウスイッチRR・LH	3-25	2-21
N 1	排気温センサー	3-7, 9	2-22
N 2	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-24	2-21
N 3	シートベルトプリローダーRH	3-23	2-21
N 4	カーテシスイッチFR・RH	3-11, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 41 3-43, 45, 46	2-21
N 5	カーテシスイッチRR・RH	3-11, 22, 31, 33, 34, 43	2-22
N 6	カーテンモーター	3-19	2-22
N 7	ラップベルトソレノイドRR・RH	3-24	2-22
N 8	ドアコントロールレシーバー	3-22	2-22
N 9	CDオートチェンジャー	3-36, 38	2-22
N 10	CDオートチェンジャー	3-36, 38	2-22
N 11	ラゲージルームランプ	3-43	2-22
N 12	ウーハースピーカー	3-36, 38	2-22
N 13	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH, アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-11, 12	2-22
N 14	フューエルセンサーゲージ	3-30, 33, 35	2-22
N 15	ハイコントロールソレノイド (リヤ)	3-10	2-22
N 16	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38, 48	2-22
N 17	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38	2-22
N 18	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38, 48	2-22
N 19	センターストップランプ	3-41	2-22
N 21	ナビゲーションレシーバー	3-41	2-22
N 22	CD-ROMプレーヤー	3-41	2-22
N 23	J/C No. 17	3-41, 48	2-22
N 24	J/C No. 18	3-41, 48	2-22
N 25	テレビジョンチューナー	3-36, 41	2-22
N 26	アンテナアンプLH	3-41, 49	2-22
N 27	アンテナアンプRH	3-41	2-22
N 28	ラジオレシーバー	3-36, 41	2-22
O 1	ラップベルトソレノイドRR・LH	3-24	2-22
O 2	リヤウインドウデフォグガー	3-17	2-22
O 3	カーテシスイッチRR・LH	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-22
O 5	無線機	3-48	2-22
O 6	テレフォンコンピューター	3-48	2-22
O 7	テレフォンコンピューター	3-36, 48	2-22
O 8	テレフォンコンピューター	3-35, 36, 41, 48, 50, 52	2-22

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
O 9	フューエルポンプコントローラー	3-6	2-22
O 10	エキゾーストバルブコントロールモーター	3-6	2-22
O 11	TRCコンピューター (除くディーゼル)	3-9, 10, 13, 14, 30, 35	2-22
O 12	TRCコンピューター (除くディーゼル)	3-14, 30, 32, 35	2-22
O 13	フューエルポンプ	3-6, 8	2-22
O 14	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-11, 12	2-22
O 15	ハイトコントロールセンサー	3-10	2-22
O 16	車高調整用コネクター	3-10	2-22
O 17	ショートコネクター (エアバッグ)	3-23	2-22
O 18	フロントハンドセットテレフォン	3-48	2-16
O 19	フロントハンドセットテレフォン	3-48	2-16
O 20	カーテシスイッチFR・LH	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-21
O 21	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-24	2-21
O 22	シートベルトプリローダーLH	3-23	2-21
P 1	パワーシートモーターLH (スライド)	3-26	2-24
P 2	パワーシートスイッチLH	3-26	2-24
P 3	パワーシートモーターLH (フロントパーチャル)	3-26	2-24
P 4	パワーシートモーターLH (リヤパーチャル)	3-26	2-24
P 5	バックルスイッチFR・LH	3-24	2-24
P 6	パワーシートモーターLH (リクライニング)	3-26	2-24
P 7	パワーシートモーターRH (スライド)	3-26	2-24
P 8	パワーシートモーターRH (フロントパーチャル)	3-26	2-24
P 9	パワーシートモーターRH (リヤパーチャル)	3-26	2-24
P 10	バックルスイッチFR・RH	3-24, 30, 32, 35	2-24
P 11	パワーシートモーターRH (リクライニング)	3-26	2-24
P 12	パワーシートスイッチ (メモリー付き)	3-27	2-24
P 13	フロントパーチャルポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 14	スライドポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 15	パワーシートモーターRH (フロントパーチャル) (メモリー付き)	3-27	2-24
P 16	パワーシートモーターRH (メモリー付き)	3-27	2-24
P 17	パワーシートモーターRH (スライド) (メモリー付き)	3-27	2-24
P 18	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-21, 27, 28	2-24
P 19	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-27	2-24
P 21	バックルスイッチFR・RH	3-24, 30	2-25
P 22	リヤパーチャルポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 23	パワーシートモーターRH (リクライニング) (メモリー付き) & ポジションセンサー	3-27	2-24
P 25	バックルスイッチFR・LH	3-24	2-25
P 26	パワーシートスイッチRH	3-26	2-24
Q 2	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-26
Q 3	パワーシートモーターLH	3-28	2-26
Q 4	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-27
Q 5	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-27
Q 6	パワーシートモーターRR・RH	3-28	2-26
Q 7	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-26
R 1	ダイオード (リヤパーソナルランプ)	3-43	2-21
R 2	パニティーランプ	3-43	2-21
R 3	リヤパーソナルランプRH	3-43	2-21
R 4	リヤパーソナルランプLH	3-43	2-21

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
R 5	マグネチックフィールドセンサー	3-40	2-21
R 6	ルームランプ & マップランプ	3-43	2-21
S 1	バックアップランプRH	3-44	2-22
S 2	ライセンスプレートランプRH	3-44	2-22
S 3	リヤコンビネーションランプRH	3-41, 44, 46	2-22
S 4	バックアップランプLH	3-44	2-22
S 5	ライセンスプレートランプLH	3-44	2-22
S 6	リヤコンビネーションランプLH	3-41, 44, 46	2-22
S 7	ラゲージルームランプスイッチ	3-36, 38, 43	2-22
S 8	ラゲージオーブナーモーター	3-26	2-22
U 1	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	3-26, 27	2-24
V 1	パワーシートサブスイッチLH	3-26	2-24
a 1	エアミックスダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
a 2	B I - L E V E Lダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
a 3	水温センサー	3-50, 52	2-16
b 1	スモークセンサー (ロイヤルサルーンG)	3-49	2-22
b 2	ブローモーター	3-49	2-22
b 3	ブローモーター	3-49	2-22
b 4	リヤレジスター (ロイヤルサルーンG)	3-49	2-22
b 5	マグネットクラッチバルブ	3-49	2-22
b 7	リヤメインリレー	3-49	2-22
b 8	リヤブローリレー (H I)	3-49	2-22
b 9	リヤブローリレー (L O) (ロイヤルサルーンG)	3-49	2-22
b 10	排気ダンパー切り替えサーボ (ロイヤルサルーンG)	3-49	2-22
b 11	リヤレジスター (除くロイヤルサルーンG)	3-49	2-22
f 1	リヤハンドセットテレフォン	3-48	2-26

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
1A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-5, 24, 44, 46	2-15
1B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 37, 44, 45, 46	2-15
1C	ルーフワイヤ to J/B No.1	3-43	2-15, 21
1D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-2, 9, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32 3-34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 3-46, 48, 49, 50, 52	2-15
1E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-19, 21, 22, 26, 36, 38, 39, 40 3-46, 50, 52	2-15
1F	フロントドアRHワイヤ to J/B No.1	3-22, 25, 26, 29, 43	2-15, 21
1G	フロアワイヤ to J/B No.1	3-11, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28 3-33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45 3-46	2-15, 21
1H	カウルワイヤ to J/B No.1	3-11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 3-22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 3-33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 3-44, 45, 46, 47	2-15
1I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 3-26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40 3-41, 42, 44, 45, 46, 47, 54	2-15
1J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 3-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 3-28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 3-39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 3-48, 49, 50, 52, 54	2-15
1K	インテグレーションリレー to J/B No.1	3-41, 43, 44, 45	2-15
3A	カウルワイヤ to J/B No.3	3-14, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 40 3-42, 47, 50, 52	2-15
3B	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30 3-31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44 3-45, 47, 50, 52, 54	2-15
3C	カウルワイヤ to J/B No.3	3-6, 8, 10, 12, 14, 15, 25, 27, 28 3-31, 32, 34, 42, 47, 49, 50, 52	2-15

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
AB1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインNo. 2ワイヤ	3-7	2-3, 7
AG1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 5, 13, 19, 24, 29, 30, 33 3-35, 45, 46, 47, 54	2-17
AG2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 24 3-29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 51 3-53, 54	2-17
AG3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 6	2-17
AT1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18 3-20, 45, 46, 50, 52	2-4, 8, 12
CA1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 54	2-4, 8, 12
CA2	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 4	2-12
CA3	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 4, 5	2-12
CF1	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-35, 47	2-8
CF2	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-13, 15, 18, 19, 21, 34, 44, 47	2-8
CF3	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-3, 8, 15, 19, 21, 34, 40, 44	2-8
CF4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-7, 16	2-3
CF5	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-16	2-3
CT1	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 30	2-4, 8, 12
GN1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7, 9, 11, 14, 19, 22, 27, 30, 31 3-32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 3-41, 43	2-17, 21
GN2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-26, 27, 44	2-17, 21
GN3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-10, 21, 22, 27, 28, 40, 41	2-17, 21
GO1	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-6, 11, 14, 22, 24, 31, 33, 34, 35 3-42, 43, 48, 49	2-16
GO2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-6, 10, 11, 13, 14, 15, 30, 35	2-16
GO3	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-10, 12, 14, 25, 28	2-16
GO4	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-23	2-16
GO5	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-6, 14, 22, 24, 31, 33, 34, 35, 42 3-43, 48, 49	2-16
GO6	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-11, 25, 28	2-16
GO7	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-6, 10, 13, 14, 15, 30, 35	2-16
GO8	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-12, 14	2-16
Ga1	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-50, 52	2-16
HA1	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 8, 10, 11, 13, 19, 23, 47, 48 3-51, 53, 54	2-4, 8
HA2	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 53, 54	2-4, 12
HC1	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 3-19, 20, 21, 27, 30, 33, 34, 40 3-44, 47, 56	2-4, 8, 12
HC2	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 3-23, 30, 31, 35, 40, 47, 51, 53 3-54	2-4, 8
HC3	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 3-17, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 35 3-44, 51, 53, 54	2-4, 8, 12
HG1	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20 3-21, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 39 3-43, 46, 47, 50, 51, 52, 53	2-15, 21

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
HG 2	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 3-15, 17, 19, 20, 21, 27, 30, 33 3-34, 40, 44, 47, 51, 53, 54	2-15, 21
HG 3	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17 3-18, 19, 20, 23, 30, 37, 39, 45 3-46, 50, 51, 52, 53, 54	2-15, 21
HG 4	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 3-18, 23, 30, 31, 35, 40, 47, 51 3-53, 54	2-15, 21
H HG 5	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 20, 21 3-32, 33, 35, 44, 53, 54	2-15, 21
HT 1	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 17, 34, 50, 52	2-4, 8, 12
HT 2	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 30 3-49, 50, 51, 52, 53	2-4, 8, 12
HT 3	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 3-17, 18, 21, 31, 33, 36, 37, 38 3-39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 3-52, 53, 54	2-4, 8, 12
I IG 1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 19, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40 3-46, 50, 51, 52, 53	2-16, 19
I IG 2	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-31, 40, 49, 51, 53	2-16, 19
I IG 3	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 11, 17, 19, 31, 50, 51, 52, 53	2-16, 19
I IG 4	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-50, 51, 52, 53	2-16, 19
J JG 1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 36, 38, 39	2-17, 21
J JG 2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-25, 28, 29	2-17, 21
J JN 1	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-25, 26, 43	2-17, 21
K KG 1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 36, 38, 39	2-15, 21
K KG 2	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 28, 29, 43	2-15, 21
L LN 1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-22, 25, 28, 36, 38, 39, 42, 43 3-48	2-21
M MO 1	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-22, 25, 28, 36, 38, 39, 42, 43	2-21
N NI 1	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-36, 37, 38, 39, 41, 48, 49	2-16
N NI 2	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-22, 36, 37, 38, 39, 40, 41	2-16
N NO 1	フロアワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-36, 39, 41, 48	2-22
N NP 1	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35	2-22, 24, 25
N NQ 1	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 28	2-22, 26
N NS 1	フロアワイヤ to ラグゲージルームワイヤ	3-26, 37, 39, 41, 43, 44, 46	2-22
O OH 1	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ	3-6, 8, 14, 15, 17, 43, 48, 49	2-15, 21
O OH 2	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ	3-11	2-15, 21
O OI 1	フロアNo. 2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 51 3-53	2-16
O ON 1	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-11, 12, 24, 26, 28, 36, 37, 38 3-39, 41, 48	2-22
O ON 2	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-23	2-22
O OP 1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-24, 26	2-22, 24, 25
O OQ 1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 28, 48	2-22, 26
O Ob 1	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンワイヤ	3-49	2-22
O Ob 2	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンワイヤ	3-49	2-22
P PU 1	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-26, 27	2-24
P PV 1	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-26	2-24
Q QO 1	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-24	2-22, 27

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
R RG 1	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-40, 43	2-17, 21
b bd 1	エアコンワイヤ to エアコンサブワイヤ (アースNo. 1)	3-49	2-22
e eb 1	エアコンサブワイヤ (アースNo. 2) to エアコンワイヤ	3-49	2-22
f fQ 1	エアコンサブワイヤ (アースNo. 1) to シートNo. 2ワイヤ	3-48	2-26

MEMO

