

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
A	ABSアクチュエーター	A 9	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 10	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 12	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 13	3-13	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 70	3-54	2-3, 7, 11
	ABSアクチュエーター	A 71	3-54	2-3, 7, 11
	ABSコンピューター	A 52	3-13, 15, 16, 19, 20	2-17
	ABSコンピューター	A 53	3-13, 20	2-17
	ABSコンピューター	A 68	3-15, 31, 33, 35, 54	2-17
	ABSコンピューター	G 54	3-5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32 3-35, 40	2-17
	ABSコンピューター	G 88	3-5, 10, 15, 54	2-17
	ABSスピードセンサーFR・LH	A 46	3-13, 54	2-3, 7, 11
	ABSスピードセンサーFR・RH	A 7	3-13, 54	2-3, 7, 11
	ABSリヤスピードセンサー	C 22	3-13, 16, 20, 54	2-3, 7, 11
	ABSリレー	A 14	3-2, 13, 54	2-3, 7, 11
	ABSリレー	A 15	3-13, 54	2-3, 7, 11
	A/T & ABSスピードセンサー	F 3	3-13, 18	2-7
B	A/T油温センサー	F 5	3-6	2-3
	BI-LEVELダンパーサーボ	a 2	3-50, 52	2-16
	CD-ROMプレーヤー	N 22	3-41	2-22
	CDオートチェンジャー	N 9	3-36, 38	2-22
C	CDオートチェンジャー	N 10	3-36, 38	2-22
	C ₀ ドラムスピードセンサー	C 19	3-16	2-3
	C ₂ ドラムスピードセンサー	F 6	3-16	2-3
	ECTソレノイド	C 52	3-20	2-11
E	ECTソレノイド	F 4	3-18, 47	2-7
	ECTソレノイド & リニアソレノイド	C 20	3-7, 16, 18, 47	2-3, 7
	ECTソレノイド & リニアソレノイド	C 21	3-16, 47	2-3
	FLオルタ	A 50	3-2, 5, 7, 50, 52	2-1-03, 4, 8, 12
F	FLメイン	A 34		2-1-02, 3, 7, 11
	FLメイン	A 49	3-2, 3, 5, 45, 46	2-1-03, 4, 8, 12
	J/C No. 1 (除くディーゼル), J/C No. 2 (ディーゼル) J/C No. 3	G 66	3-13, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 34 3-36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54	2-17
J	J/C No. 4	G 65	3-9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25 3-28, 29, 37, 38, 44, 45, 46, 47 3-48, 54	2-17
	J/C No. 5	G 64	3-3-02, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18 3-21, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 46 3-47, 49, 54	2-17
	J/C No. 6	G 63	3-6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 34 3-36, 38, 40, 45	2-17
	J/C No. 7	G 33	3-3, 3-01, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 3-25, 32, 40, 42, 45, 47	2-17
	J/C No. 8	G 34	3-9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 40, 45 3-50, 52, 54	2-17
	J/C No. 9	G 19	3-4, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 28 3-30, 32, 35, 40, 46	2-16, 19
	J/C No. 10	G 18	3-3-01, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19 3-21, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 34 3-35, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 52	2-16, 19
	J/C No. 11	G 17	3-3-01, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20 3-21, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 54	2-16
	J/C No. 12	G 72	3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
	J/C No. 13	I 5	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 49, 50 3-52	2-15

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
J	J/C No. 10	G 15	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 35 3-40, 43, 44, 49, 54	2-16
	J/C No. 11	G 17	3-3-01, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20 3-21, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 54	2-16
	J/C No. 12	G 72	3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
	J/C No. 13	I 5	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 49, 50 3-52	2-15
	J/C No. 14	I 6	3-2, 10, 11, 19, 31, 36, 42, 48, 50 3-51, 52	2-15
	J/C No. 15	I 10	3-2, 9, 21, 28, 40, 42, 48, 50, 52	2-16
	J/C No. 16	I 9	3-2, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 50, 52	2-16
	J/C No. 17	N 23	3-41, 48	2-22
	J/C No. 18	N 24	3-41, 48	2-22
	J/C No. 21	M 6	3-22, 28, 42	2-21
	J/C No. 22	L 6	3-22, 28, 42	2-21
	J/C No. 23	C 41	3-3-02, 4, 7, 8, 14, 18, 20	2-15
	J/C No. 24	C 37	3-3, 3-01, 4, 6, 8, 16, 20	2-1-03, 4, 8, 12
	J/C (アースNo. 19)	G 62	3-3-01, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 21 3-22, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34 3-37, 41, 42, 44, 45, 46, 47	2-17
	J/C (アースNo. 20)	G 13	3-5, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 33, 42 3-50, 52	2-15
O	O/Dオイルプレッシャースイッチ	F 8	3-3-01	2-1-02
	O/Dソレノイド	F 7	3-3-02	2-1-02
	O/Dメインスイッチ	G 32	3-3-02, 16, 19, 20, 31, 32, 35, 42	2-16
	O ₂ センサー	C 45	3-3-01, 8	2-1-03, 8
	O ₂ センサーNo. 1	C 8	3-6	2-4
	O ₂ センサーNo. 2	C 9	3-6	2-4
T	TDCL	G 56	3-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 23, 31, 40, 47, 51, 53 3-54	2-17
	TRCコンピューター	G 83	3-13, 15, 32, 54	2-15
	TRCコンピューター	G 84	3-5, 15	2-15
	TRCコンピューター (除くディーゼル)	O 11	3-9, 10, 13, 14, 30, 35	2-22
	TRCコンピューター (除くディーゼル)	O 12	3-14, 30, 32, 35	2-22
	TRCリレー	A 5	3-14	2-3, 7
V	TRCリレー	A 54	3-14	2-3, 7
	VCV	C 62	3-4	2-12
	VSV No. 1 (吸気絞り)	C 70	3-4	2-12
	VSV No. 2 (吸気絞り)	C 53	3-4	2-12
	VSV (EGR)	C 54	3-4	2-12
	VSV (エバポバージ)	C 34	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
ア	VSV (可変吸気)	C 35	3-6, 8	2-4, 8
	VSV (ラジエーターシャッター)	A 58	3-5	2-11
	VTRアダプター	I 40	3-41	2-16
	アイドルスピードコントロールバルブ	C 6	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
	アウトミラーコントロールコンピューター	G 10	3-21, 25, 27, 28	2-15
	アウトミラーコントロールコンピューター	G 11	3-28	2-15
ア	アウトミラーコントロールリレー	G 51	3-29	2-17
	アウトミラースイッチ	J 5	3-25, 28, 29	2-21

5

索引(部品名称順)

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
足元照明 LH	G 4	3-43	2-15
足元照明 RH	G 5 5	3-43	2-17
圧力スイッチ	A 4 4	3-7, 51, 53	2-1-02, 3, 7
圧力スイッチ	A 6 3	3-3-01, 53	2-11
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH	C 2 9	3-10, 12	2-4
アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH	C 4	3-10, 12	2-4
アブソーパーコントロールコンピューター	G 3	3-7, 10	2-15
アブソーパーコントロールコンピューター	G 7 4	3-12	2-15
アブソーパーコントロールコンピューター	G 7 5	3-12, 34	2-15
アブソーパーコントロールスイッチ &	G 3 0	3-11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 30	2-16
TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ &		3-34, 42	
サスペンションコントロールスイッチ			
アンテナアンプ (マルチビジョンなし)	I 1 8	3-38	2-19
アンテナアンプ LH	N 2 6	3-41, 49	2-22
アンテナアンプ RH	N 2 7	3-41	2-22
アンテナアンプ (4SP)	I 1 8	3-39	2-19
イグナイター	C 1	3-3, 30, 35, 51, 53	2-4, 8
イグニッションコイル	C 2	3-3	2-4, 8
イグニッションコイル & イグナイター	C 7 3	3-3, 3-01	2-1-03
イグニッションスイッチ	G 4 8	3-2, 3, 3-01, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 22	2-17
		3-23, 33	
インジェクターNo. 1	C 1 1	3-3-01, 6, 8, 40	2-1-03, 4, 8
インジェクターNo. 2	C 1 2	3-6	2-4
インジェクターNo. 2	C 4 6	3-3-01, 8	2-1-03, 8
インジェクターNo. 3	C 1 3	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
インジェクターNo. 4	C 1 4	3-6	2-4
インジェクターNo. 4	C 4 7	3-3-01, 8	2-1-03, 8
インジェクターNo. 5	C 1 5	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
インジェクターNo. 6	C 1 6	3-6	2-4
インジェクターNo. 6	C 4 8	3-3-01, 8	2-1-03, 8
インテグレーションリレー	G 7 1	3-9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 31	2-17
		3-33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 54	
ウーハースピーカー	N 1 2	3-36, 38	2-22
ウォーターテンバラチャセンドーゲージ	C 3 0	3-30, 33, 35	2-1-03, 4, 8, 12
ウォッシャーモーター	A 2 6	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
ウォッシャーモーター	A 4 7	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
エアコンアンプ	G 1 4	3-6, 8, 51, 53	2-15
エアコンコントロールスイッチ (後席用)	I 2 8	3-42, 50, 52	2-16
エアコンコンピューター	I 2 4	3-42, 50, 52	2-16, 19
エアコンコンピューター	I 2 5	3-50, 52	2-16, 19
エアコンコンピューター	I 2 6	3-4, 17, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 50	2-16, 19
		3-52	
エアコンコンピューター	I 2 7	3-31, 42, 49, 50, 52	2-16, 19
エアコンフロントコントロールスイッチ	I 2 3	3-42, 50, 52	2-19
(マルチビジョンなし)			
エアソレノイドバルブ	A 4 1	3-10	2-3
エアバッグ (ステアリングホイールパッド)	G 4 7	3-23	2-17
エアミックスダンパーサーボ	a 1	3-50, 52	2-16
エキゾーストバルブコントロールモーター	O 1 0	3-6	2-22
エバポ後センサー	G 1 6	3-50, 52	2-16
エンジンアース	E 2		2-1-02, 3, 7, 11
エンジンオイルレベルセンサー	C 2 8	3-31, 35	2-4

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
エンジンオイルレベルセンサー	C 4 9	3-35	2-8
エンジンコントロールコンピューター	G 8 2	3-4, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 32, 33	2-15
(除クディーゼル)		3-35, 47, 53	
エンジンコントロールコンピューター (1G-FE)	G 8 5	3-3-01, 35, 53	2-15
エンジンコントロールコンピューター	C 4 3	3-3-01, 3, 8, 14, 18, 35, 47	2-15
(1G-FE, 1JZ-GE)			
エンジンコントロールコンピューター	C 4 4	3-3-01, 3-02, 8, 14, 18	2-15
(1G-FE, 1JZ-GE)			
エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)	C 4 2	3-3, 8, 13, 18, 35	2-15
エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	C 3 9	3-3, 6, 14, 16	2-15
エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	C 4 0	3-3, 6, 14, 16, 47	2-15
エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	G 7	3-6, 14, 16, 29, 31	2-15
エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GE)	G 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 30, 35, 47, 51	2-15
		3-53, 54	
エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	C 5 0	3-4, 5, 15, 20, 33	2-15
エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	C 5 1	3-4, 5, 15, 20, 54	2-15
オイルプレッシャーセンサー	A 5 9	3-32	2-12
オイルプレッシャーセンサー	C 2 4	3-31, 35	2-1-03, 4, 8
オプションコネクター	G 5 7	3-19, 31, 33, 35	2-17
オプション端子	G 7 3	3-2	2-17
オルタネーター	A 2 3	3-5	2-1-02, 4, 8
オルタネーター	A 2 4	3-5, 10, 11, 30, 31, 35, 40, 41	2-1-02, 4, 8
オルタネーター	A 6 0	3-5, 32, 33	2-12
オルタネーター	A 6 1	3-5	2-12
カーテシスイッチFR・LH	O 2 0	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-21
カーテシスイッチFR・RH	N 4	3-11, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 41	2-21
		3-43, 45, 46	
カーテシスイッチRR・LH	O 3	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-22
カーテシスイッチRR・RH	N 5	3-11, 22, 31, 33, 34, 43	2-22
カーテシランプFR・LH	K 6	3-43	2-21
カーテシランプFR・RH	J 8	3-43	2-21
カーテシランプRR・LH	M 2	3-43	2-21
カーテシランプRR・RH	L 2	3-43	2-21
カーテンモーター	N 6	3-19	2-22
格納式テレビジョン	I 4 1	3-49	2-19
外気センサー	A 2 8	3-50, 52	2-1-02, 3, 7, 11
キーシリンダーランプ	G 4 5	3-43	2-17
キーリマインダーリレー	G 5 9	3-17	2-17
キーロックソレノイド	G 4 4	3-9	2-17
キックダウンスイッチ	G 8 1	3-7	2-17
吸気温センサー	A 5 7	3-4, 20	2-11
吸気温センサー	C 3	3-3-01, 6, 9	2-1-03, 4, 8
クラックボジションセンサー	C 6 3	3-4	2-12
クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	A 3 8	3-44, 45	2-1-02, 3, 7, 11
クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	A 1 9	3-44, 45	2-1-02, 3, 7, 11
クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-47	2-3, 7
クルーズコントロールコンピューター	G 3 7	3-31, 34, 47	2-17
クロック	I 1 3	3-21	2-16
グローブボックスランプ	I 7	3-42	2-15
グローブボックスランプスイッチ	I 3	3-42	2-15, 19
グローブプラグ	C 7 1	3-4	2-12
グローブプラグ	C 7 2	3-4	2-12

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ク	グローブラグリレー (メイン)	A 6 6	3-4	2-11
	グローブラグレジスター	C 5 8	3-4	2-12
	グローブラグレジスター	C 5 9	3-4	2-12
コ	コーナーセンサー & フェンダーボール コンデンサー (ラジオ)	A 3 9	3-19	2-1-02, 3, 7, 11
	コンビネーションスイッチ	C 3 8	3-3	2-1-03, 4, 8
	コンビネーションスイッチ	G 4 2	3-2, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 46	2-17
	コンビネーションスイッチ	G 4 3	3-24, 45, 46, 47, 48	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 7	3-3, 3-02, 4, 12, 14, 15, 16, 19 3-20, 32, 34, 42, 45, 46	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 8	3-4, 32, 34, 42, 43, 53	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 7 9	3-3-01, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16 3-19, 22, 32, 34, 40, 45, 46, 47 3-48, 49, 54	2-17
	コンビネーションメーター (アナログメーター)	G 8 0	3-3-01, 3-02, 4, 5, 7, 9, 13, 14 3-17, 18, 20, 23, 32, 34, 41, 44 3-45, 47, 54	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 0	3-3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 22 3-30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 3-47, 48, 54	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 1	3-10, 17, 23, 30, 42, 45, 46	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 2	3-5, 7, 13, 17, 30, 41, 44, 45, 47 3-50, 53	2-17
	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	G 2 3	3-30, 43, 50, 52	2-17
	コンプレッサーモーター	A 4 3	3-10	2-3
	コンライトリレー	I 1 6	3-41, 46	2-17
サ	サイドターンLH	A 3 6	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
	サイドターンRH	A 2 0	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・LH	A 4 0	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・RH	A 1 8	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・LH,	O 1 4	3-11, 12	2-22
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH			
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・RH,	N 1 3	3-11, 12	2-22
	アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH			
	サスペンションコントロールコンピューター	G 2	3-7, 10, 13, 14, 54	2-15
	サスペンションコントロールコンピューター (エアサス付き) & TEMSコンピューター (エアサスなし)	G 1	3-7, 10, 31	2-15
	サスペンション制御スイッチ	I 1	3-10, 11, 31	2-15, 19
シ	サブスロットルポジションセンサー	C 7	3-6, 9, 14, 16, 18, 31	2-4, 8
	シートベルトブローダーLH	O 2 2	3-23	2-21
	シートベルトブローダーRH	N 3	3-23	2-21
	シフトロックコントロールリレー	G 3 1	3-9	2-16
	車高調整用コネクター	O 1 6	3-10	2-22
	車高調整用コネクター	G 8 7	3-10	2-15
	ショートコネクター	G 6 0	3-30, 33, 34, 47	2-17
	ショートコネクター (エアバッグ)	G 6 1	3-30, 33, 34, 47	2-17
ス	水温スイッチNo. 1	O 1 7	3-23	2-22
		C 6 7	3-5	2-12

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ス	水温スイッチNo. 2	C 6 8	3-5	2-12
	水温スイッチ (ラジエーターファン)	B 2	3-7	2-3, 7
	水温センサー	C 3 1	3-3-01, 4, 6, 9, 16, 18, 20	2-4, 8, 12
	水温センサー	a 3	3-50, 52	2-16
	スインググリル	I 1 1	3-42, 50, 52	2-16
	スターター	C 3 2	3-3	2-1-03, 4, 8
	スターター	C 6 0	3-3	2-12
	スターター	D 2	3-3	2-1-02, 3, 7, 11
	スターターリレー	A 6 5	3-3	2-11
	ステアリングセンサー	G 4 6	3-11, 12, 40	2-17
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 6	3-36, 38, 48	2-22
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 7	3-36, 38	2-22
	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	N 1 8	3-36, 38, 48	2-22
	ストップランプスイッチ	G 4 9	3-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 3-27, 40, 41, 47, 54	2-17
	スピードメーターセンサー	C 2 3	3-30, 33, 34, 47	2-3, 7, 11
	スピードメーターセンサー	F 2	3-34, 47	2-1-02, 7
	スモークセンサー (ロイヤルサルーンG)	b 1	3-49	2-22
セ	スライドポジションセンサー (メモリー付き)	P 1 4	3-27	2-24
	スロットルバルブモーター	C 1 0	3-14	2-4, 8
	スロットルポジションセンサー	C 1 7	3-3-01	2-
	スロットルポジションセンサー	C 6 9	3-4, 15, 20	2-12
	センターエアバッグセンサー	A 5 1	3-23	2-16
	センターエアバッグセンサー	G 2 8	3-23, 31, 32, 34	2-16
	センターエアバッグセンサー	H 1	3-23	2-16
	センターストップランプ	N 1 9	3-41	2-22
	ターボプレッシャーセンサー	C 5 5	3-4	2-12
	ダイヤグノースコネクター	A 5 5	3-3, 8, 18, 23, 40, 47, 53, 54	2-7
タ	ダイヤグノースコネクター	A 6 7	3-3, 4, 15, 23, 53, 54	2-11
	ダイヤグノースコネクター	C 2 5	3-3, 3-01, 6, 10, 12, 13, 16, 23 3-31, 40, 47, 51, 53, 54	2-1-02, 4
	ダイオード (O/D)	G 8 6	3-3-02	2-15
	ダイオード (クルーズコントロール)	G 6 9	3-12, 13, 15, 40, 54	2-17
	ダイオード (コーナリングランプ)	G 6 8	3-45, 46	2-17
	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	G 6 7	3-6, 8	2-17
	ダイオード (リヤパーソナルランプ)	R 1	3-43	2-21
	チルト & テレスコピックコンピューター	G 3 5	3-21, 27	2-17
チ	チルト & テレスコピックコンピューター	G 3 6	3-21, 27, 28, 32	2-17
	チルトセンサー & モーター	G 4 1	3-21	2-17
ツ	ツイータースピーカーLH	K 3	3-36, 38, 39	2-21
	ツイータースピーカーRH	J 3	3-36, 38, 39	2-21
テ	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 6	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 7	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 8	3-36	2-16
	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)	I 3 9	3-36, 41, 42	2-16
	テレスコピックセンサー & モーター	G 3 8	3-21	2-17
	テレビジョンチューナー	N 2 5	3-36, 41	2-22
	テレフォンコンピューター	O 6	3-48	2-22
	テレフォンコンピューター	O 7	3-36, 48	2-22

索引(部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
テ	デレフォンコンピューター	O 8	3-35, 36, 41, 48, 50, 52	2-22
	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	C 6 6	3-4	2-12
	ディストリビューター	C 5	3-3, 3-01	2-1-03, 4, 8
	電磁スビル弁	C 6 1	3-4	2-12
ト	トラクションブレーキアクチュエーター	A 8	3-14	2-3, 7
	ドアコントロールスイッチ	J 6	3-22, 25	2-21
	(パワーウィンドウマスタースイッチ)			
	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	J 1 1	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターFR・LH	K 8	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターFR・RH	J 1 0	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターRR・LH	M 1	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターRR・RH	L 1	3-22	2-21
	ドアコントロールリレー	G 5 2	3-22, 25, 28, 31, 33, 35	2-17
	ドアコントロールレシーバー	N 8	3-22	2-22
ナ	内外気切り替えダンパーサーボ	G 6	3-50, 52	2-15
	内気センサー	I 1 5	3-50, 52	2-16, 19
	ナビゲーションレシーバー	N 2 1	3-41	2-22
ニ	日射センサー	I 8	3-50, 52	2-15
ノ	ノイズフィルター	G 1 2	3-17, 41	2-15
	ノックセンサーNo. 1	C 2 7	3-3-01, 7, 9	2-1-03, 4, 8
	ノックセンサーNo. 2	C 3 3	3-7, 9	2-4, 8
ハ	排気温センサー	N 1	3-3-01, 7, 9	2-22
	排気ダンパー切り替えサーボ (ロイヤルサルーンG)	b 1 0	3-49	2-22
	ハイトコントロールセンサー	O 1 5	3-10	2-22
	ハイトコントロールセンサーFR・LH	A 4 5	3-10	2-3
	ハイトコントロールセンサーFR・RH	A 6	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	A 4 2	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	N 1 5	3-10	2-22
	ハザードスイッチ	I 1 2	3-30, 32, 34, 42, 46	2-16
	バキュームセンサー	C 3 6	3-3-01, 6, 9	2-4, 8
	バックアップランプLH	S 4	3-44	2-22
	バックアップランプRH	S 1	3-44	2-22
	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	C 1 8	3-3, 3-01, 6, 12, 13, 15, 16, 18 3-20, 21, 27, 30, 32, 34, 40, 44, 54	2-3, 7, 11
	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	F 1	3-3, 3-01, 8, 13, 15, 18, 21, 34 3-40	2-1-02, 7
	バックルスイッチFR・LH	P 5	3-24	2-24
	バックルスイッチFR・LH	P 2 5	3-24	2-25
	バックルスイッチFR・RH	P 1 0	3-24, 30, 32, 35	2-24
	バックルスイッチFR・RH	P 2 1	3-24, 30	2-25
	バックルスイッチRR・LH	Q 2	3-24	2-26
	バックルスイッチRR・LH	Q 5	3-24	2-27
	バックルスイッチRR・RH	Q 4	3-24	2-27
	バックルスイッチRR・RH	Q 7	3-24	2-26
	バッテリー +	A 6 9	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46 3-50, 52, 54	2-1-02, 3, 7, 11
	バッテリー +	D 1	3-3	2-1-02, 3, 7, 11
	バッテリー -	E 1	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46 3-50, 52, 54	2-1-02, 3, 7, 11
	バニティーランプ	R 2	3-43	2-21
	パーキングブレーキスイッチ	G 2 4	3-13, 19, 30, 33, 40, 47, 49, 54	2-16
	パワーウィンドウスイッチFR・LH	K 5	3-25	2-21

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
ハ	パワーウィンドウスイッチRR・LH	M 8	3-25	2-21
	パワーウィンドウスイッチRR・RH	L 8	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターFR・LH	K 7	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターFR・RH	J 7	3-22, 25	2-21
	パワーウィンドウモーターRR・LH	M 3	3-25	2-21
	パワーウィンドウモーターRR・RH	L 3	3-25	2-21
	パワーシートサブスイッチLH	V 1	3-26	2-24
	パワーシートスイッチLH	P 2	3-26	2-24
	パワーシートスイッチRH	P 2 6	3-26	2-24
	パワーシートスイッチ (メモリー付き)	P 1 2	3-27	2-24
	パワーシートモーターLH	Q 3	3-28	2-26
	パワーシートモーターLH (スライド)	P 1	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (フロントバーチャカル)	P 3	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (リクライニング)	P 6	3-26	2-24
	パワーシートモーターLH (リヤバーチャカル)	P 4	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (スライド)	P 7	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (スライド) (メモリー付き)	P 1 7	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (フロントバーチャカル)	P 8	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (フロントバーチャカル) (メモリー付き)	P 1 5	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (メモリー付き)	P 1 6	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)	U 1	3-26, 27	2-24
	パワーシートモーターRH (リクライニング)	P 1 1	3-26	2-24
	パワーシートモーターRH (リクライニング) (メモリー付き) & ポジションセンサー	P 2 3	3-27	2-24
	パワーシートモーターRH (リヤバーチャカル)	P 9	3-26	2-24
	パワーシートモーターRR・RH	Q 6	3-28	2-26
フ	パワーステアリング圧力スイッチ	A 2 2	3-6	2-4, 8
	パワーステアリングコンピューター	I 4	3-19, 31, 35	2-15
	パワーステアリングソレノイド	A 3	3-19	2-3, 7, 11
	ヒューズイグニッション	G 7 0	3-3-02, 6, 8, 18, 23, 35, 40	2-17
	フォグランプLH	A 3 2	3-37	2-1-02, 3, 7, 11
	フォグランプRH	A 2 7	3-37	2-1-02, 3, 7, 11
	フューエルセジメンタ	C 5 6	3-33	2-12
	フューエルセンサーゲージ	N 1 4	3-30, 33, 35	2-22
	フューエルヒーター	C 5 7	3-5	2-12
	フューエルポンプ	O 1 3	3-3-01, 6, 8	2-22
	フューエルポンプコントローラー	O 9	3-6	2-22
	フロントエアバッグセンサーLH	H 2	3-23	2-3, 7, 11
	フロントエアバッグセンサーRH	A 1 6	3-23	2-3, 7, 11
	フロントシガレットライター	I 1 7	3-2, 42	2-16, 19
	フロントスピーカーLH	K 4	3-36, 38, 39	2-21
	フロントスピーカーRH	J 4	3-36, 38, 39	2-21
	フロントセンタースピーカー	I 1 4	3-36, 38	2-16
	フロントターンLH	A 3 7	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
	フロントターンRH	A 2 1	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
	フロントバーチャカルポジションセンサー (メモリー付き)	P 1 3	3-27	2-24
	フロントハンドセットテレフォン	O 1 8	3-48	2-16
	フロントハンドセットテレフォン	O 1 9	3-48	2-16
	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)	G 7 6	3-33	2-17
	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	A 5 6	3-33	2-11

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
フ	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 1	3-13, 30, 33, 35, 54	2-1-02, 3, 7, 11
	ブローモーター	b 2	3-49	2-22
	ブローモーター	b 3	3-49	2-22
	ブローモーターコントローラー	G 5	3-50, 52	2-15
	ブレッシャースイッチ	A 6 4	3-5	2-11
ハ	ヘッドランプLH	A 3 3	3-45	2-1-02, 3, 7, 11
	ヘッドランプRH	A 2 5	3-45	2-1-02, 3, 7, 11
ホ	ホーンLH	A 3 0	3-2	2-1-02, 3, 7, 11
	ホーンRH	A 2 9	3-2	2-1-02, 3, 7, 11
	補正抵抗 (VRP)	C 6 4	3-4	2-12
	補正抵抗 (VRT)	C 6 5	3-4	2-12
	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	P 1 8	3-21, 27, 28	2-24
	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	P 1 9	3-27	2-24
マ	マイクロホン	G 4 0	3-48	2-17
	マグネチックフィールドセンサー	R 5	3-40	2-21
	マグネットクラッチ	A 6 2	3-53	2-12
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	C 2 6	3-51, 53	2-1-03, 4, 8
	マグネットクラッチバルブ	b 5	3-49	2-22
	マルチディスプレイ	I 3 3	3-31, 35, 40	2-16
	マルチディスプレイ	I 3 4	3-36, 40, 48, 51, 52	2-16
	マルチディスプレイ	I 3 5	3-40	2-16
ミ	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	G 9	3-25	2-15
	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	G 5 0	3-15, 25, 28	2-17
ム	無線機	O 5	3-48	2-22
メ	メインスロットルポジションセンサー	C 1 7	3-3-01, 6, 9, 14, 16, 18	2-1-03, 4, 8
モ	モードダンパーサーボ	G 2 5	3-50, 52	2-16
ユ	油膜取りウォッシャーモーター	A 3 1	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
	油膜取りウォッシャーモーター	A 4 8	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
ラ	ライセンスプレートランプLH	S 5	3-44	2-22
	ライセンスプレートランプRH	S 2	3-44	2-22
	ライトコントロールリレー	G 5 8	3-44, 45	2-17
	ラジエーターファンモーター	B 1	3-7, 35	2-3, 7
	ラジオ & ステレオ (4SP)	I 3 1	3-39, 42	2-19
	ラジオ & ステレオ (4SP)	I 3 2	3-39	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 1 9	3-38, 42	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 0	3-38	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 1	3-38	2-19
	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	I 2 2	3-38	2-19
	ラジオステレオ	N 2 8	3-36, 41	2-22
	ラゲージオープンナーメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ	I 2	3-22, 26	2-15, 19
	ラゲージオープンナーモーター	S 8	3-26	2-22
	ラゲージドアオープンナースイッチ	J 9	3-26	2-21
	ラゲージルームランプ	N 1 1	3-43	2-22
	ラゲージルームランプスイッチ	S 7	3-36, 38, 43	2-22
	ラップベルトソレノイドFR・LH	O 2 1	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドFR・RH	N 2	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドRR・LH	O 1	3-24	2-22
	ラップベルトソレノイドRR・RH	N 7	3-24	2-22
リ	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)	A 3 5	3-29	2-1-02, 3, 7, 11

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
リ	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)	A 1 1	3-29	2-1-02, 3, 7, 11
	リモートコントロールアクチュエーターLH (メモリーなし)	K 1	3-25, 29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納ミラー)	K 2	3-29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリーなし)	J 1	3-25, 29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	J 1 2	3-25, 28	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	K 9	3-25, 28	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納ミラー)	J 2	3-29	2-21
	リヤウインドウデフォグガー	O 2	3-17	2-22
	リヤコントローラー	I 2 9	3-36, 38	2-16
	リヤコンビネーションランプLH	S 6	3-41, 44, 46	2-22
	リヤコンビネーションランプRH	S 3	3-41, 44, 46	2-22
	リヤシート戻しスイッチ	G 2 9	3-28, 42	2-16
	リヤシガレットライター	I 3 0	3-2, 42	2-16
	リヤスピーカーLH	M 4	3-36, 38, 39	2-21
	リヤスピーカーRH	L 4	3-36, 38, 39, 48	2-21
	リヤパーソナルランプLH	R 4	3-43	2-21
	リヤパーソナルランプRH	R 3	3-43	2-21
	リヤパーソナルポジションセンサー (メモリー付き)	P 2 2	3-27	2-24
	リヤ灰皿照明LH	M 5	3-42	2-21
	リヤ灰皿照明RH	L 5	3-42	2-21
ル	リヤパワーシートスイッチLH	M 7	3-28	2-21
	リヤパワーシートスイッチRH	L 7	3-28	2-21
	リヤハンドセットテレホン	f 1	3-48	2-26
	リヤヒーター優先ダンパーサポート	G 2 7	3-50	2-16
	リヤブローリレー (HI)	b 8	3-49	2-22
	リヤブローリレー (LO) (ロイヤルサルーンG)	b 9	3-49	2-22
	リヤメインリレー	b 7	3-49	2-22
	リヤレジスター (ロイヤルサルーンG)	b 4	3-49	2-22
	リヤレジスター (除くロイヤルサルーンG)	b 1 1	3-49	2-22
	ルームランプ & マップランプ	R 6	3-43	2-21
レ	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)	G 3 9	3-21, 27, 30, 31, 32, 34, 42	2-17
ワ	ワイパーモーター	A 2	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
	ワイパーリレー	G 5 3	3-24	2-17

索引(コネクターNo.順)

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
A 1	ブレーキレベリングスイッチ	3-13, 30, 33, 35, 54	2-1-02, 3, 7, 11
A 2	ワイパーモーター	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
A 3	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-3, 7, 11
A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-47	2-3, 7
A 5	TRCリレー	3-14	2-3, 7
A 6	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-10	2-3
A 7	ABSスピードセンサーFR・RH	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 8	トラクションブレーキアクチュエーター	3-14	2-3, 7
A 9	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 10	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 11	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)	3-29	2-1-02, 3, 7, 11
A 12	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 13	ABSアクチュエーター	3-13	2-3, 7, 11
A 14	ABSリレー	3-2, 13, 54	2-3, 7, 11
A 15	ABSリレー	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 16	フロントエアバッグセンサーRH	3-23	2-3, 7, 11
A 18	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-11	2-3
A 19	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	3-44, 45	2-1-02, 3, 7, 11
A 20	サイドターンRH	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
A 21	フロントターンRH	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
A 22	パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-4, 8
A 23	オルタネーター	3-5	2-1-02, 4, 8
A 24	オルタネーター	3-5, 10, 11, 30, 31, 35, 40, 41	2-1-02, 4, 8
A 25	ヘッドランプRH	3-45	2-1-02, 3, 7, 11
A 26	ウォッシャーモーター	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
A 27	フォグランプRH	3-37	2-1-02, 3, 7, 11
A 28	外気センサー	3-50, 52	2-1-02, 3, 7, 11
A 29	ホーンRH	3-2	2-1-02, 3, 7, 11
A 30	ホーンLH	3-2	2-1-02, 3, 7, 11
A 31	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
A 32	フォグランプLH	3-37	2-1-02, 3, 7, 11
A 33	ヘッドランプLH	3-45	2-1-02, 3, 7, 11
A 34	FLメイン	3-4	2-1-02, 3, 7, 11
A 35	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)	3-29	2-1-02, 3, 7, 11
A 36	サイドターンLH	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
A 37	フロントターンLH	3-46	2-1-02, 3, 7, 11
A 38	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	3-44, 45	2-1-02, 3, 7, 11
A 39	コーナセンサー & フェンダーボール	3-19	2-1-02, 3, 7, 11
A 40	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-11	2-3
A 41	エアソレノイドバルブ	3-10	2-3
A 42	ハイトコントロールソレノイド (フロント)	3-10	2-3
A 43	コンプレッサーモーター	3-10	2-3
A 44	圧力スイッチ	3-7, 51, 53	2-1-02, 3, 7
A 45	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-10	2-3
A 46	ABSスピードセンサーFR・LH	3-13, 54	2-3, 7, 11
A 47	ウォッシャーモーター	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
A 48	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-1-02, 3, 7, 11
A 49	FLメイン	3-2, 3, 5, 45, 46	2-1-03, 4, 8, 12
A 50	FLオルタ	3-2, 5, 7, 50, 52	2-1-03, 4, 8, 12
A 51	センターエアバッグセンサー	3-23	2-16

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
A 52	ABSコンピューター	3-13, 15, 16, 19, 20	2-17
A 53	ABSコンピューター	3-13, 20	2-17
A 54	TRCリレー	3-14	2-3, 7
A 55	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 8, 18, 23, 40, 47, 53, 54	2-7
A 56	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	3-33	2-11
A 57	吸気温センサー	3-4, 20	2-11
A 58	VSV (ラジエーターシャッター)	3-5	2-11
A 59	オイルプレッシャースイッチ	3-32	2-12
A 60	オルタネーター	3-5, 32, 33	2-12
A 61	オルタネーター	3-5	2-12
A 62	マグネットクラッチ	3-53	2-12
A 63	圧力スイッチ	3-3-01, 53	2-11
A 64	プレッシャースイッチ	3-5	2-11
A 65	スターターリレー	3-3	2-11
A 66	グローブラグリレー (メイン)	3-4	2-11
A 67	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 4, 15, 23, 53, 54	2-11
A 68	ABSコンピューター	3-15, 31, 33, 35, 54	2-17
A 69	バッテリー +	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46 3-50, 52, 54	2-1-02, 3, 7, 11
A 70	ABSアクチュエーター	3-54	2-3, 7, 11
A 71	ABSアクチュエーター	3-54	2-3, 7, 11
B 1	ラジエーターファンモーター	3-7, 35	2-3, 7
B 2	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-7	2-3, 7
C 1	イグナイター	3-3, 30, 35, 51, 53	2-4, 8
C 2	イグニッションコイル	3-3	2-4, 8
C 3	吸気温センサー	3-3-01, 6, 9	2-1-03, 4, 8
C 4	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-10, 12	2-4
C 5	ディストリビューター	3-3, 3-01	2-1-03, 4, 8
C 6	アイドルスピードコントロールバルブ	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
C 7	サブスロットルポジションセンサー	3-6, 9, 14, 16, 18, 31	2-4, 8
C 8	O ₂ センサーNo. 1	3-6	2-4
C 9	O ₂ センサーNo. 2	3-6	2-4
C 10	スロットルバルブモーター	3-14	2-4, 8
C 11	インジェクターNo. 1	3-3-01, 6, 8, 40	2-1-03, 4, 8
C 12	インジェクターNo. 2	3-6	2-4
C 13	インジェクターNo. 3	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
C 14	インジェクターNo. 4	3-6	2-4
C 15	インジェクターNo. 5	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
C 16	インジェクターNo. 6	3-6	2-4
C 17	メインスロットルポジションセンサー	3-3-01, 6, 9, 14, 16, 18	2-1-03, 4, 8
C 18	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 3-01, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20 3-21, 27, 30, 32, 34, 40, 44, 54	2-3, 7, 11
C 19	C ₀ ドラムスピードセンサー	3-16	2-3
C 20	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-7, 16, 18, 47	2-3, 7
C 21	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-16, 47	2-3
C 22	ABSリヤスピードセンサー	3-13, 16, 20, 54	2-3, 7, 11
C 23	スピードメーターセンサー	3-30, 33, 34, 47	2-3, 7, 11
C 24	オイルプレッシャースイッチ	3-31, 35	2-1-03, 4, 8
C 25	ダイヤグノーシスコネクター	3-3, 3-01, 6, 10, 12, 13, 16, 23 3-31, 40, 47, 51, 53, 54	2-1-02, 4
C 26	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-51, 53	2-1-03, 4, 8
C 27	ロックセンサーNo. 1	3-3-01, 7, 9	2-1-03, 4, 8

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
C 28	エンジンオイルレベルセンサー	3-31, 35	2-4
C 29	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-10, 12	2-4
C 30	ウォーターテンバラチャセリゲージ	3-30, 33, 35	2-1-03, 4, 8, 12
C 31	水温センサー	3-3-01, 4, 6, 9, 16, 18, 20	2-4, 8, 12
C 32	スターター	3-3	2-1-03, 4, 8
C 33	ノックセンサーNo. 2	3-7, 9	2-4, 8
C 34	VSV (エバポレーター)	3-3-01, 6, 8	2-1-03, 4, 8
C 35	VSV (可変吸気)	3-6, 8	2-4, 8
C 36	バキュームセンサー	3-3-01, 6, 9	2-1-03, 4, 8
C 37	J/C No. 24	3-3, 3-01, 4, 6, 8, 16, 20	2-1-03, 4, 8, 12
C 38	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-1-03, 4, 8
C 39	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-3, 6, 14, 16	2-15
C 40	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-3, 6, 14, 16, 47	2-15
C 41	J/C No. 23	3-3-02, 4, 7, 8, 14, 18, 20	2-15
C 42	エンジンコントロールコンピューター (1 J Z-G E)	3-3, 8, 13, 18, 35	2-15
C 43	エンジンコントロールコンピューター (1 G-F E, 1 J Z-G E)	3-3, 3-01, 8, 14, 18, 35, 47	2-15
C 44	エンジンコントロールコンピューター (1 G-F E, 1 J Z-G E)	3-3-01, 3-02, 8, 14, 18	2-15
C 45	O ₂ センサー	3-3-01, 8	2-1-03, 8
C 46	インジェクターNo. 2	3-3-01, 8	2-1-03, 8
C 47	インジェクターNo. 4	3-3-01, 8	2-1-03, 8
C 48	インジェクターNo. 6	3-3-01, 8	2-1-03, 8
C 49	エンジンオイルレベルセンサー	3-35	2-8
C 50	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	3-4, 5, 15, 20, 33	2-15
C 51	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)	3-4, 5, 15, 20, 54	2-15
C 52	ECTソレノイド	3-20	2-11
C 53	VSV No. 2 (吸気絞り)	3-4	2-12
C 54	VSV (EGR)	3-4	2-12
C 55	ターボプレッシャーセンサー	3-4	2-12
C 56	フューエルセグメント	3-33	2-12
C 57	フューエルヒーター	3-5	2-12
C 58	グローブラゲジスター	3-4	2-12
C 59	グローブラゲジスター	3-4	2-12
C 60	スターター	3-3	2-12
C 61	電磁スビル弁	3-4	2-12
C 62	V C V	3-4	2-12
C 63	クランクポジションセンサー	3-4	2-12
C 64	補正抵抗 (V R P)	3-4	2-12
C 65	補正抵抗 (V R T)	3-4	2-12
C 66	ディーゼルエンジンレボリユーションセンサー	3-4	2-12
C 67	水温スイッチNo. 1	3-5	2-12
C 68	水温スイッチNo. 2	3-5	2-12
C 69	スロットルポジションセンサー	3-4, 15, 20	2-12
C 70	VSV No. 1 (吸気絞り)	3-4	2-12
C 71	グローブラグ	3-4	2-12
C 72	グローブラグ	3-4	2-12
C 73	イグニッションコイル & イグナイター	3-3, 3-01	2-1-03
D 1	バッテリー +	3-3	2-1-02, 3, 7, 11
D 2	スターター	3-3	2-1-02, 3, 7, 11
E 1	バッテリー -	3-2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 44, 45, 46 3-50, 52, 54	2-1-02, 3, 7, 11

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
E 2	エンジンアース		2-1-02, 3, 7, 11
F 1	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 3-01, 8, 13, 15, 18, 21, 34 3-40	2-1-02, 7
F 2	スピードメーターセンサー	3-34, 47	2-1-02, 7
F 3	A/T & ABSスピードセンサー	3-13, 18	2-7
F 4	ECTソレノイド	3-18, 47	2-7
F 5	A/T油温センサー	3-6	2-3
F 6	C ₂ ドラムスピードセンサー	3-16	2-3
F 7	O/Dソレノイド	3-3-02	2-1-02
F 8	O/Dオイルプレッシャースイッチ	3-3-01	2-1-02
G 1	サスペンションコントロールコンピューター (エアサス付き) & TEMSコンピューター (エアサスなし)	3-7, 10, 31	2-15
G 2	サスペンションコントロールコンピューター	3-7, 10, 13, 14, 54	2-15
G 3	アブソルバーコントロールコンピューター	3-7, 10	2-15
G 4	足元照明LH	3-43	2-15
G 5	プロワーモーターコントローラー	3-50, 52	2-15
G 6	内外気切り替えダンパーサーボ	3-50, 52	2-15
G 7	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-6, 14, 16, 29, 31	2-15
G 8	エンジンコントロールコンピューター (2 J Z-G E)	3-6, 10, 12, 13, 16, 30, 35, 47, 51 3-53, 54	2-15
G 9	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-25	2-15
G 10	アウトミラーコントロールコンピューター	3-21, 25, 27, 28	2-15
G 11	アウトミラーコントロールコンピューター	3-28	2-15
G 12	ノイズフィルター	3-17, 41	2-15
G 13	J/C (アースNo. 20)	3-5, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 33, 42 3-50, 52	2-15
G 14	エアコンアンブ	3-6, 8, 51, 53	2-15
G 15	J/C No. 10	3-4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 3-19, 21, 22, 29, 30, 32, 34, 35 3-40, 43, 44, 49, 54	2-16
G 16	エバポレーターセンサー	3-50, 52	2-16
G 17	J/C No. 11	3-3-01, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20 3-21, 27, 30, 32, 34, 36, 40, 54	2-16
G 18	J/C No. 9	3-3-01, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19 3-21, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 34 3-35, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 52	2-16, 19
G 19	J/C No. 8	3-4, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 28 3-30, 32, 35, 40, 46	2-16, 19
G 20	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 22 3-30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 3-47, 48, 54	2-17
G 21	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-10, 17, 23, 30, 42, 45, 46	2-17
G 22	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-5, 7, 13, 17, 30, 41, 44, 45, 47 3-50, 53	2-17
G 23	コンビネーションメーター (デジタルメーター)	3-30, 43, 50, 52	2-17
G 24	パーキングブレーキスイッチ	3-13, 19, 30, 33, 40, 47, 49, 54	2-16
G 25	モードダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
G 27	リヤヒーター優先ダンパーサーボ	3-50	2-16
G 28	センターエアバッグセンサー	3-23, 31, 32, 34	2-16
G 29	リヤシート戻しスイッチ	3-28, 42	2-16

索引(コネクターNo.順)

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
G 3 0	アブソーバーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ	3-11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 30 3-34, 42	2-16
G 3 1	シフトロックコントロールリレー	3-9	2-16
G 3 2	O/Dメインスイッチ	3-3-02, 16, 19, 20, 31, 32, 35, 42	2-16
G 3 3	J/C No. 6	3-3, 3-01, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 3-25, 32, 40, 42, 45, 47	2-17
G 3 4	J/C No. 7	3-9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 40, 45 3-50, 52, 54	2-17
G 3 5	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27	2-17
G 3 6	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27, 28, 32	2-17
G 3 7	クルーズコントロールコンピューター	3-31, 34, 47	2-17
G 3 8	テレスコピックセンサー & モーター	3-21	2-17
G 3 9	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)	3-21, 27, 30, 31, 32, 34, 42	2-17
G 4 0	マイクロホン	3-48	2-17
G 4 1	チルトセンサー & モーター	3-21	2-17
G 4 2	コンビネーションスイッチ	3-2, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 46	2-17
G 4 3	コンビネーションスイッチ	3-24, 45, 46, 47, 48	2-17
G 4 4	キーロックソレノイド	3-9	2-17
G 4 5	キーシリンダーランプ	3-43	2-17
G 4 6	ステアリングセンサー	3-11, 12, 40	2-17
G 4 7	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)	3-23	2-17
G 4 8	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 3-01, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 22 3-23, 33	2-17
G 4 9	ストップランプスイッチ	3-9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 3-27, 40, 41, 47, 54	2-17
G 5 0	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-15, 25, 28	2-17
G 5 1	アウターミラーコントロールリレー	3-29	2-17
G 5 2	ドアコントロールリレー	3-22, 25, 28, 31, 33, 35	2-17
G 5 3	ワイパーリレー	3-24	2-17
G 5 4	ABSコンピューター	3-5, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32 3-35, 40	2-17
G 5 5	足元照明RH	3-43	2-17
G 5 6	TDCL	3-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 23, 31, 40, 47, 51, 53 3-54	2-17
G 5 7	オプションコネクター	3-19, 31, 33, 35	2-17
G 5 8	ライトコントロールリレー	3-44, 45	2-17
G 5 9	キーリマインダーリレー	3-17	2-17
G 6 0	ショートコネクター	3-30, 33, 34, 47	2-17
G 6 1	ショートコネクター	3-30, 33, 34, 47	2-17
G 6 2	J/C (アースNo. 19)	3-3-01, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 21 3-22, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34 3-37, 41, 42, 44, 45, 46, 47	2-17
G 6 3	J/C No. 5	3-6, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 34 3-36, 38, 40, 45	2-17
G 6 4	J/C No. 4	3-3-02, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18 3-21, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 46 3-47, 49, 54	2-17

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
G 6 5	J/C No. 3	3-9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25 3-28, 29, 37, 38, 44, 45, 46, 47 3-48, 54	2-17
G 6 6	J/C No. 1 (除くディーゼル), J/C No. 2 (ディーゼル)	3-13, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 34 3-36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54	2-17
G 6 7	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	3-6, 8	2-17
G 6 8	ダイオード (コーナリングランプ)	3-45, 46	2-17
G 6 9	ダイオード (クルーズコントロール)	3-12, 13, 15, 40, 54	2-17
G 7 0	ヒューズイグニッション	3-3-02, 6, 8, 18, 23, 35, 40	2-17
G 7 1	インテグレーションリレー	3-9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 31 3-33, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 54	2-17
G 7 2	J/C No. 12	3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
G 7 3	オプション端子	3-2	2-17
G 7 4	アブソーバーコントロールコンピューター	3-12	2-15
G 7 5	アブソーバーコントロールコンピューター	3-12, 34	2-15
G 7 6	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)	3-33	2-17
G 7 7	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-3, 3-02, 4, 12, 14, 15, 16, 19 3-20, 32, 34, 42, 45, 46	2-17
G 7 8	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-4, 32, 34, 42, 43, 53	2-17
G 7 9	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-3-01, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16 3-19, 22, 32, 34, 40, 45, 46, 47 3-48, 49, 54	2-17
G 8 0	コンビネーションメーター (アナログメーター)	3-3-01, 3-02, 4, 5, 7, 9, 13, 14 3-17, 18, 20, 23, 32, 34, 41, 44 3-45, 47, 54	2-17
G 8 1	キックダウンスイッチ	3-7	2-17
G 8 2	エンジンコントロールコンピューター (除くディーゼル)	3-4, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 32, 33 3-35, 47, 53	2-15
G 8 3	TRCコンピューター	3-13, 15, 32, 54	2-15
G 8 4	TRCコンピューター	3-5, 15	2-15
G 8 5	エンジンコントロールコンピューター (1 G-FE)	3-3-01, 35, 53	2-15
G 8 6	ダイオード (O/D)	3-3-02	2-15
G 8 7	車高調整用コネクター	3-10	2-15
G 8 8	ABSコンピューター	3-5, 10, 15, 54	2-17
H 1	センターエアバッグセンサー	3-23	2-16
H 2	フロントエアバッグセンサーLH	3-23	2-3, 7, 11
I 1	サスペンション制御スイッチ	3-10, 11, 31	2-15, 19
I 2	ラゲージオープナーメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-22, 26	2-15, 19
I 3	グローブボックスランプスイッチ	3-42	2-15, 19
I 4	パワーステアリングコンピューター	3-19, 31, 35	2-15
I 5	J/C No. 13	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 49, 50, 52	2-15
I 6	J/C No. 14	3-2, 10, 11, 19, 31, 36, 42, 48, 50 3-51, 52	2-15
I 7	グローブボックスランプ	3-42	2-15
I 8	日射センサー	3-50, 52	2-15
I 9	J/C No. 16	3-2, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 50, 52	2-16
I 10	J/C No. 15	3-2, 9, 21, 28, 40, 42, 48, 50, 52	2-16
I 11	スインググリル	3-42, 50, 52	2-16
I 12	ハザードスイッチ	3-30, 32, 34, 42, 46	2-16
I 13	クロック	3-21	2-16

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
I 14	フロントセンタースピーカー	3-36, 38	2-16
I 15	内気センサー	3-50, 52	2-16, 19
I 16	コンライトリレー	3-41, 46	2-17
I 17	フロントシガレットライター	3-2, 42	2-16, 19
I 18	アンテナアンプ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 18	アンテナアンプ (4 SP)	3-39	2-19
I 19	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38, 42	2-19
I 20	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 21	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 22	ラジオ & ステレオ (マルチビジョンなし)	3-38	2-19
I 23	エアコンフロントコントロールスイッチ (マルチビジョンなし)	3-42, 50, 52	2-19
I 24	エアコンコンピューター	3-42, 50, 52	2-16, 19
I 25	エアコンコンピューター	3-50, 52	2-16, 19
I 26	エアコンコンピューター	3-4, 17, 31, 33, 35, 41, 48, 49, 50 3-52	2-16, 19
I 27	エアコンコンピューター	3-31, 42, 49, 50, 52	2-16, 19
I 28	エアコンコントロールスイッチ (後席用)	3-42, 50, 52	2-16
I 29	リヤコントローラー	3-36, 38	2-16
I 30	リヤシガレットライター	3-2, 42	2-16
I 31	ラジオ & ステレオ (4 SP)	3-39, 42	2-19
I 32	ラジオ & ステレオ (4 SP)	3-39	2-19
I 33	マルチディスプレイ	3-31, 35, 40	2-16
I 34	マルチディスプレイ	3-36, 40, 48, 51, 52	2-16
I 35	マルチディスプレイ	3-40	2-16
I 36	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 37	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 38	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36	2-16
I 39	テーププレーヤー (マルチビジョン付き)	3-36, 41, 42	2-16
I 40	VTRアダプター	3-41	2-16
I 41	格納式テレビジョン	3-49	2-19
J 1	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリーなし)	3-25, 29	2-21
J 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納ミラー)	3-29	2-21
J 3	ツイータースピーカーRH	3-36, 38, 39	2-21
J 4	フロントスピーカーRH	3-36, 38, 39	2-21
J 5	アウターミラースイッチ	3-25, 28, 29	2-21
J 6	ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)	3-22, 25	2-21
J 7	パワーウインドウモーターFR・RH	3-22, 25	2-21
J 8	カーテシランプFR・RH	3-43	2-21
J 9	ラゲージドアオープンスイッチ	3-26	2-21
J 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-22	2-21
J 11	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-22	2-21
J 12	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	3-25, 28	2-21
K 1	リモートコントロールアクチュエーターLH (メモリーなし)	3-25, 29	2-21
K 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納ミラー)	3-29	2-21
K 3	ツイータースピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
K 4	フロントスピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21
K 5	パワーウインドウスイッチFR・LH	3-25	2-21
K 6	カーテシランプFR・LH	3-43	2-21
K 7	パワーウインドウモーターFR・LH	3-25	2-21
K 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-22	2-21
K 9	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き)	3-25, 28	2-21
L 1	ドアコントロールモーターRR・RH	3-22	2-21
L 2	カーテシランプRR・RH	3-43	2-21
L 3	パワーウインドウモーターRR・RH	3-25	2-21
L 4	リヤスピーカーRH	3-36, 38, 39, 48	2-21
L 5	リヤ灰皿照明RH	3-42	2-21
L 6	J/C No. 22	3-22, 28, 42	2-21
L 7	リヤパワーシートスイッチRH	3-28	2-21
L 8	パワーウインドウスイッチRR・RH	3-25	2-21
M 1	ドアコントロールモーターRR・LH	3-22	2-21
M 2	カーテシランプRR・LH	3-43	2-21
M 3	パワーウインドウモーターRR・LH	3-25	2-21
M 4	リヤスピーカーLH	3-36, 38, 39	2-21
M 5	リヤ灰皿照明LH	3-42	2-21
M 6	J/C No. 21	3-22, 28, 42	2-21
M 7	リヤパワーシートスイッチLH	3-28	2-21
M 8	パワーウインドウスイッチRR・LH	3-25	2-21
N 1	排気温センサー	3-3-01, 7, 9	2-22
N 2	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-24	2-21
N 3	シートベルトプリローダーRH	3-23	2-21
N 4	カーテシスイッチFR・RH	3-11, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 41 3-43, 45, 46	2-21
N 5	カーテシスイッチRR・RH	3-11, 22, 31, 33, 34, 43	2-22
N 6	カーテンモーター	3-19	2-22
N 7	ラップベルトソレノイドRR・RH	3-24	2-22
N 8	ドアコントロールレシーバー	3-22	2-22
N 9	CDオートチェンジャー	3-36, 38	2-22
N 10	CDオートチェンジャー	3-36, 38	2-22
N 11	ラゲージルームランプ	3-43	2-22
N 12	ウーハースピーカー	3-36, 38	2-22
N 13	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH, アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-11, 12	2-22
N 14	フューエルセンサーゲージ	3-30, 33, 35	2-22
N 15	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)	3-10	2-22
N 16	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38, 48	2-22
N 17	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38	2-22
N 18	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし), ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)	3-36, 38, 48	2-22
N 19	センターストップランプ	3-41	2-22
N 21	ナビゲーションレシーバー	3-41	2-22
N 22	CD-ROMプレーヤー	3-41	2-22
N 23	J/C No. 17	3-41, 48	2-22
N 24	J/C No. 18	3-41, 48	2-22
N 25	テレビジョンチューナー	3-36, 41	2-22

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
N 2 6	アンテナアンプ LH	3-41, 49	2-22
N 2 7	アンテナアンプ RH	3-41	2-22
N 2 8	ラジオレシーバー	3-36, 41	2-22
O 1	ラップベルトソレノイド RR・LH	3-24	2-22
O 2	リヤウインドウデフォグ	3-17	2-22
O 3	カーテシスイッチ RR・LH	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-22
O 5	無線機	3-48	2-22
O 6	テレホンコンピューター	3-48	2-22
O 7	テレホンコンピューター	3-36, 48	2-22
O 8	テレホンコンピューター	3-35, 36, 41, 48, 50, 52	2-22
O 9	フューエルポンプコントローラー	3-6	2-22
O 10	エキゾーストバルブコントロールモーター	3-6	2-22
O 11	TRCコンピューター (除くディーゼル)	3-9, 10, 13, 14, 30, 35	2-22
O 12	TRCコンピューター (除くディーゼル)	3-14, 30, 32, 35	2-22
O 13	フューエルポンプ	3-3-01, 6, 8	2-22
O 14	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・LH, アブソーバーコントロールアクチュエーター RR・LH	3-11, 12	2-22
O 15	ハイトコントロールセンサー	3-10	2-22
O 16	車高調整用コネクター	3-10	2-22
O 17	ショートコネクター (エアバッグ)	3-23	2-22
O 18	フロントハンドセットテレホン	3-48	2-16
O 19	フロントハンドセットテレホン	3-48	2-16
O 20	カーテシスイッチ FR・LH	3-11, 22, 31, 33, 35, 43	2-21
O 21	ラップベルトソレノイド FR・LH	3-24	2-21
O 22	シートベルトプリローダー LH	3-23	2-21
P 1	パワーシートモーター LH (スライド)	3-26	2-24
P 2	パワーシートスイッチ LH	3-26	2-24
P 3	パワーシートモーター LH (フロントパチカル)	3-26	2-24
P 4	パワーシートモーター LH (リヤパチカル)	3-26	2-24
P 5	バックルスイッチ FR・LH	3-24	2-24
P 6	パワーシートモーター LH (リクライニング)	3-26	2-24
P 7	パワーシートモーター RH (スライド)	3-26	2-24
P 8	パワーシートモーター RH (フロントパチカル)	3-26	2-24
P 9	パワーシートモーター RH (リヤパチカル)	3-26	2-24
P 10	バックルスイッチ FR・RH	3-24, 30, 32, 35	2-24
P 11	パワーシートモーター RH (リクライニング)	3-26	2-24
P 12	パワーシートスイッチ (メモリー付き)	3-27	2-24
P 13	フロントパチカルポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 14	スライドポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 15	パワーシートモーター RH (フロントパチカル) (メモリー付き)	3-27	2-24
P 16	パワーシートモーター RH (メモリー付き)	3-27	2-24
P 17	パワーシートモーター RH (スライド) (メモリー付き)	3-27	2-24
P 18	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-21, 27, 28	2-24
P 19	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)	3-27	2-24
P 21	バックルスイッチ FR・RH	3-24, 30	2-25
P 22	リヤパチカルポジションセンサー (メモリー付き)	3-27	2-24
P 23	パワーシートモーター RH (リクライニング) (メモリー付き) & ポジションセンサー	3-27	2-24
P 25	バックルスイッチ FR・LH	3-24	2-25
P 26	パワーシートスイッチ RH	3-26	2-24

部品

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線組装図 ページ
Q 2	バックルスイッチ RR・LH	3-24	2-26
Q 3	パワーシートモーター LH	3-28	2-26
Q 4	バックルスイッチ RR・RH	3-24	2-27
Q 5	バックルスイッチ RR・LH	3-24	2-27
Q 6	パワーシートモーター RR・RH	3-28	2-26
Q 7	バックルスイッチ RR・RH	3-24	2-26
R 1	ダイオード (リヤパーソナルランプ)	3-43	2-21
R 2	パニティーランプ	3-43	2-21
R 3	リヤパーソナルランプ RH	3-43	2-21
R 4	リヤパーソナルランプ LH	3-43	2-21
R 5	マグネチックフィールドセンサー	3-40	2-21
R 6	ルームランプ & マップランプ	3-43	2-21
S 1	バックアップランプ RH	3-44	2-22
S 2	ライセンスプレートランプ RH	3-44	2-22
S 3	リヤコンビネーションランプ RH	3-41, 44, 46	2-22
S 4	バックアップランプ LH	3-44	2-22
S 5	ライセンスプレートランプ LH	3-44	2-22
S 6	リヤコンビネーションランプ LH	3-41, 44, 46	2-22
S 7	ラゲージルームランプスイッチ	3-36, 38, 43	2-22
S 8	ラゲージオープナーモーター	3-26	2-22
U 1	パワーシートモーター RH (ランバーサポート)	3-26, 27	2-24
V 1	パワーシートサブスイッチ LH	3-26	2-24
a 1	エアミックスダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
a 2	B I - L E V E Lダンパーサーボ	3-50, 52	2-16
a 3	水温センサー	3-50, 52	2-16
b 1	スモークセンサー (ロイヤルサルーン G)	3-49	2-22
b 2	ブローモーター	3-49	2-22
b 3	ブローモーター	3-49	2-22
b 4	リヤレジスター (ロイヤルサルーン G)	3-49	2-22
b 5	マグネットクラッチバルブ	3-49	2-22
b 7	リヤメインリレー	3-49	2-22
b 8	リヤブローリレー (H I)	3-49	2-22
b 9	リヤブローリレー (L O) (ロイヤルサルーン G)	3-49	2-22
b 10	排気ダンパー切り替えサーボ (ロイヤルサルーン G)	3-49	2-22
b 11	リヤレジスター (除くロイヤルサルーン G)	3-49	2-22
f 1	リヤハンドセットテレホン	3-48	2-26

ジャンクションブロック

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
1A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-5, 24, 44, 46	2-15
1B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 37, 44, 45, 46	2-15
1C	ループワイヤ to J/B No.1	3-43	2-15, 21
1D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-2, 9, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32 3-34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 3-46, 48, 49, 50, 52	2-15
1E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-19, 21, 22, 26, 36, 38, 39, 40 3-46, 50, 52	2-15
1F	フロントドアRHワイヤ to J/B No.1	3-22, 25, 26, 29, 43	2-15, 21
1G	フロアワイヤ to J/B No.1	3-11, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28 3-33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45 3-46	2-15, 21
1H	カウルワイヤ to J/B No.1	3-3-02, 11, 12, 14, 15, 16, 18 3-20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30 3-31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41 3-42, 43, 44, 45, 46, 47	2-15
1I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 3-26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40 3-41, 42, 44, 45, 46, 47, 54	2-15
1J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-3-01, 3-02, 5, 7, 9, 11, 12, 13 3-14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 3-24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 3-34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44 3-45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54	2-15
1K	インテグレーションリレー to J/B No.1	3-41, 43, 44, 45	2-15
3A	カウルワイヤ to J/B No.3	3-14, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 40 3-42, 47, 50, 52	2-15
3B	カウルワイヤ to J/B No.3	3-3-01, 3-02, 5, 7, 9, 11, 12, 13 3-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 3-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 3-41, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54	2-15
3C	カウルワイヤ to J/B No.3	3-6, 8, 10, 12, 14, 15, 25, 27, 28 3-31, 32, 34, 42, 47, 49, 50, 52	2-15

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
AB1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインNo.2ワイヤ	3-7	2-3, 7
AG1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 5, 13, 19, 24, 29, 30, 33 3-35, 45, 46, 47, 54	2-17
AG2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-3-02, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 3-20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35 3-40, 51, 53, 54	2-17
AG3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 6	2-17
AT1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 3-01, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 3-16, 18, 20, 45, 46, 50, 52	2-1-03, 4, 8, 12
CA1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 7, 8, 13, 16, 18, 20, 54	2-4, 8, 12
CA2	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 4	2-12
CA3	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 4, 5	2-12
CF1	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-35, 47	2-8
CF2	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-13, 15, 18, 19, 21, 34, 44, 47	2-8
CF3	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-3, 3-01, 3-02, 8, 15, 19, 21, 34 3-40, 44	2-1-03, 8
CF4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-7, 16	2-3
CF5	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-3-01, 16	2-3
CF6	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-3, 21, 34, 35, 44	2-1-03
CT1	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3, 3-01, 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 30	2-1-03, 4, 8, 12
GN1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7, 9, 11, 14, 19, 22, 27, 30, 31 3-32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 3-41, 43	2-17, 21
GN2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-26, 27, 44	2-17, 21
GN3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-10, 21, 22, 27, 28, 40, 41	2-17, 21
GO1	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 11, 14, 22, 24, 31, 33, 34, 35 3-42, 43, 48, 49	2-16
GO2	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 10, 11, 13, 14, 15, 30, 35	2-16
GO3	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-10, 12, 14, 25, 28	2-16
GO4	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-23	2-16
GO5	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 14, 22, 24, 31, 33, 34, 35, 42 3-43, 48, 49	2-16
GO6	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-11, 25, 28	2-16
GO7	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-6, 10, 13, 14, 15, 30, 35	2-16
GO8	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ	3-12, 14	2-16
Gal	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-50, 52	2-16
HA1	カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3, 8, 10, 11, 13, 19, 23, 47, 48 3-51, 53, 54	2-4, 8
HA2	カウルNo.2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 53, 54	2-4, 12
HC1	カウルNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 3-19, 20, 21, 27, 30, 33, 34, 40 3-44, 47, 56	2-4, 8, 12
HC2	カウルNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-3, 3-01, 3-02, 6, 8, 9, 10, 12 3-13, 14, 16, 18, 23, 30, 31, 35 3-40, 47, 51, 53, 54	2-1-03, 4, 8
HC3	カウルNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ	3-3, 3-01, 3-02, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3-13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 30 3-31, 32, 33, 35, 44, 51, 53, 54	2-1-03, 4, 8, 12

索引(コネクターNo.順)

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
HG1	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3-01, 3-02, 4, 6, 8, 10, 13 3-16, 17, 18, 20, 21, 27, 31, 33 3-34, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 50 3-51, 52, 53	2-15, 21
HG2	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 3-01, 3-02, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3-11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21 3-27, 30, 33, 34, 40, 44, 47, 51 3-53, 54	2-15, 21
HG3	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 3-01, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 3-16, 17, 18, 19, 20, 23, 30, 37 3-39, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54	2-15, 21
HG4	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-3-02, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 3-16, 17, 18, 23, 30, 31, 35, 40 3-47, 51, 53, 54	2-15, 21
HG5	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 20, 21 3-32, 33, 35, 44, 53, 54	2-15, 21
HT1	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 17, 34, 50, 52	2-1-03, 4, 8, 12
HT2	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3-01, 3-02, 4, 6, 8, 10, 16, 17 3-18, 20, 30, 49, 50, 51, 52, 53	2-1-03, 4, 8, 12
HT3	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2, 3, 3-01, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 3-14, 16, 17, 18, 21, 31, 33, 36 3-37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48 3-50, 51, 52, 53, 54	2-1-03, 4, 8, 12
IG1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 19, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40 3-46, 50, 51, 52, 53	2-16, 19
IG2	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-31, 40, 49, 51, 53	2-16, 19
IG3	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 11, 17, 19, 31, 50, 51, 52, 53	2-16, 19
IG4	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-50, 51, 52, 53	2-16, 19
JG1	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 36, 38, 39	2-17, 21
JG2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-25, 28, 29	2-17, 21
JN1	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-25, 26, 43	2-17, 21
KG1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 36, 38, 39	2-15, 21
KG2	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-22, 25, 28, 29, 43	2-15, 21
LN1	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-22, 25, 28, 36, 38, 39, 42, 43 3-48	2-21
MO1	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-22, 25, 28, 36, 38, 39, 42, 43	2-21
NI1	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-36, 37, 38, 39, 41, 48, 49	2-16
NI2	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-22, 36, 37, 38, 39, 40, 41	2-16
NO1	フロアワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-36, 39, 41, 48	2-22
NP1	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35	2-22, 24, 25
NQ1	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 28	2-22, 26
NS1	フロアワイヤ to ラグジャーイルムワイヤ	3-26, 37, 39, 41, 43, 44, 46	2-22
OH1	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ	3-3-01, 6, 8, 14, 15, 17, 43, 48, 49	2-15, 21
OH2	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ	3-11	2-15, 21
OI1	フロアNo. 2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 51 3-53	2-16
ON1	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-11, 12, 24, 26, 28, 36, 37, 38 3-39, 41, 48	2-22
ON2	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ	3-23	2-22
OP1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-24, 26	2-22, 24, 25
OQ1	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ	3-24, 28, 48	2-22, 26

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
Ob1	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンワイヤ	3-49	2-22
Ob2	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンワイヤ	3-49	2-22
PUI	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-26, 27	2-24
PVI	シートNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ	3-26	2-24
QOI	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ	3-24	2-22, 27
RG1	ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-40, 43	2-17, 21
bdl	エアコンワイヤ to エアコンサブワイヤ (アースNo. 1)	3-49	2-22
eb1	エアコンサブワイヤ (アースNo. 2) to エアコンワイヤ	3-49	2-22
fQ1	エアコンサブワイヤ (アースNo. 1) to シートNo. 2ワイヤ	3-48	2-26