

9 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 9-2

部 品 名	油 種	注 入 量	注 入 量	注 入 量	注 入 量
エンジン	エンジンオイル	10L	10L	10L	10L
変速機	変速機オイル	5L	5L	5L	5L
ブレーキ	ブレーキオイル	1L	1L	1L	1L
ステアリング	ステアリングオイル	1L	1L	1L	1L
冷却水	冷却水	10L	10L	10L	10L
その他	その他	1L	1L	1L	1L

9

部 品 名	油 種	注 入 量	注 入 量	注 入 量	注 入 量
エンジン	エンジンオイル	10L	10L	10L	10L
変速機	変速機オイル	5L	5L	5L	5L
ブレーキ	ブレーキオイル	1L	1L	1L	1L
ステアリング	ステアリングオイル	1L	1L	1L	1L
冷却水	冷却水	10L	10L	10L	10L
その他	その他	1L	1L	1L	1L

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ) [参考値]			指 定 油 脂
		オイルのみ 交 換 時 充 て ん 量	オイルとオイル フィルター交換 時 充 て ん 量	全 容 量	
エンジンオイル	1JZ-GE	4.1	4.4	5.6	キャッスル・クリーンシンサート (SG)
					キャッスル・クリーン SG (SG)
					キャッスル・クリーン SG フリート (SG)
					キャッスル・クリーンターボ (SF)
	2JZ-GE	4.1	4.4	5.6	キャッスル・クリーンエクセレント (SF)
					キャッスル・クリーン SF フリート (SF)
					キャッスル・クリーンロイヤルⅡ (SE)
					キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
	2L-TE	4.8	5.8	6.5	キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルⅡ (CD)
					キャッスル・ディーゼラックス S-3 (CD)
					キャッスル・CD マルチフリート (CD)

- ・交換時の充てん量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値です。
- ・古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉めてください。
- ・オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行ってください。

確認方法…エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージの F レベルにあることを確認してください。

9

項 目		容 量 (ℓ) [参考値]	指 定 油 脂
冷 却 水	1JZ-GE	6.5	トヨタ純正ロングライフクーラント 〔凍結保証温度 濃度 30%.....-12℃ 濃度 50%.....-35℃〕
	2JZ-GE	6.7	
	2L-TE	9.0	
オートマチック トランスミッション フルード	A340E	ECT(1JZ-GE): 6.7	ECT: キャッスル・オートフルード D-II ECT-i: キャッスル・オートフルードタイプ T-II 5ECT-i: キャッスル・オートフルードタイプ T-II
		ECT-i(2JZ-GE): 7.6	
	A341E	ECT(2L-TE): 7.2	
	A350E	5ECT-i(2JZ-GE): 8.1	
ディファレンシャル オイル	JZS 系	1.30	キャッスル・ハイポイドギヤオイル SX
	LS 系	1.15	
パワーステアリングフルード		1.2	キャッスル・パワーステアリングフルード
ブレーキフルード		――	トヨタブレーキフルード 2500H
エアコンコンプレッサーオイル		――	ND-OIL8 (新冷媒 R134a の ピストンタイプコンプレッサー用)

JA6067