Power Source

Headlight Beam Level Control

* 1 : Wide Cab
* 2 : Standard Cab

1 2 3 4

IG1-1 Relay

10A ECU-IG NO. 1

4 2A 49 2C 9 2C 4 2C

R R W-B W

F F

J64 Junction Connector

W W

10 IR2

V12 Voltage Converter Sub-Assembly

IG24 IG12 EDC2 EDC1

3 6

W-B W-B

B B

J71 Junction Connector

B B

W-B

J67 Junction Connector

B B

W-B

A A

J70 Junction Connector

W-B

1 IM1 2 IM1

W-B W-B

EI Frame LH Outside

H26 Headlight Leveling Switch

W W

1 B

ILL- RHM-

4 2

W-B Y

B B

J76 Junction Connector

B B

W-B

1 IV3

Y

7 IV3

W W

W (*2)

W W

3 A (*1) 3 B (*2)

H20(A), H21(B) Headlight Leveling Motor LH

LH T LH E LH O

1 A 1 B 2 A (*1) 2 B (*2)

W-B Y

A A

J61 Junction Connector

A A

W-B

Y

(*2) Y 3 Eb1 (*2) Y

(*1) Y

Y

18 IV3

W-B

A

J79 Junction Connector

A

W-B

1 IN1

W-B

EK Frame LH Outside

(*1) W 2 Eb1

W (*2)

3 A (*1) 3 B (*2)

H22(A), H23(B) Headlight Leveling Motor RH

RH T RH O RH E

2 A 1 A (*1) 2 B 1 B (*2)

(*1) W-B (*2) W-B

1 Eb1

W-B (*2)

A

J60 Junction Connector

A

W-B

18 IK1

W-B

2 IM1

W-B

Frame LH Outside EI

1 1A

B

Battery

B-R

Battery

1 1 1 1 B

2 2 2

50A PWR1 15A PWR5 10A AM1

1 1 1

44 2B 38 2C

R

ACC

1 AM1 IG1 2

I17 Ignition or Starter Switch Assembly