Power Source

Power Window (RHD)

1 2 3 4

B
1
2
15A PWR5
1
1
B
1
1
2
50A PWR1
1
1 1A
B
Battery
B-R
Battery
R
44 2B
10A AM1
38 2C
R
ACC
1 AM1 IG1 2
I17 Ignition or Starter Switch Assembly
R
4 2A
10 2E
IG1-1 Relay
20A P/W
49 2C
9 2C
R
W-B
1 IM1
W-B
W
6 IV3
1 IJ1
W
W
A A
A
J62 Junction Connector
W
1 IU1
W
3
IG+
E UP1 DWN1 D U
5 2 1 7 4
W-B
W R
V L
1 2
M
F39 Front Power Window Regulator Motor Assembly RH
P42 Power Window Regulator Master Switch Assembly RH
W-B
2 IM1
18 IK1
18 IU1
3 IU1
W-B
W-B
W-B
W-B
A A A
J60 Junction Connector
Frame LH Outside
EI
F37 Front Power Window Regulator Motor Assembly LH
1 M 2
W
R
W
3 5 1
SU SD B
U D
F41 Front Power Window Regulator Switch Assembly LH
2 4
L V
7 IJ1
2 IJ1
L V
7 IU1
2 IU1