Power Source

Back-Up Light

Seat Belt Warning

1

2

3

4

* 1 : N04C-TU, N04C-TT
* 2 : W04D, W04D-TM, W04D-TN
* 3 : Standard Roof
* 4 : Except Standard Roof
* 5 : Before Jul. 2008 Production
* 6 : From Jul. 2008 Production

I 6
Ignition SW
ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
R-W
W(*5)
W
(*6)
R
(*2)
G-R
W
Short Pin No. 2
10A
IG1
10A
AM2
10A
GAUGE
12 IF1
21 IF1
20 IF1
30A AM1
40A HEAD
Short Pin No. 5
FL MAIN
3. 0W
Battery
Battery
B-R
G-B
B 1
Back-Up Light SW
4 BA3
7 BC1
8 BC1
R-B
(*3)
(*4)
R 3
Rear Combination
Light LH
R 4
Rear Combination
Light RH
Back-Up
W-B
R 6
Reverse Warning
Buzzer
BG
Left Side of the
End Cross Member
J39(A), J40(B)
Junction Connector
J37
Junction
Connector
R-L
(*1)
C 5(A), C 6(B)
Combination Meter
Seat
Belt
GR-B
4 IB4
B 7
Buckle SW
(Driver's
Side)
24 IB4
J 1
Junction
Connector
IE
Cowl Side Panel LH (LHD)
Cowl Side Panel RH (RHD)