

■ **หน้าที่**

1. **ลักษณะโดยทั่วไป**

ระบบควบคุมการล็อกประตูด้วยรีโมทในรถไฮลักซ์ใหม่มีฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	การทำงาน	ไม่มีระบบกันขโมย	มีระบบกันขโมย
การล็อกประตูทุกบาน	เมื่อปิดประตูทุกบาน ให้กดสวิทช์ล็อกประตูที่รีโมทเพื่อล็อกประตูทุกบาน	○	○
การปลดล็อกประตูทุกบาน	เมื่อล็อกประตูทุกบาน ให้กดสวิทช์ล็อกประตูที่รีโมทเพื่อปลดล็อกประตูทุกบาน	○	○
ฟังก์ชันการล็อกอัตโนมัติ	ถ้าประตูไม่ถูกเปิดออกภายใน 30 วินาที ที่ปลดล็อกด้วยรีโมท ประตูทุกบานจะล็อกซ้ำอีกครั้งโดยอัตโนมัติ	○	○
สัญญาณตอบกลับ	<ul style="list-style-type: none"> ไฟลูกศรกะพริบ 1 ครั้งขณะล็อก และกะพริบ 2 ครั้งขณะปลดล็อก เพื่อแจ้งให้คนขับทราบว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฟังก์ชันนี้สามารถใช้และไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่คู่มือการซ่อมรถ Hilux 	—	○
	ไฟลูกศรกะพริบ 1 ครั้งขณะล็อก และกะพริบ 2 ครั้งขณะปลดล็อก เพื่อแจ้งให้คนขับทราบว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว	○	—
	<ul style="list-style-type: none"> แตรกันขโมยจะส่งเสียงดัง 1 ครั้ง เมื่อทำการล็อก และดัง 2 ครั้งเมื่อปลดล็อก เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเมื่อตั้งค่าไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันนี้สามารถใช้และไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่คู่มือการซ่อมรถ Hilux 	—	○
ฟังก์ชันเสียงเตือนด้วยรีโมท	กดสวิทช์ PANIC ที่รีโมทนาน 1.5 วินาทีหรือมากกว่า ทำให้ระบบกันขโมยส่งเสียงเตือนดังนาน 30 วินาที เสียงเตือนสามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่มอื่นนอกเหนือจากสวิทช์ PANIC	—	○
ฟังก์ชันเตือนการแง้มประตู	<ul style="list-style-type: none"> ถ้าเปิดประตูหรือแง้มประตูบานใดบานหนึ่ง การกดปุ่มล็อกประตูที่รีโมทจะทำให้เสียงแตรกันขโมยดังประมาณ 1 วินาที ฟังก์ชันนี้สามารถใช้และไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่คู่มือการซ่อมรถ Hilux 	—	○
ฟังก์ชันไฟส่องสว่างช่วยการมองเห็น	เมื่อปิดประตูทุกบาน การกดปุ่มล็อกที่รีโมทจะทำให้ไฟส่องสว่างสวิทช์สตาร์ทดับลงพร้อมกับการล็อกประตู	○	—
ฟังก์ชันกันขโมย	ส่งสัญญาณการทำงานเหมือนกับรหัสหมุนวน	○	○
ฟังก์ชันลงทะเบียนรหัสด้วยรีโมท	สามารถลงทะเบียนรหัสประจำรีโมทสูงสุด 4 แบบในตัวรับสัญญาณการควบคุมประตูด้วยรีโมทได้	○	○

ฟต

2. ฟังก์ชันลงทะเบียนรหัสด้วยรีโมท

รหัสที่แตกต่างกัน 4 แบบนั้นสามารถบันทึกเข้าได้ผ่านการใช้โหมดฟังก์ชันการลงทะเบียนดังอธิบายไว้ในตารางด้านล่าง รหัสนี้ลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกและเก็บ) ใน EEPROM การลงทะเบียนรหัสอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ดูขั้นตอนการลงทะเบียนรหัสอย่างละเอียดในคู่มือการซ่อมรถ Hilux

โหมด	การทำงาน
โหมดเขียนใหม่	ลบรหัสที่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วและลงทะเบียนเฉพาะรหัสที่ได้รับใหม่ ใช้โหมดนี้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนรีโมท ECU ตัวถัง* ¹ หรือ ECU กันขโมย* ²
โหมดเพิ่มเติม	เพิ่มรหัสที่ได้รับใหม่ในขณะที่คงรหัสเดิมที่ลงทะเบียนไว้ โหมดนี้จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มรีโมทตัวใหม่ ถ้าจำนวนรหัสเกิน 4 ตัว รหัสเก่าที่ลงทะเบียนไว้เป็นอันดับแรกจะถูกลบก่อน
โหมดยืนยัน* ¹	ยืนยันรหัสที่ลงทะเบียนในเวลานี้ว่ามีจำนวนเท่าไร เมื่อเพิ่มรหัสใหม่ โหมดนี้จะใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนรหัสที่มีอยู่แล้ว
โหมดขยับยั้ง	ลบรหัสที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดและขยับยั้งฟังก์ชันการล็อคประตูด้วยรีโมท โหมดนี้ใช้เมื่อรีโมทสูญหาย

*¹: เฉพาะรุ่นที่ไม่มีระบบกันขโมย

*²: เฉพาะรุ่นที่มีระบบกันขโมย