Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
E 3	Emission Control ECU	*ECU antipollution*	*ECU de control de emisiones de escape*
E 4	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	*ECU de moteur (M/T) ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)*	*ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)*
E 5	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	*ECU de moteur (M/T)ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)*	*ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)*
E 6	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	*ECU de moteur (M/T)ou ECU de moteur et de boîte ECT (A/T)*	*ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)*
F 11	4WD Control ECU	*Unité ECU de contrôle 4WD*	*ECU de control de 4WD*
G 2	Glove Box Light	*Eclairage de boîte à gants*	*Luz de la guantera*
H 10	Hazard SW	*Command de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
I 16	Ignition Key Cylinder Light	*Eclairage de barillet de contacteur d'allumage*	*Luz del cilindro de la llave de encendido*
I 17	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
I 18	Integration Relay	*Relais d'intégration*	*Relé de integración*
I 19	Integration Relay	*Relais d'intégration*	*Relé de integración*
J 3	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 4	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 5	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 6	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 7	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 8	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 9	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 10	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 11	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 12	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 13	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 14	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 15	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 16	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 17	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
O 2	O/D Main SW	*Commande principale de O/D*	*Interruptor principal de O/D*
P 2	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
P 3	Pre-Heating Timer	*Minuterie de préchauffage*	*Distribuidor de precalentamiento*
R 1	Radio and Player	*Autoradio et lecteur de cassettes*	*Radio y reproductor*
R 2	Radio and Player	*Autoradio et lecteur de cassettes*	*Radio y reproductor*
R 3	Rear Fog Light SW	*Commande de projecteur antibrouillard arrière*	*Interruptor de la luz antiniebla trasera*
R 4	Rear Window Defogger SW	*Commande de désembueur de glace de lunette arrère*	*Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera*
R 5	Rheostat	*Rhéostat*	*Reóstato*
S 4	Stop Light SW	*Contacteur de feux stop*	*Interruptor de la luz de parada*
T 4	2-4 Select SW	*Sélecteur 2-4*	*Interruptor de selección 2-4*