Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
E 3	Emission Control ECU	Abgasreinigungs-ECU
E 4	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Motor-ECU (M/T) oder Motor- und ECT-ECU (A/T)
E 5	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Motor-ECU (M/T) oder Motor- und ECT-ECU (A/T)
E 6	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Motor-ECU (M/T) oder Motor- und ECT-ECU (A/T)
F 11	4WD Control ECU	4WD-Steuer-ECU
G 2	Glove Box Light	Handschuhfachleuchte
H 10	Hazard SW	Warnblinkschalter
I 16	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 17	Ignition SW	Zündschalter
I 18	Integration Relay	integriertes Relais
I 19	Integration Relay	integriertes Relais
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 9	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 10	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 11	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 12	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 13	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 14	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 15	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 16	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 17	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 2	O/D Main SW	O/D-Hauptschalter
P 2	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 1	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 4	Rear Window Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
R 5	Rheostat	Widerstand
S 4	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
T 4	2-4 Select SW	2-4-Wahlschalter