# Position of Parts in Body

| Code | English | *Français* | *Español* |
|---|---|---|---|
| A 28 | ABS Speed Sensor Rear LH | *Capteur de vitesse de ABS arrière gauche* | *Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo* |
| A 29 | ABS Speed Sensor Rear RH | *Capteur de vitesse de ABS arrière droit* | *Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho* |
| D 16 | Door Key Lock and Unlock SW | *Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé* | *Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta* |
| D 17 | Door Lock Control SW | *Commande de condamnation de porte* | *Interruptor de control de bloqueo de la puerta* |
| D 18 | Door Lock Motor Front LH | *Moteur de condamnation de porte avant gauche* | *Motor de bloqueo de la puerta frontal izquierda* |
| D 19 | Door Lock Motor Front RH | *Moteur de condamnation de porte avant droite* | *Motor de bloqueo de la puerta frontal derecha* |
| D 22 | Door Speaker Front LH | *Haut-parleur de porte avant gauche* | *Altavoz de la puerta frontal izquierda* |
| D 23 | Door Speaker Front RH | *Haut-parleur de porte avant droite* | *Altavoz de la puerta frontal derecha* |
| F 12 | Fuel Pump | *Pompe d'alimentation* | *Bomba de combustible* |
| F 13 | Fuel Sender | *Jauge émettrice de niveau d'essence* | *Emisor de combustible* |
| I 20 | Interior Light | *Plafonnier* | *Luz interior* |
| L 1 | License Plate Light LH | *Eclairage de plaque minéralogique gauche* | *Luz de la matrícula izquierda* |
| L 2 | License Plate Light RH | *Eclairage de plaque mineralogique droit* | *Luz de la matrícula derecha* |
| P 14 | Pretensioner LH | *Prétendeur gauche* | *Pretensor izquierdo* |
| P 15 | Pretensioner RH | *Prétendeur droit* | *Pretensor derecho* |
| R 6 | Rear Combination Light LH | *Eclairage arrière combiné gauche* | *Luz de combinación trasera izquierda* |
| R 7 | Rear Combination Light RH | *Eclairage arrière combiné droit* | *Luz de combinación trasera derecha* |
| R 9 | Rear Fog Light | *Projecteur antibrouillard arrière* | *Luz antiniebla trasera* |