Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
A 28	ABS Speed Sensor Rear LH	*Capteur de vitesse de ABS arrière gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo*
A 29	ABS Speed Sensor Rear RH	*Capteur de vitesse de ABS arrière droit*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho*
D 16	Door Key Lock and Unlock SW	*Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé*	*Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta*
D 17	Door Lock Control SW	*Commande de condamnation de porte*	*Interruptor de control de bloqueo de la puerta*
D 18	Door Lock Motor Front LH	*Moteur de condamnation de porte avant gauche*	*Motor de bloqueo de la puerta frontal izquierda*
D 19	Door Lock Motor Front RH	*Moteur de condamnation de porte avant droite*	*Motor de bloqueo de la puerta frontal derecha*
D 22	Door Speaker Front LH	*Haut-parleur de porte avant gauche*	*Altavoz de la puerta frontal izquierda*
D 23	Door Speaker Front RH	*Haut-parleur de porte avant droite*	*Altavoz de la puerta frontal derecha*
F 12	Fuel Pump	*Pompe d'alimentation*	*Bomba de combustible*
F 13	Fuel Sender	*Jauge émettrice de niveau d'essence*	*Emisor de combustible*
I 20	Interior Light	*Plafonnier*	*Luz interior*
L 1	License Plate Light LH	*Eclairge de plaque minéralogique gauche*	*Luz de la matrícula izquierda*
L 2	License Plate Light RH	*Eclairge de plaque minéralogique droit*	*Luz de la matrícula derecha*
P 14	Pretensioner LH	*Prétendeur gauche*	*Pretensor izquierdo*
P 15	Pretensioner RH	*Prétendeur droit*	*Pretensor derecho*
R 6	Rear Combination Light LH	*Eclairge arrière combiné gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 7	Rear Combination Light RH	*Eclairge arrière combiné droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 10	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 11	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempanador de la ventanilla trasera*