Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 2	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 4	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links
A 7	ABS Speed Sensor Front RH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts
A 10	Alternator	Generator
A 11	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Bremsflüssigkeitswarnschalter
C 2	Carburetor	Vergaser
C 3	Check Connector	Prüfstecker
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, rechts
F 7	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 9	Horn	Hupe
I 6	IIA	IIA
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
V 2	Vacuum SW	Unterdruckschalter
V 9	VSV (Throttle Position Control)	VSV (Drosselklappenpositions-Steuerung)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Wiper Motor	Scheibenwischermotor