# Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English | Deutsch |
|---|---|---|
| A 1 | A/C Dual Pressure SW | A/C-Doppeldruckschalter |
| A 2 | A/C Magnetic Clutch | A/C-Magnetkupplung |
| A 4 | ABS Actuator | ABS-Stellglied |
| A 5 | ABS Actuator | ABS-Stellglied |
| A 6 | ABS Speed Sensor Front LH | ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links |
| A 7 | ABS Speed Sensor Front RH | ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts |
| A 10 | Alternator | Generator |
| A 11 | Alternator | Generator |
| B 1 | Back-Up Light SW | Rückfahrscheinwerferschalter |
| B 2 | Brake Fluid Level Warning SW | Bremsflüssigkeitswarnschalter |
| B 3 | Brake Vacuum Warning SW | Bremsunterdruckwarnschalter |
| C 3 | Check Connector | Prüfstecker |
| D 1 | Detection SW (Transfer 4WD Position) | Abtastschalter (4WD-Verteilergetriebeposition) |
| D 2 | Detection SW (Transfer L4 Position) | Abtastschalter (L4-Verteilergetriebeposition) |
| E 2 | Engine Oil Level Warning SW | Motorölstandwarnschalter |
| F 1 | Front Clearance Light LH | vordere Begrenzungsleuchte, links |
| F 2 | Front Clearance Light RH | vordere Begrenzungsleuchte, rechts |
| F 3 | Front Side Turn Signal Light LH | seitliche Blinkleuchte, links |
| F 4 | Front Side Turn Signal Light RH | seitliche Blinkleuchte, rechts |
| F 5 | Front Turn Signal Light and Clearance Light LH | vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, links |
| F 6 | Front Turn Signal Light and Clearance Light RH | vordere Blink- und Begrenzungsleuchte, rechts |
| F 7 | Front Turn Signal Light LH | vordere Blinkleuchte, links |
| F 8 | Front Turn Signal Light RH | vordere Blinkleuchte, rechts |
| F 9 | Fuel Heater | Kraftstoffheizung |
| F 10 | Fuel Sedimentary SW | Wasserabscheiderschalter |
| G 1 | Glow Plug | Glükerzen |
| H 1 | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Leuchtweitenstellglied, links |
| H 2 | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Leuchtweitenstellglied, rechts |
| H 3 | Headlight Cleaner Motor and Washer Motor | Scheinwerferwaschermotor und Waschermotor |
| H 4 | Headlight Cleaner Relay | Scheinwerferwascherrelais |
| H 5 | Headlight LH | Scheinwerfer, links |
| H 6 | Headlight RH | Scheinwerfer, rechts |
| H 9 | Horn | Hupe |
| I 9 | Injection Pump | Einspritzpumpe |
| J 1 | Junction Connector | Verbindungsstecker |
| J 2 | Junction Connector | Verbindungsstecker |
| O 1 | Oil Pressure SW | Öldruckschalter |
| P 1 | Pick-Up Sensor | Drehzahlaufnehmer |
| S 2 | Starter | Anlasser |
| S 3 | Starter | Anlasser |
| V 4 | VSV (2WD, ADD) | VSV (2WD, ADD) |
| V 5 | VSV (4WD, ADD) | VSV (4WD, ADD) |
| V 6 | VSV (A/C Idle-Up) | VSV (A/C-Schnelleerlauf) |
| W 1 | Washer Motor | Waschermotor |
| W 2 | Water Temp. Sender | Kühlmitteltemperaturgeber |
| W 3 | Water Temp. Sensor | Kühlmitteltemperatursensor |
| W 4 | Wiper Motor | Scheibenwischermotor |