Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
A 13	A/C Amplifier	*Amplificateur de A/C*	*Amplificador del A/C*
A 14	A/C SW	*Commande de A/C*	*Interruptor del A/C*
A 15	A/C Thermistor	*Thermistance de A/C*	*Termistor del A/C*
A 16	A/C Volume SW	*Commutateur de réglage de puissance de A/C*	*Interruptor de volumen del A/C*
A 17	ABS Deceleration Sensor	*Capteur de décélération ABS*	*Sensor de desaceleración del ABS*
A 18	ABS ECU	*ECU ABS*	*ECU del ABS*
A 19	ABS ECU	*ECU ABS*	*ECU del ABS*
A 20	ADD Control Relay	*Relais de commande ADD*	*Relé de control de ADD*
A 21	Airbag Sensor Assembly	*Ensemble de capteur de sac gonflable*	*Conjunto del sensor del colchón de aire*
A 22	Airbag Sensor Assembly	*Ensemble de capteur de sac gonflable*	*Conjunto del sensor del colchón de aire*
A 23	Airbag Sensor Assembly	*Ensemble de capteur de sac gonflable*	*Conjunto del sensor del colchón de aire*
A 24	Airbag Squib (Front Passenger's Airbag Assembly)	*Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)*	*Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)*
A 25	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	*Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)*	*Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)*
A 26	Ashtray Illumination	*Eclairage de cendrier*	*Iluminación del cenicero*
B 4	Blower Motor	*Moteur de soufflerie*	*Motor del soplador*
B 5	Blower Resistor	*Résistance de soufflerie*	*Resistor del soplador*
B 6	Blower SW	*Commande de soufflerie*	*Interruptor del soplador*
C 5	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 6	Cigarette Lighter Illumination	*Eclairage d'allume-cigare*	*Iluminación del encendedor de cigarrillos*
C 7	Circuit Opening Relay	*Relais d'ouverture de circuit*	*Relé de abertura del circuito*
C 8	Clock	*Montre électrique de bord*	*Reloj*
C 9	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 10	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 11	Combination Meter	*Combiné de bord*	*Medidor de combinación*
C 12	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
C 13	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
C 14	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor de combinación*
D 3	Daytime Running Light Relay	*Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour*	*Relé dé la luz de marcha diurna*
D 4	Diff. Lock ECU	*ECU de blocage de différentiel*	*ECU de bloqueo del diferencial*
D 5	Diff. Lock SW	*Commutateur de blocage de différentiel*	*Interruptor de bloqueo del diferencial*
D 7	Diode (Door Courtesy)	*Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)*	*Diodo (cortesía de la puerta)*
D 8	Diode (Glow Plug)	*Diode (bougie de préchauffage)*	*Diodo (bujía incandescente)*
D 10	DLC3	*DLC3*	*DLC3*
D 11	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda*
D 12	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite*	*Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha*