Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
E 3	Emission Control ECU	*ECU antipollution*	*ECU de control de emisiones de escape*
E 4	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
E 5	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
E 6	Engine ECU	*ECU de moteur*	*ECU del motor*
G 2	Glove Box Light	*Eclairage de boîte à gants*	*Luz de la guantera*
H 10	Hazard SW	*Commande de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
H 11	Headlight Beam Level Control SW	*Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant*	*Interruptor de control del nivel del haz del faro*
H 12	Headlight Cleaner SW	*Commande de lave-projecteur avant*	*Interruptor del limpiador del faro*
I 16	Ignition Key Cylinder Light	*Eclairage de barillet de contacteur d'allumage*	*Luz del cilindro de la llave de encendido*
I 17	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
I 18	Integration Relay	*Relais d'intégration*	*Relé de integración*
I 19	Integration Relay	*Relais d'intégration*	*Relé de integración*
J 3	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 4	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 5	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 6	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 7	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 8	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 9	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 10	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 11	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 12	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 13	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 14	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 15	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 16	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 17	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 18	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 19	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 20	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 21	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 22	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 23	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
P 2	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
P 3	Pre-Heating Timer	*Minuterie de préchauffage*	*Distribuidor de precalentamiento*
R 1	Radio and Player	*Autoradio et lecteur de cassettes*	*Radio y reproductor*
R 3	Rear Fog Light SW	*Commande de projecteur antibrouillard arrière*	*Interruptor de la luz antiniebla trasera*
R 4	Rear Window Defogger SW	*Commande de désembueur de glace de lunette arrière*	*Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera*
S 4	Stop Light SW	*Contacteur de feux stop*	*Interruptor de la luz de parada*
U 1	Unlock Warning SW	*Contacteur de rappel de libération*	*Interruptor de advertencia de desbloqueo*