Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
E 3	Emission Control ECU	Abgasreinigungs-ECU
E 4	Engine ECU	Motor-ECU
E 5	Engine ECU	Motor-ECU
E 6	Engine ECU	Motor-ECU
G 2	Glove Box Light	Handschuhfachleuchte
H 10	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 11	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 12	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
I 16	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 17	Ignition SW	Zündschalter
I 18	Integration Relay	integriertes Relais
I 19	Integration Relay	integriertes Relais
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 9	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 10	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 11	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 12	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 13	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 14	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 15	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 16	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 17	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 18	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 19	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 20	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 21	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 22	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 23	Junction Connector	Verbindungsstecker
P 2	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 1	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 4	Rear Window Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
S 4	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
U 1	Unlock Warning SW	Entriegelungswarnschalter