Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
A 28	ABS Speed Sensor Rear LH	*Capteur de vitesse de ABS arrière gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo*
A 29	ABS Speed Sensor Rear RH	*Capteur de vitesse de ABS arrière droit*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho*
D 16	Door Key Lock and Unlock SW	*Contacteur de condamnation et de libération de porte avec la clé*	*Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta*
D 17	Door Lock Control SW	*Commande de condamnation de porte*	*Interruptor de control de bloqueo de la puerta*
D 18	Door Lock Motor Front LH	*Moteur de condamnation de porte avant gauche*	*Motor de bloqueo de la puerta frontal izquierda*
D 19	Door Lock Motor Front RH	*Moteur de condamnation de porte avant droite*	*Motor de bloqueo de la puerta frontal derecha*
D 22	Door Speaker Front LH	*Haut-parleur de porte avant gauche*	*Altavoz de la puerta frontal izquierda*
D 23	Door Speaker Front RH	*Haut-parleur de porte avant droite*	*Altavoz de la puerta frontal derecha*
F 12	Fuel Pump	*Pompe d'alimentation*	*Bomba de combustible*
F 13	Fuel Sender	*Jauge émettrice de niveau d'essence*	*Emisor de combustible*
I 20	Interior Light	*Plafonnier*	*Luz interior*
L 1	License Plate Light LH	*Eclairage de plaque minéralogique gauche*	*Luz de la matrícula izquierda*
L 2	License Plate Light RH	*Eclairage de plaque minéralogique droit*	*Luz de la matrícula derecha*
P 6	Power Window Control SW Front RH	*Commande de lève-glace électrique avant droit*	*Interruptor de control de la ventanilla automática frontal derecha*
P 9	Power Window Master SW	*Commande générale de lève-glace électrique*	*Interruptor principal de la ventanilla automática*
P 10	Power Window Motor Front LH	*Moteur de lève-glace électrique avant gauche*	*Motor de la ventanilla automática frontal izquierda*
P 11	Power Window Motor Front RH	*Moteur de lève-glace électrique avant droit*	*Motor de la ventanilla automática frontal derecha*
P 14	Pretensioner LH	*Prétendeur gauche*	*Pretensor izquierdo*
P 15	Pretensioner RH	*Prétendeur droit*	*Pretensor derecho*
R 6	Rear Combination Light LH	*Eclairage arrière combiné gauche*	*Luz de combinación trasera izquierda*
R 7	Rear Combination Light RH	*Eclairage arrière combiné droit*	*Luz de combinación trasera derecha*
R 9	Rear Fog Light	*Projecteur antibrouillard arrière*	*Luz antiniebla trasera*
R 10	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañandor de la ventanilla trasera*
R 11	Rear Window Defogger	*Désembueur de glace de lunette arrière*	*Desempañador de la ventanilla trasera*
R 12	Remote Control Mirror LH	*Rétroviseur à commande électrique gauche*	*Espejo retrovisor de control remoto izquierdo*
R 13	Remote Control Mirror RH	*Rétroviseur à commande électrique droit*	*Espejo retrovisor de control remoto derecho*
R 14	Remote Control Mirror SW	*Commande de rétroviseur à commande électrique*	*Interruptor del espejo retrovisor de control remoto*
R 15	Reverse Warning Buzzer	*Avertisseur de rappel de recul*	*Zumbador de advertencia de marcha atrás*
S 5	Seat Heater (Driver's Seat)	*Chauffage de siège (siège de conducteur)*	*Calefactor del asiento (asiento del conductor)*
S 6	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	*Chauffage de siège (siège de passager avant)*	*Calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)*
S 7	Seat Heater SW (Driver's Seat)	*Commande de chauffage de siège (siège de conducteur)*	*Interruptor del calefactor del asiento (asiento del conductor)*
S 8	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	*Commande de chauffage de siège (siège de passager avant)*	*Interruptor del calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)*