Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 2	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 3	A/T Fluid Temp. SW	A/T-Öltemeraturschalter
A 4	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links
A 7	ABS Speed Sensor Front RH	ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts
A 8	ADD Indicator SW	ADD-Anzeigenschalter
A 9	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 10	Alternator	Generator
A 11	Alternator	Generator
A 12	Auto Antenna Motor	Antennenmotor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Bremsflüssigkeitswarnschalter
C 1	Camshaft Position Sensor	Nockenwellenpositionssensor
C 3	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Crankshaft Position Sensor	Kurbelwellenpositionssensor
D 1	Detection SW (Transfer 4WD Position)	Abtastschalter (4WD-Verteilergetriebeposition)
D 2	Detection SW (Transfer L4 Position)	Abtastschalter (L4-Verteilergetriebeposition)
E 1	ECT Solenoid	ECT-Magnet
F 1	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 2	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	vordere Blink-und Begrenzungsleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	vordere Blink-und Begrenzungsleuchte, rechts
F 7	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 9	Horn	Hupe
I 2	Ignition Coil and Igniter No.1	Zündspule und Schaltgerät Nr.1
I 3	Ignition Coil and Igniter No.2	Zündspule und Schaltgerät Nr.2
I 10	Injector No.1	Einspritzventil Nr.1
I 11	Injector No.2	Einspritzventil Nr.2
I 12	Injector No.3	Einspritzventil Nr.3
I 13	Injector No.4	Einspritzventil Nr.4
I 15	ISC Valve	ISC-Ventil
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
K 1	Knock Sensor	Klopfsensor
N 1	Neutral Start SW	Neutralstartschalter
N 2	Noise Filter	Störschutzfilter
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
S 1	Speed Sensor (ECT)	Geschwindigkeitssensor (ECT)
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
T 3	2-4 Select Motor	2-4 Stellmotor
V 3	Variable Resistor	Regelwiderstand
V 4	VSV (2WD, ADD)	VSV (2WD, ADD)
V 5	VSV (4WD, ADD)	VSV (4WD, ADD)
V 8	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 3	Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
W 4	Wiper Motor	Scheibenwischermotor