Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Dual Pressure SW	*Double pressostat A/C*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 2	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique de A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 10	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 11	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	*Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos*
C 2	Carburetor	*Carburateur*	*Carburador*
D 1	Detection SW (Transfer 4WD Position)	*Détecteur (de position 4WD de boîte de transfert)*	*Interruptor de detección (posición 4WD de la transferencia)*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feu d'encombrement avant gauche*	*Luz de paso delantera izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feu d'encombrement avant droit*	*Luz de paso delantera derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro lateral frontal derecha*
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso derecha*
F 7	Front Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction avant gauche*	*Luz de la señal de giro delantera izquierda*
F 8	Front Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction avant droit*	*Luz de la señal de giro delantera derecha*
H 5	Headlight LH	*Projecteur avant gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Projecteur avant droit*	*Faro derecho*
H 9	Horn	*Avertisseur*	*Bocina*
I 1	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 4	Ignition Coil No.1	*Bobine d'allumage no.1*	*Bobina de encendido N.°1*
I 5	Ignition Coil No.2	*Bobine d'allumage no.2*	*Bobina de encendido N.°2*
J 1	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 2	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
O 1	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
V 9	VSV (Throttle Position Control)	*VSV (contrôle de position de papillon d'accélération)*	*VSV (control de la posición del acelerador)*
W 1	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*
W 2	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 4	Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace*	*Motor del limpiador*