Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Dual Pressure SW	*Double pressostat A/C*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 2	A/C Magnetic Clutch	*Accouplement magnétique de A/C*	*Embrague magnético del A/C*
A 4	ABS Actuator	*Dispositif de commande de ABS*	*Actuador de ABS*
A 5	ABS Actuator	*Dispositif de commande de ABS*	*Actuador de ABS*
A 6	ABS Speed Sensor Front LH	*Capteur de vitesse de ABS avant gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo*
A 7	ABS Speed Sensor Front RH	*Capteur de vitesse de ABS avant droit*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho*
A 10	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 11	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	*Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos*
C 3	Check Connector	*Bloc raccord de câblage de diagnostic*	*Conector de comprobación*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feu d'encombrement avant gauche*	*Luz de paso delantera izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feu d'encombrement avant droit*	*Luz de paso delantera derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro lateral frontal derecha*
F 5	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de changement de direction et feu d'encombrement latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro frontal y luz de paso derecha*
F 7	Front Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction avant gauche*	*Luz de la señal de giro delantera izquierda*
F 8	Front Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction avant droit*	*Luz de la señal de giro delantera derecha*
H 5	Headlight LH	*Projecteur avant gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Projecteur avant droit*	*Faro derecho*
H 9	Horn	*Avertisseur*	*Bocina*
I 6	IIA	*IIA*	*IIA*
I 7	IIA	*IIA*	*IIA*
I 8	In-Air Temp. Sensor	*Capteur de température intérieure*	*Sensor de la temperatura del aire de entrada*
I 10	Injector No.1	*Injecteur no.1*	*Inyector N.°1*
I 11	Injector No.2	*Injecteur no.2*	*Inyector N.°2*
I 12	Injector No.3	*Injecteur no.3*	*Inyector N.°3*
I 13	Injector No.4	*Injecteur no.4*	*Inyector N.°4*
J 1	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 2	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
N 2	Noise Filter	*Filtre antiparasites*	*Filtro de ruido*
O 1	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 1	Throttle Position Sensor	*Capteur de position de papillon d'accélération*	*Sensor de posición del acelerador*
V 1	Vacuum Sensor	*Capteur de dépression*	*Sensor de vacío*
V 3	Variable Resistor	*Résistance variable*	*Resistor variable*
V 6	VSV (A/C Idle-Up)	*VSV (de régime ralenti accéléré de A/C)*	*VSV (aumento del ralentí del A/C)*
W 1	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*
W 2	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau*	*Sensor de la temperatura del agua*
W 4	Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace*	*Motor del limpiador*