Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Dual Pressure SW	*Double pressostat A/C*	*Interruptor de presión doble del A/C*
A 4	ABS Actuator	*Dispositif de commande de ABS*	*Actuador de ABS*
A 5	ABS Actuator	*Dispositif de commande de ABS*	*Actuador de ABS*
A 6	ABS Speed Sensor Front LH	*Capteur de vitesse de ABS avant gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo*
A 7	ABS Speed Sensor Front RH	*Capteur de vitesse de ABS avant droit*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho*
A 10	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 11	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de marcha atrás*
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	*Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos*
B 3	Brake Vacuum Warning SW	*Contacteur de rappel de dépression de frein*	*Interruptor de advertencia de vacío del freno*
C 3	Check Connector	*Bloc raccord de câblage de diagnostic*	*Conector de comprobación*
D 1	Detection SW (Transfer 4WD Position)	*Détecteur (de position 4WD de boîte de transfert)*	*Interruptor de detección (posición 4WD de la transferencia)*
D 2	Detection SW (Transfer L4 Position)	*Détecteur (de position L4 de boîte de transfert)*	*Interruptor de detección (posición L4 de la transferencia)*
E 2	Engine Oil Level Warning SW	*Contacteur de rappel de niveau d'huile moteur*	*Interruptor de advertencia del nivel de aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feu d'encombrement avant gauche*	*Luz de paso delantera izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feu d'encombrement avant droit*	*Luz de paso delantera derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction latéral avant gauche*	*Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction latéral avant droit*	*Luz de la señal de giro lateral frontal derecha*
F 7	Front Turn Signal Light LH	*Feu de changement de direction avant gauche*	*Luz de la señal de giro delantera izquierda*
F 8	Front Turn Signal Light RH	*Feu de changement de direction avant droit*	*Luz de la señal de giro delantera derecha*
F 9	Fuel Heater	*Réchauffeur de combustible*	*Calefactor de combustible*
F 10	Fuel Sedimentary SW	*Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence*	*Interruptor de sedimentos de combustible*
G 1	Glow Plug	*Bougies de préchauffage*	*Bujía incandescente*
H 5	Headlight LH	*Projecteur avant gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Projecteur avant droit*	*Faro derecho*
H 9	Horn	*Avertisseur*	*Bocina*
I 9	Injection Pump	*Pompe d'injection*	*Bomba de inyección*
J 1	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
J 2	Junction Connector	*Bloc raccord de jonction*	*Conector de enlace*
O 1	Oil Pressure SW	*Manocontact de pression d'huile*	*Interruptor de presión de aceite*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Turbo Pressure SW	*Contacteur de pression de turbocompresseur*	*Interruptor de presión turbo*
W 1	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*
W 2	Water Temp. Sender	*Jauge émettrice de température d'eau*	*Emisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau*	*Sensor de la temperatura del agua*
W 4	Wiper Motor	*Moteur d'essuie-glace*	*Motor del limpiador*