054CK–06

PROBLEM SYMPTOMS TABLE

Problem Symptom	Suspected Area	See Page
Engine does not start	1. Key	05–394 05–396 05–397 05–398 05–399 05–402 05–403
	2. Transponder key amplifier (transponder key coil)	05–394 05–399 05–402 05–403
	3. Transponder key ECU assy	05–391 05–394 05–399 05–402 05–403