Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
A 7	A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador del acondicionador de aire*
A 8	A/C Cut Relay	*Relais de coupure d'air conditionné*	*Relé de corte del acondicionador de aire*
A 9	A/C Dual Pressure SW	*Contacteur de pression double A/C*	*Interruptor de presion doble del acondicionador de aire*
A 10	A/C Thermistor	*Thermistance d'air conditionné*	*Termistor del acondicionador de aire*
A 11	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor accesorio*
A 12	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor accesorio*
A 13	Air Cleaner Warning Light	*Témoin d'avertissement de filtre à air*	*Luz de aviso del filtro de aire*
C 7	Check Engine Warning Light	*Témoin de vérification moteur*	*Luz de advertencia del motor de comprobación*
C 9	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 10	Circuit Opening Relay	*Relais d'ouverture de circuit*	*Relé de abertura del circuito*
C 11	Clock	*Montre*	*Reloj*
C 12	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 13	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 14	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 15	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 16	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
D 3	Diff. Lock ECU	*Unité ECU de verrouillage de différentiel*	*ECU de bloqueo del diferencial*
D 4	Diode (for Air Cleaner and Fuel Filter)	*Diode(pour filtre à air et filtre à essence)*	*Diodo (para filtro de aire y combustible)*
D 5	Diode (for Air Cleaner)	*Diode(pour filtre à air)*	*Diodo (para filtro de aire)*
D 6	Diode (for Fuel Filter)	*Diode(pour filtre à essence)*	*Diodo (para filtro de combustible)*
D 8	Diode (for Interior Light)	*Diode (pour eclairage d'habitacle)*	*Diodo (para luz interior)*
D 9	Diode (for Light Reminder)	*Diode (de rappel de système d'éclairage allumé)*	*Diodo (para advertencia de la luz)*
D 10	Diode (for Rear Fog Light)	*Diode (pour phares antibrouillard arrière)*	*Diodo (para luz de los faros antiniebra traseros)*
D 11	Diode (for Theft Deterrent)	*Diode (pour prévention contre le vol)*	*Diodo (para antirrobo)*
D 12	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda*
D 13	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha*
E 7	Electrical Locking Hub ECU	*Unité de commande électronique de moyeu de blocage électrique*	*ECU del cubo de bloqueo eléctrico*
E 8	Electrical Locking Hub SW	*Commande de moyeu de blocage électrique*	*Interruptor del cubo de bloqueo eléctrico*
E 9	Emission ECU	*Unité de commande électronique de contrôle antipollution*	*Unidad de control electrónico del emisión*
E 11	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 12	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 13	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 14	Engine Oil Level ECU (1HZ Australia)	*Unité ECU de niveau d'huile moteur (1HZ, Australie)*	*ECU de nivel de aceite de motor (1HZ, Australia)*
E 15	Engine Oil Level ECU (Ex. 1HZ Australia)	*Unité ECU de niveau d'huile moteur (sauf 1HZ Australie)*	*Unidad de control electrónico del nivel de aceite del motor (excepto 1HZ Australia)*
F 32	4WD ECU	*Unité de contrôle électronique de quatre roues motrices*	*Unidad de control electrónico de 4WD*
F 33	Front Blower Motor	*Moteur de soufflerie avant*	*Motor del soplador delantero*
F 34	Front Blower Resistor	*Résistance de soufflerie avant*	*Resistor del soplador delantero*
F 35	Front Diff. Lock SW	*Contacteur de verrouillage de différentiel avant*	*Interruptor de bloqueo del diferencial delantero*
F 36	Front Fog Light SW	*Contacteur de feux anti-brouillard avant*	*Interruptor de la luz antiniebla delantera*
F 37	Front Heater Blower SW	*Commutateur de ventilateur de chauffage avant*	*Interruptor del soplador del calefactor delantero*
F 38	Front Wiper Relay	*Relais d'essuie-glace avant*	*Relé del limpiador delantero*
F 39	Fuel Change ECU	*ECU de commande de carburant*	*ECU de cambio de combustible*
F 40	Fuel Filter Warning Buzzer	*Répetiteur sonore de filtre à essence*	*Zumbador de advertencia del filtro de combustible*
F 41	Fuel Filter Warning Light	*Lampe-témoin de filtre à essence*	*Luz de advertencia del filtro de combustible*
F 42	Fuse Box	*Boîte d'élement-fusible*	*Caja de eslabones fusibles*
G 9	Glow Indicator Light	*Lampe-témoin de bougies de préchauffage*	*Luz del indicador de encendido*
H 13	Hazard Red Indicator Light	*Témoin rouge de feux de détresse*	*Luz del indicador rojo de peligro*
H 14	Hazard Red Indicator Light	*Témoin rouge de feux de détresse*	*Luz del indicador rojo de peligro*
H 15	Hazard Red Indicator Light Relay	*Relais de témoin rouge de feux de détresse*	*Relé de luz del indicador rojo de peligro*
H 16	Headlight Beam Level Control SW	*Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur*	*Interruptor de control del nivel del foco del faro*
H 17	Headlight Cleaner SW	*Contacteur de lave-phares*	*Interruptor del lavador de los faros*
H 18	Heater Illumination	*Éclairage de chauffage*	*Iluminación de la calefacción*
H 19	Horn Relay	*Relais d'avertisseur*	*Relé de la bocina*
I 11	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 1	Junction Connector No. 1	*Connecteur de jonction N° 1*	*Conector de empalme No. 1*
J 2	Junction Connector No. 2	*Connecteur de jonction N° 2*	*Conector de empalme No. 2*
J 3	Junction Connector No. 3	*Connecteur de jonction N° 3*	*Conector de empalme No. 3*
L 2	Light Reminder Relay	*Relais de rappel d'éclairage en fonction*	*Relé de advertencia de la luz*
N 5	No. 1 Instrument Cluster Illumination	*Éclairage no. 1 de groupe d'instruments de bord*	*Iluminación del grupo de instrumentos N.° 1*
O 5	Option Connector	*Bloc raccord de câblage d'option*	*Conector opcional*
P 2	Pre-Heating Timer	*Temporisateur de bougies de préchauffage*	*Temporizador de precalentamiento*
R 1	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 2	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 3	Rear Fog Light Relay	*Relais de feux anti-brouillard arrière*	*Relé de los faros antiniebla traseros*
R 6	Rear Heater Blower SW	*Contacteur de soufflante de chauffage arrière*	*Interruptor del ventilador reforzador del calefactor trasero*
R 7	Rear Window Defogger SW	*Contacteur de désembuage de lunette arrière*	*Interruptor del desempañador de la ventanilla trasera*
R 8	Rear Wiper and Washer SW (Ex. Australia)	*Contacteur de essuie-glace et lave-glace arrière (sauf Australie)*	*Interruptor de limpiador y lavador trasero (excepto Australia)*
R 9	Rear Wiper and Washer SW (Australia)	*Contacteur de essuie-glace et lave-glace arrière (Australie)*	*Interruptor de limpiador y lavador trasero (Australia)*
R 10	Remote Control Mirror SW	*Contacteur de miroir à télécommande*	*Interruptor del espejo retrovisor con control remoto*
R 11	Rheostat	*Rhéostat*	*Reostato*
R 12	Room Temp. Sensor No. 1	*Capteur no. 1 de température ambiante d'habitacle*	*Sensor de la temperatura interior N.° 1*
R 13	Room Temp. Sensor No. 2	*Capteur no. 2 de température ambiante d'habitacle*	*Sensor de la temperatura interior N.° 2*
S 7	Short Pin (for Door Courtesy SW LH)	*Fiche de court-circuit (Pour contacteur d'éclairage par ouverture de portière gauche)*	*Pasador corto (para interruptor de cortesía de puerta, izquierda)*
S 8	Short Pin (for Door Courtesy SW LH)	*Fiche de court-circuit (Pour contacteur d'éclairage par ouverture de portière gauche)*	*Pasador corto (para interruptor de cortesía de puerta, izquierda)*
S 9	Short Pin (for Door Courtesy SW RH)	*Fiche de court-circuit (Pour contacteur d'éclairage par ouverture de portière droite)*	*Pasador corto (para interruptor de cortesía de puerta, derecha)*
S 10	Short Pin (for Door Courtesy SW RH)	*Fiche de court-circuit (Pour contacteur d'éclairage par ouverture de portière droite)*	*Pasador corto (para interruptor de cortesía de puerta, derecha)*
S 11	Speaker Front Door LH	*Fenêtre avant de haut-parleur gauche*	*Altavoz de puerta delantera izquierda*
S 12	Speaker Front Door RH	*Fenêtre avant de haut-parleur droite*	*Altavoz de puerta delantera derecha*
S 13	Status Monitor	*Moniteur d'état*	*Monitor de estado*
S 14	Stop Light SW	*Contacteur de feux de stop*	*Interruptor de luces de parada*
S 15	Sub Fuel Meter	*Jauge de niveau d'essence de réservoir á essence supplementaire*	*Medidor de combustible secundario*
T 9	2-4 Select SW	*Contacteur de sélection 2-4*	*Interruptor de selección 2-4*
T 10	Theft Deterrent ECU	*ECU de prevention contre le vol*	*ECU de antirrobo*
T 11	Theft Deterrent Horn Relay	*Relais de avertisseur de prevention contre le vol*	*Relé de bocina de antirrobo*
T 12	Transfer Control SW (for Europe)	*Cont de commande de transfert (pour Europe)*	*Interruptor de control de la transferencia (para Europa)*
T 13	Transfer Control SW (for Ex. Europe)	*Cont de commande de transfert (pour véhicule sauf Europe)*	*Interruptor de control de transferencia (para excepto Europa)*
W 8	Wiper Lock Relay	*Relais de blocage d'essuie-glace*	*Relé de bloqueo del limpiador*
W 9	Wiper Lock SW	*Contacteur de blocage d'essuie-glace*	*Interruptor de bloqueo del limpiador*

English
Français
Español