Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
F 45	Fuel Sender	*Sonde de niveau de carburant*	*Transmisor de combustible*
F 46	Fuel Change Valve	*Soupape de commande de carburant*	*Válvula de cambio de combustible*
I 13	Interior Light Front (+)	*Eclairage d'avant d'habitacle (+)*	*Luz interior, delantera (+)*
I 14	Interior Light Front (–)	*Eclairage d'avant d'habitacle (–)*	*Luz interior, delantera (–)*
L 4	License Plate Light LH	*Eclairage de plaque d'immatriculation gauche*	*Luz de placa de matrícula izquierda*
L 5	License Plate Light LH	*Eclairage de plaque d'immatriculation gauche*	*Luz de placa de matrícula izquierda*
L 6	License Plate Light RH	*Eclairage de plaque d'immatriculation droite*	*Luz de placa de matrícula derecha*
L 7	License Plate Light RH	*Eclairage de plaque d'immatriculation droite*	*Luz de placa de matrícula derecha*
P 3	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
R 16	Rear Combination Light LH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche*	*Luces combinadas traseras, izquierda*
R 18	Rear Combination Light RH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné droite*	*Luces combinadas traseras, derecha*
R 20	Rear Diff. Lock Motor	*Moteur de verrouillage de différentiel arrière*	*Motor de bloqueo de diferencial trasero*
R 21	Rear Diff. Lock SW	*Contacteur de verrouillage de différentiel arrière*	*Interruptor de bloqueo de diferencial trasero*
R 35	Room Temp. Sensor No. 2	*Capteur no. 2 de température ambiante d'habitacle*	*Sensor de la temperatura interior N.° 2*
S 18	Sub Fuel Pump (1FZ-FE)	*Pompe d'alimentation auxiliaire (1FZ-FE)*	*Bomba de combustible secundario (1FZ-FE)*
S 19	Sub Fuel Sender (1FZ-FE)	*Sonde de niveau de carburant auxiliaire (1FZ-FE)*	*Transmisor de combustible secundario (1FZ-FE)*
T 14	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remolque*
T 15	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remolque*
T 16	Trailer Socket	*Douille de remorque*	*Receptáculo para remolque*