Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
F 45	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 46	Fuel Change Valve	Kraftstoffumschaltventil
I 13	Interior Light Front (+)	Vordere Innenraumleuchte (+)
I 14	Interior Light Front (–)	Vordere Innenraumleuchte (–)
L 4	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 5	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte, links
L 6	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
L 7	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte, rechts
P 3	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 16	Rear Combination Light LH	Hinteren-Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	Hinteren-Kombileuchte, richts
R 20	Rear Diff. Lock Motor	Hinterer Differentialsperrmotor
R 21	Rear Diff. Lock SW	Hinterer Differentialsperrschalter
R 35	Room Temp. Sensor No. 2	Innenraumtemperaturfühler Nr. 2
S 18	Sub Fuel Pump (1FZ-FE)	Nebenkraftstoffpumpe (1FZ-FE)
S 19	Sub Fuel Sender (1FZ-FE)	Nebenkraftstofftankgeber (1FZ-FE)
T 14	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 15	Trailer Socket	Anhängerstecker
T 16	Trailer Socket	Anhängerstecker