Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embrague magnético del acondicionador de aire*
A 3	Air Cleaner Warning SW	*Contacteur d'avertissement de filtre à air*	*Interruptor de aviso del filtro de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de retroceso*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido del freno*
C 2	Check Connector (for Tachometer)	*Fiche de service (pour compte-tours)*	*Conector de comprobación (para tacómetro)*
F 1	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
F 4	Front Diff. Lock Motor	*Moteur de verrouillage de différentiel avant*	*Motor de bloqueo de diferencial delantero*
F 5	Front Diff. Lock SW	*Contacteur de verrouillage de différentiel avant*	*Interruptor de bloqueo de diferencial delantero*
F 6	Front Fog Light LH	*Feu antibrouillard avant gauche*	*Luz antiniebla frontal, izquierdo*
F 7	Front Fog Light RH	*Feu antibrouillard avant droite*	*Luz antiniebla frontal, derecho*
F 10	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, gauche*	*Luz de señal de viraje y luz de posición, delantera, izquierda*
F 11	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, droite*	*Luz de señal de viraje y luz de posición, delantera, derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 16	Fuel Change Solenoid	*Solenoïde de commande de carburant*	*Solenoide de cambio de combustible*
F 17	Fuel Change Solenoid	*Solenoïde de commande de carburant*	*Solenoide de cambio de combustible*
F 18	Fuel Cut Solenoid, Choke Heater and Outer Vent Control Valve	*Solenoïde de commande de coupure d'alimentation, bobine de chauffage de starter et soupape de commande prise d'air*	*Solenoide de corte de combustible, calefactor del estrangulador y válvula de control de ventilación exterior*
F 26	Fuel Sender	*Sonde de niveau de carburant*	*Transmisor de combustible*
F 27	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 30	Fusible Link (HEAD)	*Elément-fusible (HEAD)*	*Eslabón fusible (HEAD)*
H 5	Headlight LH	*Phare gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Phare droite*	*Faro derecho*
H 7	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 8	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
H 11	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
H 12	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 1	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 2	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
L 1	L4 Position SW	*Cont de position L4*	*Interruptor de posición de L4*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (Pour allumage)*	*Filtro de ruido (para en cendido)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	*Filtre anti-parasites (Pour capteur de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (para transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender (+)	*Capteur de pression d'huile (+)*	*Transmisor de presión de aceite (+)*
O 2	Oil Pressure Sender (–)	*Capteur de pression d'huile (–)*	*Transmisor de presión de aceite (–)*
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante extérieure*	*Sensor de la temperatura ambiente exterior*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 3	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 6	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 7	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
V 9	VSV (for TCS)	*Soupape de commutation à dépression (pour TCS)*	*VSV (para TCS)*
V 10	VSV (for TP)	*Soupape de commutation à dépression (pour TP)*	*VSV (para TP)*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 3	Water Temp. SW (for Emission Control)	*Contacteur de température d'eau (pour système anti-pollution)*	*Interruptor de temperatura del agua (para control emisión)*
W 4	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 5	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 6	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*