Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 2	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Kühlmitteltemperaturschalter
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
E 3	Electrical Locking Hub Motor LH	Nabensperrmotor, links
E 4	Electrical Locking Hub Motor RH	Nabensperrmotor, rechts
F 1	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 2	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 3	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 6	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 7	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 12	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 13	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 19	Fuel Cut Solenoid and Pick Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlaufnehmer
F 20	Fuel Filter Warning SW	Kraftstoffstandanzeige
F 21	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 27	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 28	Fusible Link (GLOW PLUG)	Schmelzsicherung (GLOW PLUG)
F 29	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 30	Fusible Link (HEAD)	Schmelzsicherung (HEAD)
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 5	Glow Plug Relay (for After Glow)	Glühkerzenrelais (für Nachglühen)
G 6	Glow Plug Relay (for After Glow)	Glühkerzenrelais (für Nachglühen)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 8	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
H 11	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
H 12	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
L 1	L4 Position SW	Positionsschalter L4
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (für Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender (+)	Öldruckgeber (+)
O 2	Oil Pressure Sender (–)	Öldruckgeber (–)
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
P 1	Power Outlet	Kraftabtrieb
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 4	Starter Relay	Anlasserrelais
S 5	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	Verteilergetriebesolenoid (Zweiradantrieb)
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	Verteilergetriebesolenoid (Vierradantrieb)
T 8	Trubo Pressure SW	Aufladedruckschalter
V 1	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (für Bremse)
V 2	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (für Bremse)
V 4	VSV (for A/C Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (für Klimaanlagendrehzahlerhöhung)
V 6	VSV (for EGR)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V 11	VSV (for Turbo Pressure Control)	Unterdruckschaltventil (für Ladedrucksteuerung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 2	Water Temp. Sensor (for Glow)	Kühlmitteltemperatursensor (für Vorglühen)
W 4	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter