Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 4	Air Flow Meter	*Compteur de débit d'air*	*Medidor de flujo de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de retroceso*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido del freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
C 6	Cold Start Injector	*Injecteur de démarrage à froid*	*Inyector de arranque en frío*
E 1	EFI Main Relay	*Relais principal d'injection électronique de carburant*	*Relé principal de EFI*
E 2	EFI Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau EFI*	*Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica*
E 3	Electrical Locking Hub Motor LH	*Moteur gauche de moyeu de blocage électrique*	*Motor del cubo de bloqueo eléctrico izquierdo*
E 4	Electrical Locking Hub Motor RH	*Moteur droit de moyeu de blocage électrique*	*Motor del cubo de bloqueo eléctrico derecho*
F 1	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
F 2	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 3	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda*
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 12	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 13	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 27	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 32	Fusible Link (HEAD/AM2)	*Elément-fusible (HEAD/AM2)*	*Eslabón fusible (HEAD/AM2)*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight LH	*Phare gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Phare droite*	*Faro derecho*
H 7	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 1	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 2	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
I 4	Injector No. 1	*Injecteur N° 1*	*Inyector No. 1*
I 5	Injector No. 2	*Injecteur N° 2*	*Inyector No. 2*
I 6	Injector No. 3	*Injecteur N° 3*	*Inyector No. 3*
I 7	Injector No. 4	*Injecteur N° 4*	*Inyector No. 4*
K 1	Knock Sensor	*Capteur de cognement*	*Sensor de golpeteo*
L 1	L4 Position SW	*Cont de position L4*	*Interruptor de posición de L4*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	*Filtre anti-parasites (Pour capteur de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (para transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender (+)	*Capteur de pression d'huile (+)*	*Transmisor de presión de aceite (+)*
O 2	Oil Pressure Sender (–)	*Capteur de pression d'huile (–)*	*Transmisor de presión de aceite (–)*
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante extérieure*	*Sensor de la temperatura ambiente exterior*
O 4	Oxygen Sensor	*Capteur d'oxygène*	*Sensor de oxígeno*
P 1	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
S 1	Start Injector Time SW	*Interrupteur à temporisation pour injecteur de démarrage*	*Interruptor sincronizador del inyector de arranque*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la maripasa*
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	*Solenoïde de commande de transfert (2WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (2WD)*
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	*Solenoïde de commande de transfert (4WD)*	*Solenoide de control de la transferencia (4WD)*
V 5	VSV (for AS)	*Soupape de commutation à dépression (pour AS)*	*VSV (para AS)*
V 8	VSV (for Fuel Pressure Up)	*Soupape de commutation à dépression (pour pressurisation de l'essence)*	*VSV (para aumento de la presión del combustible)*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 4	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 5	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 6	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	*Moteur de treuil et cont d'électro-aimant*	*Motor de la grúa y interruptor magnético*