Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 4	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 6	Cold Start Injector	Kaltstartventil
E 1	EFI Main Relay	Einspritzhauptrelais
E 2	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 3	Electrical Locking Hub Motor LH	Nabensperrmotor, links
E 4	Electrical Locking Hub Motor RH	Nabensperrmotor, rechts
F 1	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 2	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 3	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 12	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 13	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 27	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 32	Fusible Link (HEAD/AM2)	Schmelzsicherung (HEAD/AM2)
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
I 4	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 5	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 6	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 7	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
K 1	Knock Sensor	Klopfsensor
L 1	L4 Position SW	Positionsschalter L4
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (für Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender (+)	Öldruckgeber (+)
O 2	Oil Pressure Sender (–)	Öldruckgeber (–)
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
O 4	Oxygen Sensor	Lambdasonde
P 1	Power Outlet	Kraftabtrieb
S 1	Start Injector Time SW	Einspritzventilzeitschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 4	Transfer Control Solenoid (2WD)	Verteilergetriebesolenoid (Zweiradantrieb)
T 5	Transfer Control Solenoid (4WD)	Verteilergetriebesolenoid (Vierradantrieb)
V 5	VSV (for AS)	Unterdruckschaltventil (für AS)
V 8	VSV (for Fuel Pressure Up)	Unterdruckschaltventil (für Druckerhöhung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 5	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 6	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter