Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 7	A/C Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 8	A/C Cut Relay	Klimaanlagenabschaltrelais
A 9	A/C Dual Pressure SW	Klimaanlage-Dual-Druckschalter
A 10	A/C Thermistor	Thermistor
A 11	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 12	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 13	Air Cleaner Warning Light	Luftfilter-Warnleuchte
C 7	Check Engine Warning Light	Motorprüfwarnleuchte
C 8	Chime (for Speed Warning)	Akustisches Signal (für Drehzahlwarnung)
C 9	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 10	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 11	Clock	Uhr
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 13	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter	Kombiinstrument
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Tagesfahrleuchtenrelais oder Kurzschlußstecker
D 3	Diff. Lock ECU	Differentialsperrsteuergerät
D 4	Diode (for Air Cleaner and Fuel Filter)	Diode (für Luft- und Kraftstoffilter)
D 5	Diode (for Air Cleaner)	Diode (für Luftfilter)
D 6	Diode (for Fuel Filter)	Diode (für Kraftstoffilter)
D 7	Diode (for Fuel Filter and Light Reminder)	Diode (für Kraftstoffilter und Beleuchtungswarnung)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenleuchte)
D 9	Diode (for Light Reminder)	Diode (für Bleleuchtungswarnung)
D 10	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (für Nebelschlußleuchte)
D 12	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 13	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts
E 7	Electrical Locking Hub ECU	Nabensperrsteuergerät
E 8	Electrical Locking Hub SW	Nabensperrschalter
E 9	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 10	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 11	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 12	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 13	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 15	Engine Oil Level ECU	Motorölstandsteuergerät
F 32	4WD ECU	Vierradantriebssteuergerät
F 33	Front Blower Motor	Vorderer Gebläsemotor
F 34	Front Blower Resistor	Vorderer Gebläsewiderstand
F 35	Front Diff. Lock SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 36	Front Fog Light SW	Nebelscheinwerferschalter
F 37	Front Heater Blower SW	Vorderer Heizgebläseschalter
F 38	Front Wiper Relay	Scheibenwischerrelais
F 40	Fuel Filter Warning Buzzer	Wasserabscheider-Warnsummer
F 41	Fuel Filter Warning Light	Wasserabscheider-Warnleuchte
F 42	Fuse Box	Sicherungskasten
G 9	Glow Indicator Light	Vorglühanzeige
H 13	Hazard Red Indicator Light	Warnblinkkontrolleuchte
H 14	Hazard Red Indicator Light	Warnblinkkontrolleuchte
H 15	Hazard Red Indicator Light Relay	Warnblinkkontrolleuchtenrelais
H 16	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 17	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 18	Heater Illumination	Heizungsbeleuchtung
H 19	Horn Relay	Hupenrelais
I 11	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector No. 1	Verbindungsstecker Nr. 1
J 2	Junction Connector No. 2	Verbindungsstecker Nr. 2
J 3	Junction Connector No. 3	Verbindungsstecker Nr. 3
L 2	Light Reminder Relay	Beleuchtungsrelais
N 5	No. 1 Instrument Cluster Illumination	Instrunmentenbeleuchtung Nr. 1
O 5	Option Connector	Zusatzstecker
P 2	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 1	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Rear Fog Light Relay (2L-T (Europe (Ex. Austria)), 22R)	Nebelschlußleuchtenrelais (2L–T (Europa(außer Österreich)), 22R)
R 4	Rear Fog Light Relay (2L-T (Austria), 22R-E)	Nebelschlußleuchtenrelais (2L–T (Österreich), 22R–E)
R 5	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 6	Rear Heater Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 7	Rear Window Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
R 8	Rear Wiper and Washer SW	Heckscheibenwischer-und Wascherschalter
R 10	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R 12	Room Temp. Sensor No. 1	Innenraumtemperaturfühler Nr. 1
R 13	Room Temp. Sensor No. 2	Innenraumtemperaturfühler Nr. 2
S 6	Seat Belt Warning Relay	Gurtwarnsignalrelais
S 7	Short Pin (for Door Courtesy SW LH)	Kurzschlußstecker (für Türleuchtenschalter, links)
S 8	Short Pin (for Door Courtesy SW LH)	Kurzschlußstecker (für Türleuchtenschalter, links)
S 9	Short Pin (for Door Courtesy SW RH)	Kurzschlußstecker (für Türleuchtenschalter, rechts)
S 10	Short Pin (for Door Courtesy SW RH)	Kurzschlußstecker (für Türleuchtenschalter, rechts)
S 11	Speaker Front Door LH	Vordertürlautsprecher, links
S 12	Speaker Front Door RH	Vordertürlautsprecher, rechts
S 14	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
T 9	2-4 Select SW	2-4 Wahlschalter
T 12	Transfer Control SW (for Europe)	Verteilergetriebeschalter (für Europa)
T 13	Transfer Control Sw (for Ex. Europe)	Verteilergetriebeschalter (außer Europa)
U 1	Unlock Warning SW	Entriegelungs-Warnschalter
W 8	Wiper Lock Relay	Wischerverriegelungsrelais
W 9	Wiper Lock SW	Wischerverriegelungsschalter