Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embrague magnético del acondicionador de aire*
A 3	Air Cleaner Warning SW	*Contacteur d'avertissement de filtre à air*	*Interruptor de aviso del filtro de aire*
A 4	Air Flow Meter	*Compteur de débit d'air*	*Medidor de flujo de aire*
A 5	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 6	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
B 1	Back-Up Light SW	*Contacteur de feux de recul*	*Interruptor de la luz de retroceso*
B 2	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido del freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
D 1	Distributor	*Distributeur*	*Distribuidor*
E 1	EFI Main Relay	*Relais principal d'injection électronique de carburant*	*Relé principal de EFI*
E 2	EFI Water Temp. Sensor	*Capteur de température d' eau EFI*	*Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica*
E 6	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor de nivel de aceite de motor*
F 1	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
F 4	Front Diff. Lock Motor	*Moteur de verrouillage de différentiel avant*	*Motor de bloqueo de diferencial delantero*
F 5	Front Diff. Lock SW	*Contacteur de verrouillage de différentiel avant*	*Interruptor de bloqueo de diferencial delantero*
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 10	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, gauche*	*Luz de señal de viraje y luz de posición, delantera, izquierda*
F 11	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	*Feu de clignotant et feux de gabarit, avant, droite*	*Luz de señal de viraje y luz de posición, delantera, derecha*
F 14	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 15	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 16	Fuel Change Solenoid	*Solenoïde de commande de carburant*	*Solenoide de cambio de combustible*
F 17	Fuel Change Solenoid	*Solenoïde de commande de carburant*	*Solenoide de cambio de combustible*
F 23	Fuel Pump	*Pompe d'alimentation*	*Bomba de combustible*
F 24	Fuel Pump Control Relay	*Relais de commande de pompe d'alimentation*	*Relé de control de la bomba de combustible*
F 25	Fuel Pump Resistor	*Résistance de pompe d'alimentation*	*Resistor de la bomba de combustible*
F 26	Fuel Sender	*Sonde de niveau de carburant (4 roue motrice)*	*Transmisor de combusible*
F 27	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 32	Fusible Link (HEAD/AM2)	*Elément-fusible (HEAD/AM2)*	*Eslabón fusible (HEAD/AM2)*
H 5	Headlight LH	*Phare gauche*	*Faro izquierdo*
H 6	Headlight RH	*Phare droite*	*Faro derecho*
H 8	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 11	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
H 12	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 1	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 2	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
I 4	Injector No. 1	*Injecteur N° 1*	*Inyector No. 1*
I 5	Injector No. 2	*Injecteur N° 2*	*Inyector No. 2*
I 6	Injector No. 3	*Injecteur N° 3*	*Inyector No. 3*
I 7	Injector No. 4	*Injecteur N° 4*	*Inyector No. 4*
I 8	Injector No. 5	*Injecteur N° 5*	*Inyector No. 5*
I 9	Injector No. 6	*Injecteur N° 6*	*Inyector No. 6*
I 10	ISC valve	*Soupape de régulation de régime de ralenti*	*Válvula de ISC*
K 1	Knock Sensor No. 1	*Capteur de cognement N° 1*	*Sensor de golpeteo No. 1*
K 2	Knock Sensor No. 2	*Capteur de cognement N° 2*	*Sensor de golpeteo No. 2*
L 1	L4 Position SW	*Cont de position L4*	*Interruptor de posición de L4*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (Pour allumage)*	*Filtro de ruido (para encendito)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	*Filtre anti-parasites (Pour capteur de pression d'huile)*	*Filtro de ruido (para transmisor de presión de aceite)*
O 1	Oil Pressure Sender (+)	*Capteur de pression d'huile (+)*	*Transmisor de presión de aceite (+)*
O 2	Oil Pressure Sender (–)	*Capteur de pression d'huile (–)*	*Transmisor de presión de aceite (–)*
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante extérieure*	*Sensor de la temperatura ambiente exterior*
O 4	Oxygen sensor	*Capteur d'oxygène*	*Sensor de oxigeno*
P 1	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
S 2	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 3	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la mariposa*
T 3	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
V 7	VSV (for EVAP)	*Soupape de commutation à dépression (pour EVAP)*	*VSV (para EVAP)*
V 8	VSV (for Fuel Pressure Up)	*Soupapage de commutation à dépression (pour élévation de pression d'essence)*	*VSV (para aumento de presión del combustible*
W 1	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*