Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 4	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	EFI Main Relay	Einspritzhauptrelais
E 2	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 6	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 4	Front Diff. Lock Motor	Vorderer Differentialsperrmotor
F 5	Front Diff. Lock SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 8	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 9	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 10	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	Vordere Blinkleuchte und Begrenzungsleuchte, links
F 11	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	Vordere Blinkleuchte und Begrenzungsleuchte, rechts
F 14	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 15	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 16	Fuel Change Solenoid	Kraftstoffumschaltsolenoid
F 17	Fuel Change Solenoid	Kraftstoffumschaltsolenoid
F 23	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 24	Fuel Pump Control Relay	Kraftstoffpumpensteuerrelais
F 25	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
F 26	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 27	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 32	Fusible Link (HEAD/AM2)	Schmelzsicherung (HEAD/AM2)
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 8	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 11	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
H 12	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
I 4	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 5	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 6	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 7	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 8	Injector No. 5	Einspritzventil Nr. 5
I 9	Injector No. 6	Einspritzventil Nr. 6
I 10	ISC valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
K 1	Knock Sensor No. 1	Klopfsensor Nr. 1
K 2	Knock Sensor No. 2	Klopfsensor Nr. 2
L 1	L4 Position SW	Positionsschalter L4
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (für Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender (+)	Öldruckgeber (+)
O 2	Oil Pressure Sender (–)	Öldruckgeber (–)
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
O 4	Oxygen Sensor	Lambdasonde
P 1	Power Outlet	Stromausgang
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 3	Transfer 2-4 Control Motor	Verteilergetriebemotor 2-4
V 7	VSV (for EVAP)	Unterdruckschaltventil (für EVAP)
V 8	VSV (for Fuel Pressure Up)	Unterdruckschaltventil (für Druckerhöuhung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber