Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 3	Air Cleaner Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 5	Alternator	Generator
A 6	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 2	Check Connector (for Tachometer)	Prüfstecker (für Drehzahlmesser)
F 1	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 4	Front Diff. Lock Motor	Vorderer Differentialsperrmotor
F 5	Front Diff. Lock SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 6	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 7	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 10	Front Turn Signal Light and Clearance Light LH	Vordere Blinkleuchte und Begrenzungsleuchte, links
F 11	Front Turn Signal Light and Clearance Light RH	Vordere Blinkleuchte und Begrenzungsleuchte, rechts
F 15	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 16	Fuel Change Solenoid	Kraftstoffumschaltsolenoid
F 17	Fuel Change Solenoid	Kraftstoffumschaltsolenoid
F 18	Fuel Cut Solenoid, Choke Heater and Outer Vent Control Valve	Kraftstoffsperrsolenoid, Chokeheizung und Entlüftungssteuerventil
F 26	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 27	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 30	Fusible Link (HEAD)	Schmelzsicherung (HEAD)
H 5	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 6	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 7	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 8	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
H 11	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
H 12	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 1	Igniter	Schaltgerät
I 2	Ignition Coil	Zündspule
L 1	L4 Position SW	Positionsschalter L4
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure Sender)	Störschutzfilter (für Öldruckgeber)
O 1	Oil Pressure Sender (+)	Öldruckgeber (+)
O 2	Oil Pressure Sender (–)	Öldruckgeber (–)
O 3	Outer Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
T 3	Transfer 2-4 Control Motor	Verteilergetriebemotor 2-4
T 6	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4.Gang)
T 7	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5.Gang)
V 9	VSV (for TCS)	Unterdruckschaltventil (für TCS)
V 10	VSV (for TP)	Unterdruckschaltventil (für TP)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 3	Water Temp. SW (for Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Abgasreinigung)
W 4	Winch Main Relay	Windenhauuptrelais
W 5	Winch Main Relay	Windenhauuptrelais
W 6	Winch Main Relay	Windenhauuptrelais
W 7	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter